නිර්මාණකරණය හා යාන්තුක තාක්ෂණවේදය

II ශේණිය

අධනපන පුකාශන දෙපාර්තමේන්තුව



සියලු ම පෙළපොත් ඉලෙක්ටොනික් මාධෳයෙන් ලබා ගැනීමට www.edupub.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

පළමුවන මුදුණය	2015
දෙවන මුදුණය	2017
තෙවන මුදුණය	2018
සිව්වන මුදුණය	2019
පස්වන මුදුණය	2020

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

ISBN 978-955-25-0424-2

අධාාපන පුකාශන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මත්තෙගොඩ, වාසනාවත්ත පාර, අංක 90 දරන ස්ථානයෙහි පිහිටි විශ්ව ගුැෆික්ස් (පුද්ගලික) සමාගමෙහි මුදුණය කරවා පුකාශයට පත්කරන ලදි.

Published by: Educational Publications Department Printed by: Vishwa Graphics (Pvt) Ltd.

ශීු ලංකා ජාතික ගීය

ශී ලංකා මාතා අප ශීු ලංකා, නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා සුන්දර සිරිබරිනී, සුරැඳි අති සෝබමාන ලංකා ධානා ධනය නෙක මල් පලතුරු පිරි ජය භූමිය රමාා අපහට සැප සිරි සෙත සදනා ජීවනයේ මාතා පිළිගනු මැන අප භක්ති පූජා නුමෝ නුමෝ මානා අප ශී ලංකා, නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා ඔබ වේ අප විදාහා - ඔබ ම ය අප සතහා ඔබ වේ අප ශක්ති - අප හද තුළ භක්ති ඔබ අප ආලෝකේ - අපගේ අනුපුාණේ ඔබ අප ජිවන වේ - අප මුක්තිය ඔබ වේ නව ජීවන දෙමිනේ නිතින අප පුබුදු කරන් මාතා ඥාන වීර්ය වඩවමින රැගෙන යනු මැන ජය භූමි කරා එක මවකගෙ දරු කැල බැවිනා යමු යමු වී නොපමා ජුම වඩා සැම භේද දුරැර ද නමෝ නමෝ මාතා අප ශීූ ලංකා, නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා

අපි වෙමු එක මවකගෙ දරුවෝ එක නිවසෙහි වෙසෙනා එක පාටැති එක රුධ්රය වේ අප කය තුළ දුවනා

විබැවිනි අපි වෙමු සොයුරු සොයුරියෝ වික ලෙස විහි වැඩෙනා ජීවත් වන අප මෙම නිවසේ සොඳින සිටිය යුතු වේ

සැමට ම මෙත් කරුණා ගුණෙනී වෙළී සමගි දමිනී රන් මිණි මුතු නො ව එය ම ය සැපතා කිසි කල නොම දිරනා

ආනන්ද සමරකෝන්

පෙරවදන

දියුණුවේ හිණිපෙත කරා ගමන් කරනා වත්මන් ලොවට, නිතැතින්ම අවැසි වනුයේ වඩාත් නවා වූ අධාාපන කුමයකි. එමඟින් නිර්මාණය කළ යුත්තේ මනුගුණදම් සපිරුණු හා කුසලතාවලින් යුක්ත දරුපරපුරකි. එකී උත්තුංග මෙහෙවරට ජව බලය සපයමින්, විශ්වීය අභියෝග සඳහා දිරියෙන් මුහුණ දිය හැකි සිසු පරපුරක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා සහාය වීම අපගේ පරම වගකීම වන්නේ ය. ඉගෙනුම් ආධාරක සම්පාදන කාර්යය වෙනුවෙන් සකීය ලෙස මැදිහත් වෙමින් අප දෙපාර්තමේන්තුව ඒ වෙනුවෙන් දායකත්වය ලබා දෙන්නේ ජාතියේ දරුදැරියන්ගේ නැණ පහන් දල්වාලීමේ උතුම් අදිටනෙනි.

පෙළපොත විටෙක දැනුම් කෝෂ්ඨාගාරයකි. එය තවත් විටෙක අප වින්දනාත්මක ලොවකට ද කැඳවාගෙන යයි. එසේම මේ පෙළපොත් අපගේ තර්ක බුද්ධිය වඩවාලන්නේ අනේකවිධ කුසලතා පුබුදු කරවාගන්නට ද සුවිසල් එළි දහරක් වෙමිනි. විදුබිමෙන් සමුගත් දිනක වුව අපරිමිත ආදරයෙන් ස්මරණය කළ හැකි මතක, පෙළපොත් පිටු අතර දැවටී ඔබ සමඟින් අත්වැල් බැඳ එනු නොඅනුමාන ය. මේ පෙළපොත සමඟම තව තවත් දැනුම් අවකාශ පිරි ඉසව් වෙත නිති පියමනිමින් පරිපූර්ණත්වය අත් කරගැනුමට ඔබ සැම නිරතුරුව ඇප කැප විය යුතු ය.

නිදහස් අධාාපනයේ මහානර්ඝ තාාගයක් සේ මේ පුස්තකය ඔබ දෝතට පිරිනැමේ. පෙළපොත් වෙනුවෙන් රජය වැය කර ඇති සුවිසල් ධනස්කන්ධයට අර්ථසම්පන්න අගයක් ලබා දිය හැක්කේ ඔබට පමණි. මෙම පාඨාා ගුන්ථය මනාව පරිශීලනය කරමින් නැණ ගුණ පිරි පුරවැසියන් වී අනාගත ලොව ඒකාලෝක කරන්නට දැයේ සියලු දූ දරුවන් වෙත දිරිය සවිය ලැබේවායි හදවතින් සුබ පතමි.

පෙළපොත් සම්පාදන කාර්යය වෙනුවෙන් අපුමාණ වූ සම්පත්දායකත්වයක් සැපයූ ලේඛක, සංස්කාරක හා ඇගයුම් මණ්ඩල සාමාජික පිරිවරටත් අධාාපන පුකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සැමටත් මාගේ හදපිරි පුණාමය පුදකරමි.

පී. එන්. අයිලප්පෙරුම

අධාාපන පුකාශන කොමසාරිස් ජනරාල් අධාාපන පුකාශන දෙපාර්තමේන්තුව ඉසුරුපාය බත්තරමුල්ල 2020.06.26 නියාමනය හා අධීක්ෂණය - පී. එන්. අයිලප්පෙරුම

අධාාපන පුකාශන කොමසාරිස් ජනරාල් අධාාපන පුකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

මෙහෙයවීම - ඩබ්ලිව්.ඒ. නිර්මලා පියසීලි

අධාාපන පුකාශන කොමසාරිස් (සංවර්ධන) අධාාපන පුකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

සම්බන්ධීකරණය - කේ.ඩී. ලාල් චන්දුසිරි

නියෝජා කොමසාරිස්

අධාාපන පුකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

සංස්කාරක / ඇගයීම් මණ්ඩලය

1. ඒ.ඩී. නන්දසේන - අධාාපන අධායක්ෂ (තාක්ෂණ),

අධාාපන අමාතහාංශය.

2. එන්.ටී.කේ. ලොකුලියන - අධාාක්ෂ (තාක්ෂණ),

ජාතික අධාාපන ආයතනය, මහරගම.

3. එස්.ඒ. අමරසිංහ - කලාප අධානපන අධාන්ෂ, (විශාමික),

මදුරුගමුව, ගෝලවිල (වයඹ).

ලේඛක මණ්ඩලය

1. ඊ.එම්.එල්.එච්. ඒකනායක - ගුරු උපදේශක (තාක්ෂණවේදය),

කලාප අධාාපන කාර්යාලය,

කුරුණෑගල.

2. බී.ඩී. ආරියවංශ - ශීු ලංකා ගුරුසේවය,

ශී සිද්ධාර්ථ මධා මහා විදාහලය,

වැලිගම.

3. සී.එච්. ජයසිංහ - ශීූ ලංකා ගුරුසේවය,

හලා/ජෝශප්වාස් ජාතික පාසල,

වෙන්නප්පුව.

4. එන්.එම්.එස්. බණ්ඩාර - ශී් ලංකා ගුරුසේවය,

අ/මධා විදාගලය,

කැකිරාව.

5. රංජිත් මල්ලිකාරච්චි - ශීු ලංකා ගුරුසේවය,

රංගිරි දඹුල්ල මධා මහා විදාහලය,

දඹුල්ල.

6. පී. වාදසිංහ - ගුරු උපදේශක (තාක්ෂණ), (විශුාමික),

කලාප අධාාපන කාර්යාලය,

අම්බලන්ගොඩ.

7. ආර්.එම්. නන්දන කුමාර - ජෙන්ෂ්ඨ උපදේශක (විශුාමික),

කාර්මික විදාහලය, රත්මලාන.

8. ටී. මතිවදනන් - ගුරු උපදේශක,

කලාප අධාාපන කාර්යාලය,

පිළියන්දල.

9. එම්.එච්.එම්. යාකුත් - පුධාන වාාපෘති නිලධාරී (විශුාමික),

ජාතික අධාාපන ආයතනය,

මහරගම.

තාෂා සංස්කරණය

ඒ.එම්.එස්. දර්ශන - ශුී ලංකා ගුරුසේවය,

හලා/ ධම්මිස්සර මධා මහා විදාහාලය,

නාත්තන්ඩිය.

පරිගණක අක්ෂර සංයෝජනය

(රූපසටහන් සහ පරිගණක පිටු සැකසුම)

අමාලි සෙව්වන්දි ගුණසේකර - තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය,

අධාාපන පුකාශන දෙපාර්තමේන්තුව.

පිටකවර නිර්මාණය

ආර්.එම්. රජිත සම්පත - තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය,

අධාාපන පුකාශන දෙපාර්තමේන්තුව.

පටුන

		සට්ව
01	තුනී ලෝහ තහඩු ආශිුත භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය	01
02	ලෝහ භාණ්ඩ ආරක්ෂා කිරීම හා වර්ණවත් කිරීම	47
03	නිපැයුම් සඳහා භාවිත කෙරෙන වෙල්ඩින් කුම	58
04	යතුරු පැදියක විදුලි පද්ධතිය	96
05	ඇලුමීනියම් දඬු භාවිතයෙන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය	105
06	භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා වාත්තු කිරීම	111
07	විකසන	122
08	ෂන වස්තුවල සෘජු පුක්ෂේපණ රූප ඇඳීම	131
09	වැඩිදුර තාක්ෂණික අධනපන අවස්ථා	143



තුනී ලෝහ තහඩු ආශිත භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය


තුනී ලෝහ තහඩු භාවිතය පිළිබඳ අතීතය සලකා බැලීමේ දී මිනිසාගේ අවශාතා ඉටුකරගැනීම සඳහා තුනී ලෝහ තහඩුවලින් ලැබුන පිටුවහල නොසලකා හැරිය නොහැක. විශේෂයෙන් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය, මෝටර්රථ කර්මාන්තය, ගෘහ උපකරණ හා ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කර්මාන්තය තුළ තුනී ලෝහ තහඩු භාවිතය බහුල ව සිදුවීම දකගත හැකි ය. මෙලෙස ලෝහ තහඩුවලින් නිපදවා ඇති භාණ්ඩ පිළිබඳ ව නිරීක්ෂණය කිරීමේ දී ඒවා විවිධ හැඩගැසීම්වලට ලක්කිරීමත්, සම්බන්ධ කිරීමේ විවිධ කුම ශිල්ප යොද ගැනීමත් අතාවශා බව හොඳින් අවබෝධ වේ. එම නිසා නිර්මාණකරණය හා යාන්තික තාක්ෂණවේදය විෂය යටතේ ලෝහ තාක්ෂණය හදරණ ඔබ අදළ කුම ශිල්ප පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම ඉතා පුයෝජනවත් වේ. මෙම ඒකකය තුළ දී,

- තුනී ලෝහ තහඩු තෝරා ගැනීමේ දී සලකා බලන කරුණු
- ලෝහ තහඩු හැඩගැසීමේ දී අවශා ආවුද/උපකරණ
- තුනී තහඩු සම්බන්ධ කරන කුමවේද

පිළිබඳ ව විස්තර කෙරෙන අතර, එම කුමවේද හා ශිල්ප කුම යොද ගනිමින් සරළ භාන්ඩයක් නිපදවීමේ පායෝගික කුසලතා වර්ධනය කිරීමත් බලාපොරොත්තු වේ.

තුනී ලෝහ තහඩුවල ගුණාංග

තුනී ලෝහ තහඩු සුවිකාර්යතාව, ආහතාපතාව, දඬිබව හා ආවේනික වර්ණයක් තිබීම යන ගුණාංගවලින් සමන්විත වේ. එම ගුණාංග නිසා ලෝහ ඉතා තුනී තහඩු ලෙස නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව ලැබී ඇත. මෙම තහඩු විවිධ ගනකමින් යුතු ව විවිධ දිග පළලින් යුත් තහඩු වශයෙන් හෝ රෝල් වශයෙන් නිෂ්පාදනය කෙරේ.



1.1 රූපය තුනී ලෝහ තහඩු



1.2 රූපය තුනී ලෝහ තහඩු (රෝල් වශයෙන් සකස් කර)

තුනී ලෝහ තහඩු නිෂ්පාදනය වහාප්තවීම

තාක්ෂණික දියුණුවත් සමග නව නිෂ්පාදන කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමේ දී තුනී ලෝහ තහඩු ආශිත නිෂ්පාදන කෙරෙහි ද වැඩි අවධානයක් යොමු විය. මෙහි දී නව තුනී ලෝහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය හරහා පහත කරුණුවල වැඩි දියුණුවක් කිරීමට අවධානය යොමු කරන ලදී.

- නිෂ්පාදන වියදම අඩුකර ගැනීම.
- සැහැල්ලු බව හා සවි ශක්තිය ඇති කිරීම.
- නිමහම් කිරීම තුළ කල්පැවැත්ම වැඩි කිරීම.
- ගබ්ඩාකරණය හා පුවාහනය පහසුවීම.
- සෑම ක්ෂේතුයක් සඳහා ම තුනී ලෝහ තහඩු ආශිුත නිෂ්පාදන වාාාප්ත කිරීම.
- වැඩ කිරීමේ පහසුව.



1.3 රූපය තුනී ලෝහ තහඩු ආශුිත නිෂ්පාදන කිහිපයක්

1.3 රූපය මගින් තුනී ලෝහ තහඩු මගින් විවිධ ක්ෂේතු තුළ බිහි වූ නිෂ්පාදන හා භාණ්ඩ කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එවන් නිෂ්පාදන ලැයිස්තුවක් පහත පෙන්වා ඇත.

- ගොඩනැගිලි කර්මාන්තය සඳහා වැහි පීල්ල හා සෙවිලි තහඩු.
- වාහන කර්මාන්තය සඳහා මෘදු වානේ තහඩු.
- බාල්දි, මල්බාල්දි, වතුර මල්, ඇතුළත් කෘෂිකර්මික උපකරණ.
- පාන්තැටි, කේක් තැටි, ආදී බේකරි කර්මාන්ත අවශාතා.
- සේදුම් බේසම්, ආහාර ඇසුරුම්, ආහාර පිසින භාජන, පිඟන් කෝප්ප ආදී මුළුතැන්ගෙයි උපාංග.
- වාතේ අල්මාරි, ලිපිගොනු කබඩ්, තහඩු පුටු ආදී කාර්යාලයීය හා ගෘහ උපකරණ.
- වීල් බැරෝ, තාච්චි ආදී කාර්මික නිෂ්පාදන.
- ගුවන් යානා, නැව්, බෝට්ටු ආදී නිෂ්පාදන සඳහා තහඩු.

අවශාතා සඳහා තුනී ලෝහ තහඩු තෝරා ගැනීමේ දී අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු.

තුනී ලෝහ තහඩු ආශිත භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේ දී යොද ගන්නා භාවිත දුවා කෙරෙහි පුමුඛතාවය යොමුකළ යුතු ය. එහි දී ලෝහවලට අදළවන්නා වූ ගුණාංග පිළිබඳවත්, ලෝහ වර්ගය පිළිබඳවත් සැලකිලිමත් වීම වැදගත් වේ. එමෙන් ම භාණ්ඩයේ කල්පැවැත්ම, හැඩ ගැන්වීමේ පහසුව, සැහැල්ලු බව, සවි ශක්තිය, ගබඩාකරණය හා පුවාහනය පහසුව පිළිබඳ ව ද අවධානය යොමු කළ යුතු ය.

තුනී ලෝහ තහඩු භාවිත ලෝහ අනුව පුධාන වශයෙන් කාණ්ඩ හතරකට බෙදුවෙන් කළ හැකි ය.

01. පෙරස් ලෝහ තහඩු - Ferrous metal sheets

පෙරස් ලෝහ තහඩු පුධාන කාණ්ඩ දෙකකි.

- මෘදු වානේ Mild steel
- මළ නොකන වානේ Stainless steel

02. ආලේපිත ලෝහ තහඩු - Corered metal sheets

ආලේපිත ලෝහ තහඩුවල විශේෂත්වය වන්නේ යකඩ හෝ මෘදු වානේ තහඩු මතුපිට වෙනත් ලෝහ වර්ග ආලේපකොට නිෂ්පාදනය කිරීම යි. මෙලෙස නිපදවන ආලේපිත ලෝහ තහඩු වර්ග ද කාණ්ඩ කිහිපයකට බෙදේ.

• ගැල්වනයිස් යකඩ - Galvanised Iron

මෙම තහඩු නිෂ්පාදනයේ දී මෘදු වානේ තහඩු මතුපිට තුන්තනාගම් (Zinc) ආලේප කිරීම සිදු වේ. මෙම තහඩුවල ඇති පුධාන වාසිය නම් මලකෑමට ඔරොත්තුදීමේ හැකියාව යි.

• ටින් ආලේපිත - Tin plated

මෘදු වාතේ හෝ යකඩ තහඩු මතුපිට ටින් ලෝහය ආලේප කිරීම මගින් මෙම ටින් ආලේපිත තහඩු නිෂ්පාදනය කෙරේ.

• ටර්නි ප්ලේට් - Terne plated

මෙම තහඩු නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ මෘදු වානේ තහඩු මතුපිට ඊයම් ආලේප කිරීම මගිනි.

• ඇලුමිනියම් ප්ලේට් - Aluminium plated

මෙම ඇලුමිනියම් ප්ලේට් (තහඩු) තාක්ෂණයේ නව නිපයුමක් වන අතර මෙහි දී සිදුවන්නේ ටින් හෝ තුන්තනාගම් ආලේපිත තහඩුවක් මත ඇලුමිනියම් ආලේප කිරීම යි. මෙහි දී දඬි උෂ්ණත්වයක් යොද ගනිමින් වැඩි කාලසීමාවක් තුළ දී ආලේප කිරීමේ කිුියාවලිය විශේෂ කුමවේදයකට අනුව සිදු කෙරේ.

03. පිරිසිදු ලෝහ - Pure metals

මෙම කාණ්ඩයට වාණිජම ය වශයෙන් තහඩු නිෂ්පාදනය කළ හැකි ලෝහ වර්ග කිහිපයක් ඇතුළත් වේ. මේවා මූලික ලෝහ ලෙස ද හඳුන්වනු ලැබේ.

තඹ - Copper තුන්තනාගම් - Zinc ඊයම් - Lead ටින් - Tin ඇලුමිනියම් - Aluminium

04. මිශු ලෝහ - Alloyed metals

මිශු ලෝහ තහඩු නිෂ්පාදනයේ දී සිදුකරනු ලබන්නේ ඉහත දක් වූ පිරිසිදු ලෝහ වර්ග 02 ක් හෝ කිහිපයක් ගැළපෙන අනුපාත අනුව මිශුකොට නව ලෝහයක් නිපදවීම යි.

උදහරණ ලෙස තඹ හා තුන්තනාගම් ලෝහය මිශුකර පිත්තල ලෝහය නිපදවීම ද තඹ හා ටින් මිශු කිරීමෙන් ලෝකඩ නැමති ලෝහය නිපදවීම ද දැක්විය හැකි ය.

• තහඩු මැණීමේ සම්මත ආමාන අගය

තුනී ලෝහ තහඩු තෝරා ගැනීමේ දී එහි ගණකම පිළිබඳ ව සැළකිලිමත්වීම වැදගත් වේ. මුල් කාලයේ එම ගණකම මැණීම සඳහා කුඩා ආවුදයක් නිපදවා පර්යේෂණයට ලක්කරන ලදී. මෙය ආමානය (Guage) නමින් හැඳින්වීය. තහඩු මැනීමේ කාර්යය සඳහා භාවිතයට ගත් පුථම ආමානය බර්මින්හෑම් ආමානය (Birminghem guage) ලෙස හැඳින්වීය. එය කෙටියෙන් B.G ලෙස දක්වන ලදී.

මෙම ${
m B.G}$ ආමානයේ ඒකක ${
m 10}$ ක් අඟලෙන් ${
m 1/8}$ ක පුමාණයකට සමාන විය.

$$10 \text{ B.G} = \frac{1}{8}$$


පසු කාලීන ව ලෝහ තහඩු හා කම්බි මැනීම සඳහා ම වෙන් වූ සම්මත කම්බි ආමානයක් නිර්මාණය විය. එය සම්මත කම්බි ආමානය නමින් හඳුන්වන ලදී.

• සම්මත කම්බි ආමානය - Standard wire guage


සම්මත කම්බි ආමානය කෙටියෙන් S.W.G ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර තහඩු ගනකමට අංකයක් ලබා දී ඇත. කම්බි ආමානය 0~S.W.G සිට 36~S.W.G දක්වා කම්බි හා තහඩු මැනීමට නිර්මාණය කර ඇත. වර්තමානය වන විට කම්බි ආමාන නිෂ්පාදනයේ දී S.W.G අංකය සමග ඊට සරිලන මිලිමීටර් (mm) පුමාණය ද සඳහන් කර ඇත.

S.W.G	mm	S.W.G	mm	S.W.G	mm	S.W.G	mm
0 1 2 3 4 5 6 7 8	8.23 7.62 7.01 6.40 5.89 5.39 4.88 4.47 4.06 3.86	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	3.25 2.95 2.64 2.34 2.05 1.88 1.63 1.42 1.22 1.02	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	0.91 0.81 0.71 0.61 0.56 0.51 0.46 0.42 0.38 0.35	30 31 32 33 34 35 36	0.32 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19

1.1 වගුව - සම්මත කම්බි ආමාන අගයන් හා ගැළපෙන මිලි මීටර පුමාණ



1.4 රූපය - සම්මත කම්බි අමාන (Standard Wire Gauge)



1.5 රූපය 1.6 රූපය කම්බියක් හා තහඩුවක් මැනීම (Standard Wire Gauge)

තුනී තහඩු හැඩ ගැන්වීම (Metal forming)

ලෝහ තහඩුවලින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේ දී තහඩු බොකු ගැසීම, නැවීම, රැළිගැන්වීම, වටහැඩ ගැන්වීම, කේතු හැඩ ගැන්වීම වැනි විවිධ හැඩගැන්වීම්වලට භාජනය කිරීමට සිදුවේ.

මේ සඳහා වර්තමානය වන විට විවිධ යන්තු සූතු නිපදවා ඇති නමුදු සාමානා කර්මාන්ත ශාලාවක ලෝහ තහඩු හැඩ ගැන්වීම සඳහා භාවිත කරන ආවුද / උපකරණ පිළිබඳ ව අවබෝධයක් මූලික ව ලබාගත යුතු ය. එබැවින් කර්මාන්ත ශාලාවක් තුළ නිතර භාවිතවන ආවුද/උපකරණ කිහිපයක් හා අදළ තොරතුරු පහත දක්වේ.

ඉංජිනේරු මිටි මෘදු මිටි සට්ටම්

වල කොටය හා වැලි කොට්ටය

- Engineers hammers

- Soft hammers

- Stakes

- Wooden block & sand pad

ඉංජිනේරු මිටි (Engineers hammers)


ඉංජිනේරු මිටි ලෝහ මිටි නැතහොත් අත්මිටි යන නමින් ද හඳුන්වනු ලැබේ. මිටියක පුධාන කොටස් 02 කි. එනම්,

01. හිස - මෙය මිටියේ ලෝහ කොටස යි.

02. මීට - මෙම කොටස හිසට සවිකර ඇති දිග ලී කොටස යි.


හිස

හිස කොටස නැවත කොටස් කිහිපයකට බොද දුක්වේ.



මිටියක හිස වාත්තු වානේවලින් නිපදවා ඇත. මූනත හා පෙත්ත යන කොටස් දඬිකොට පන පොවා ඇත. එම නිසා වෙනත් ලෝහයකට පහරදෙන විට පෙත්ත හා මුනත තැලීයාම සිදු නොවේ. මිටි හිසේ මුව සහිත මැද කොටස දඬිකර නොමැති නිසා පහරදීමේ දී ඇතිවන කම්පනයට ඔරොත්තු දී නොකැඩී පවතී.

මිටියක පුමාණය තීරණය කරනු ලබන්නේ එහි බර අනුව ය. 100g සිට 1000g දක්වා බරින් යුත් විවිධ පුමාණයේ හිස් සහිත මිටි නිපදවා තිබේ. සැහැල්ලු වැඩ සඳහා බර අඩු මිටි ද බර වැඩ සඳහා බර වැඩි මිටි ද භාවිත කෙරේ. 1000g ට වඩා බර මිටි කුළුගෙඩි ලෙස ද හැඳින්වේ.




1.8 රූපය - කුළුගෙඩිය

මිට

මිටියක මිට සඳහා යොදගන්නා ලීය කම්පනයට ඔරොත්තු දියයුතු අතර, ලීයේ දික් අතට මාංශ පිහිටා තිබිය යුතු වේ. හරස් මාංශ සහිත ලී යෙදූවිට පහරදීමේ දී මිට කැඩී යාමට ලක්වේ. මිට සඳහා හල්මිල්ල ලී වඩා යෝගා වේ. මිට හිසේ ඕවලාකාර මුව තුළට ඇතුළුකර කුඤ්ඤයක් ගැසීමෙන් මිටත් හිසත් හොඳින් සම්බන්ධ කරගත හැකි ය.

මිට හිසට ඇතුළුකර මිටෙහි ඉහළ කෙළවරට කුඤ්ඤය ගසන විට මිට පුසාරණය වීමෙන් හිස හොඳින් සවිවේ.



1.9 රූපය - මිටි සවිවන අයුරු

1.10 රූපය - මිටට නිවැරදි ව කුඤ්ඤය සවිකර ඇති අයුරු



1.11 රූපය - මිටිය අල්ලාගත යුතු අයුරු

සාර්ථක ව පහරදීම සඳහා මිටිය නිතර ම අල්ලාගත යුත්තේ මිටේ කෙළවරෙනි. මිටියෙන් පහරදීමේ දී අතේ මැණික් කටුව පුදේශයෙන් අත කිුයාත්මක කරවමින් මිටි හිස චාපාකාර මඟක ගමන් කරවීම නිවැරදි කුමය වන නමුදු වැරෙන් පහරදිය යුතු අවස්ථාවක වැලමිටෙන් හෝ උරහිසෙන් අත කිුයාත්මක කරවමින් පහරදිය යුතු ය. මිටියක මිට හිසට ගැළපෙන පරිදි සකස් විය යුතු අතර හිසෙහි බර වැඩිවන විට මිටෙහි දිග ද වැඩිවිය යුතු ය.

විවිධ කාර්යයන් සඳහා පෙත්තේ හැඩය සකස් කරමින් නිපද වූ හිස සහිත මිටි භාවිතයේ පවතී. එම මිටි හිසේ පෙත්තේ හැඩය අනුව නම් කෙරේ.

බෝල පෙති මිටිය (Ball pane hammer)

මෙහි පෙත්ත අර්ධ ගෝලාකාර හැඩයෙන් යුක්ත නිසා බෝල මිටිය ලෙස ද නම් කෙරේ.

භාවිතය

- ලෝහ කර්මාන්ත ශාලාවල පොදු වැඩ සඳහා (කපන කටුවට පහරදීම, ලෝහ තැලීම, ඇඳ ඇරීම, නැවීම.) භාවිත කිරීම.
- බෝල පෙත්ත භාවිතයෙන් මිටියම් කිරීම.




1.12 රූපය - බෝල පෙති මිටිය

කෙළින් පෙති මිටිය (Straight pane hammer)

මිටි හිසෙහි පෙත්ත කොටස මිටට සමාන්තර ව පිහිටා තිබෙන බැවින් මෙම නම භාවිත කෙරේ.

- ලෝහ මත දුර බේරීම.
- වාටි මූට්ටු හේත්තු කිරීම.
- කෙළින් දිවෙන වැඩ කිරීම.



1.13 රූපය - කෙළින් පෙති මිටිය

හරස් පෙති මිටිය (Cross pane hammer)

මෙම මිටියේ පෙත්ත කොටස මිටට හරස් ව පිහිටා ඇති බැවින් හරස් පෙති මිටිය ලෙස නම් කෙරේ.

භාවිතය

- කෙළින් පෙති මිටිය භාවිත කළ නොහැකි ස්ථානවල. හරස් අතට දිවෙන කාණු බේරීම.
- වාටි මූට්ටු හේත්තු කිරීම.
- පටු කාණු තුළ මිටියම් කිරීම.



1.14 රූපය - හරස් පෙති මිටිය

ඉංජිනේරු මිටිවල හිස බහුල ව ම වානේවලින් නිපදවනු ලබන අතර තඹ ලෝහයෙන් හිස නිපදවූ මිටි ද දකිය හැකි ය. මෙම මිටි විශේෂයෙන් භාවිතවන්නේ හානි නොවන පරිදි යන්තු කොටස් ගැළවීමට හා එකලස් කිරීමට ය.

මිටියක් භාවිත කිරීමේ දී,

- අදළ කාර්යයට සුදුසු මිටියක් තෝරා ගැනීම.
- නිතර ම මිටෙහි කෙළවරින් අල්ලා ගැනීම.
- මිටි මුහුණත නිතර ම ලෝහයට සම්පූර්ණයෙන් ම හේත්තු වන ලෙස පහරදීම.
- මිටිය භාවිතයට පෙර හිසෙහි හෝ මිටෙහි ගීස් හෝ අපදුවා තැවරී ඇත්දයි පරීක්ෂා කිරීම.
- මිටියේ මිට නිසිලෙස සවි වී ඇත්දයි පරීක්ෂා කිරීම.
 කළ යුතු ය.

මෘදු මිටි - Soft hammers

මෘදු මිටි, මොළොක් මිටි, අතකොලු නමින් ද හැඳින්වේ. මෘදු මිටිවල හිස කොටස ලී, රබර්, හම් හෝ ප්ලාස්ටික්වලින් සාද ඇත. මිටවල් සඳහා වැඩි වශයෙන් ම කම්පනයට ඔරොත්තු දෙන දව වර්ග හෝ වේවැල් භාවිත වේ. හිස හා මිට යන කොටස් දෙක ම ලීයෙන් නිමවා ඇති විට එම මිටිවලට ලී මිටි යනුවෙන් ද වාාවහාර කරන අවස්ථා තිබේ. වඩු කර්මාන්තයේ දී නියන් සමග භාවිත වන අතකොළුවේ හිස හා මිට එක ම ලීයෙන් නිමවා තිබෙනු දකිය හැකි ය. මේවා රවුම් හා හතරැස් හැඩයෙන් යුක්ත ය.



1.15 රූපය - මෘදු මිටි

1.16 රූපය - හතරැස් ලී අත කොළුවක්

තුනී තහඩු හැඩ ගැසීමේ දී ලෝහ මිටි භාවිත කළහොත් තහඩුව මතුපිට මිටි පහරවල් වැඳී තැලීයාම සිදු වේ. එවිට නියමිත හැඩය ලබාගැනීම අසීරුවේ. එම නිසා තැලීයාම වළකා ගැනීම සඳහා මෘදු මිටි භාවිත කෙරේ.

තහඩු වැඩවල දී භාවිතකරන මෘදු මිටි හිසෙහි හැඩය අනුව තුන් ආකාරයකට වර්ග කෙරේ. එනම්,

• පැතලි මෘදු මිටිය - Flat faced mallet

• බොකු මෘදු මිටිය - Bossing mallet

• මුදුන් මිටිය

- Raising mallet

පැතලි මෘදු මිටිය (Flat faced mallet)

මෙම මිටියේ හිස සිලින්ඩරාකාර හැඩයක් ගනී. සාමානෲයෙන් මෙහි 75 mm පමණ උසක් පවතින නමුදු විශේෂ වැඩ සඳහා මීට වඩා පුමාණයෙන් කුඩා මීට ද සකස් කර තිබේ. හිසෙහි මුහුණත් දෙක ම පැතලි ව පිහිටා ඇති නිසා මෙම මිටිය පැතලි මෘදු මිටිය ලෙස නම් කෙරේ.

- තහඩු මට්ටම් කිරීම.
- මූට්ටු යෙදීම.
- තුනී තහඩුවල දුර නැවීම.



1.17 රූපය - පැතලි මෘදු මිටිය

බොකු මෘදු මිටිය (Bossing mallet)

මෙම මිටිය අණ්ඩාකාර හැඩයකින් (බිත්තරයක හැඩය) යුක්තවන අතර දෙපස ගෝල දෙකෙහි විෂ්කම්භය අතර වෙනසක් දකිය හැකි ය.

භාවිතය

• තුනී තහඩුවල බොකු හැඩ සකස් කර ගැනීම.



1.18 රූපය - බොකු මෘදු මිටියක් සමග බෝල මෘදු මිටි


මුදුන් මිටිය (Raising mallet)

මෙම මිටි හිසේ එක් මුහුණතක් පැතලිවන අතර අනෙක් මුහුණත හරස්පෙති මිටියක පෙත්තේ හැඩයට ටේපර කර ඇත.

භාවිතය

• පැතලි මුණත

- තහඩු මට්ටම් කිරීම.
- තහඩු දුර නැවීම.
- ටේපර හැඩ මූණත
- තුනී තහඩුවල කානු බේරීම.
- වාටි හා මූට්ටු හේත්තු කිරීම.
- තහඩු මුදුන් කිරීම. (මුදුන් කිරීම) යනු බොකු ගැසීමේ විරුද්ධ කිුිිියාව වේ.)



1.19 රූපය - මුදුන් මිටිය

සට්ටම් (Stakes)

අප භාවිත කරන විවිධ ලෝහ භාණ්ඩ පරීක්ෂා කිරීමේ දී බොකු ගැසීම, පිම්බීම්වලට අමතර ව විවිධ ආකාරයට හැඩ ගන්වා තිබෙනු දකගත හැකි ය. මෙලෙස ලෝහ තහඩු හැඩගැසීම සඳහා භාවිත කරන උපකරණ වර්ගය සට්ටම් ලෙස හැඳින්වේ. මෙම සට්ටම් මත තබා මෘදු මිටි යොද පහරදීමෙන් ලෝහ තහඩු විවිධාකාර හැඩයන්ට සකසා ගත හැකි ය. මේ සඳහා භාවිතවන සට්ටම් වර්ග අතුරින් බහුල ව භාවිතයට ගැනෙන සට්ටම් වර්ග කිහිපයක් පහත දක්වේ.

- Bick iron stake
- Funnel stake
- Creasing stake
- Half round stake
- Hatchet stake
- Anvil stake
- Round head stake
- Round bottom stake

සට්ටම් නිෂ්පාදනය කර ඇත්තේ වාත්තු වාතේ වලිනි. හිස කොටස දඬි කොට ඇත. එබැවින් පහරදීමේ දී තැලීයාමෙන් තොර ව භාවිත කළ හැකි ය.

දික් සට්ටම

එක් පැත්තක් කේතු ආකාර දණ්ඩක් ලෙස ද අනෙක් පස පැතලිවද සකසා ඇත. දිගින් වැඩි ම සට්ටම වීම නිසා මෙම සට්ටම දික් සට්ටම නමින් හැඳින්වේ.

- ලෝහ තහඩු කේතු ආකාරයට හැඩ ගැන්වීම.
- තහඩු ඇද ඇරීම.
- දුර නැවීම.
- සෘජු කෝණික ව දුර නැවීම.



1.20 රූපය - දික් සට්ටම

පුනීල සට්ටම

බාල්දි පුනීල වැනි භාණ්ඩ මේ සට්ටම මගින් හැඩගන්වන බැවින් මෙම සට්ටම පුනීල සට්ටම ලෙස නම්කර ඇත.

භාවිතය

• තහඩුවල කේතු ආකාර හැඩගැන්වීම.



1.21 රූපය - පුනීල සට්ටම

පුලුක්කු සට්ටම

මෙම සට්ටමේ හරි අඩක් පැතලි හැඩයෙන් නිපදවා ඇත. ඉතිරි අඩෙහි විවිධ පුමාණයේ කානු සකසා ඇත. මේ කොටස ආධාරයෙන් තහඩුවල කානු බේරීම හෙවත් පුලුක්කු කිරීම සිදුකළ හැකි ය. එම නිසා මෙය පුලුක්කු සට්ටම ලෙස නම් කර තිබේ.

- තහඩු ඇද ඇරීම තහඩු නැවීම
- සුළුකෝණාකාරව තහඩු නැවීම
- තහඩුවල පුලුක්කු ඇති කිරීම



1.22 රූපය - පුලුක්කු සට්ටම

අඩසඳ සට්ටම

මෙම සට්ටමෙහි හිස කොටස සකසා ඇත්තේ ගෝලයකින් 1/2 ක් පමණ හැඩය ගන්නා ලෙස ය. එබැවින් අඩ සඳ සට්ටම ලෙස හඳුන්වයි.

භාවිතය

- වෘත්තාකාර තහඩුවල දාර නවා ගැනීම.
- බොකු ගසන ලද තහඩු ගෝලාකාර කොටස
 මත තබා පැතලි මෘදු මිටියෙන් පහර දී
 ගැටිති බව නැති කර සුමට කර ගැනීම.



1.23 රූපය - අඩසඳ සට්ටම

කෙටේරි සට්ටම

හිස කොටසේ කෙටේරියක හැඩයක් දිස්වන බැවින් කෙටේරි සට්ටම නමින් හඳුන්වයි.

- තුනී තහඩු සුළු කෝණාකාර හැඩයට නවා ගැනීමට.
- වාටි හා මූට්ටු කෙළවර හේත්තු කර ගැනීම.



1.24 රූපය - කෙටේරි සට්ටම

කිණිහිරි සට්ටම

කිණිහිරයක කරන බර වැඩවලට සමාන වැඩවලින් කොටසක් මෙම සට්ටම යොදගෙන කළ හැකි බැවින් මෙම සට්ටම කිණිහිරි සට්ටම නමින් හඳුන්වනු ලැබේ.

භාවිතය

- තුනී තහඩු වැඩවල මිටයම් කිරීම.
- කම්බි ඇඳ ඇරීම.




1.25 රූපය - කිණිහිරි සට්ටම

වට ඔලු සට්ටම

සට්ටමෙහි හිස කොටස අර්ධ ගෝලාකාර හැඩයකින් යුතු නිසා වට ඔලු සට්ටම ලෙස නම් කෙරේ.

භාවිතය

• බොකු ගසන ලද තහඩුවල ගැටිති ස්වභාවය නැතිකර මට සිලිටු ගතියක් ඇතිකර ගැනීම සඳහා.



1.26 රූපය - වට ඔලු සට්ටම භාවිතය

වට අඩි සට්ටම

මෙම සට්ටමෙහි හිස මතුපිට පැතලි වෘත්තාකාර හැඩයක් සහිත තිසා වට අඩි සට්ටම නමින් හඳුන්වයි.

භාවිතය

• වෘත්තාකාර තහඩුවල පරිධියේ දුර නැවීම.



1.27 රූපය - වටඅඩි සට්ටම

සට්ටම් බංකුව (Stake bench)

සට්ටම් බංකුව යනු වැඩ කිරීම සඳහා සට්ටම් සවිකරනු ලබන බංකුවයි. මෙම බංකුවේ ඇති ටේපර හැඩති සිදුරුවලට සට්ටම් අඩ (සට්ටම් බංකුවේ ටේපර සිදුරට බසින සේ සට්ටමේ ලෝහයෙන් සකස් කළ ටේපර හැඩති කොටස) සවි කෙරේ. සට්ටම් අඩ තුළට සට්ටමේ පතුලේ ටේපර හැඩති කොටස ඇතුළු කිරීමෙන් අඩයට සට්ටම හොඳින් හිර වේ.




1.28 රූපය - සට්ටම් බංකුවක්


වල කොටය හා වැලි කොට්ටය

තුනී ලෝහ තහඩු බොකු හැඩ ගසා ගැනීම සඳහා භාවිතයට ගන්නා ආධාරක දෙකකි වැලි කොට්ටය හා වල කොට ය.

වල කොටය ලී වලින් සාදන ලද ගනකයක් වන අතර එහි මතුතල 06 හිම විවිධාකාර පුමාණයේ අර්ධ ගෝලාකාර වලවල් සාදු ඇත. ඒ මත තහඩු තබා බොකු අත කොළුවකින් පහර දී තහඩුවල බොකු හැඩගසා ගත හැකි ය. මෙසේ කිරීමේ දී තහඩු රවුමේ අග සිට පහර දෙමින් තහඩු රවුමේ මැදට යා යුතු ය. නැතහොත් තහඩුව රැළි ගැසිය හැකි ය. සමහර අවස්ථාවල ගනකම ලැලිමත සකස් කරගත් වල කොට ද භාවිතයට ගන්නා අවස්ථා ඇත




1.29 රූපය - වල කොටය



1.30 රූපය - වල කොටය භාවිතය

වැලි කොට්ටය සත්ත්ව හම්වලින් මසා සකස් කළ පැසකට වැලි පුරවා සකස් කරගත් උපකරණය කි. මේ සඳහා වර්තමානයේ ඝන රෙදිවලින් මසන ලද මලු යොදගන්නා ආකාරය දකගත හැකි ය. මෙය මත තහඩුව තබා බොකු අතකොලුව යොද ගනිමින් තහඩු බොකු ගසා ගත හැකි ය.



1.31 රූපය - වැලි කොට්ටය භාවිතය

තුනී ලෝහ තහඩු සම්බන්ධ කිරීම

තුනී ලෝහ තහඩු සම්බන්ධ කිරීමේ දී බහුල ව යොදගන්නා උපකුම කිහිපයකි.

- මෘදු පෑස්සීම
- අඩි පොඩියෙන් පෑස්සීම
- මිටියම් කිරීම
- මූට්ටු යෙදීම

මෘදු පෑස්සීම

මෘදු පෑස්සීමේ දී සිදුවනුයේ බවුතයක ආධාරයෙන් මොළොක් පොඩි විලයනය කර (දියකර) ගලායාමට සලස්වා වැඩ කොටස් සම්බන්ධ කිරීමයි. මොළොක් පොඩි යනු ඊයම්ද ටින් විශේෂ සඳහා අනුපාත අනුව බිස්මත් යන ලෝහ ද මිශු කිරීමෙන් තනාගනු ලබන පෑස්සුම් ඊයම් (Soldering lead) ය.

මොළොක් පොඩියෙන් පැස්සීමේ දී පැස්සීම කළයුතු ලෝහ කොටස්වල දුවාංකයට වඩා මොළොක් පොඩිවල දුවාංකය අඩුවිය යුතු ය. පැස්සීමට පුථම පැස්සීය යුතු ලෝහ තහඩු මූට්ටුව හොඳින් පිරිසිදු කර බවුතයෙන් රත්කළ යුතු ය. අනතුරු ව තුඩට ටින් කවන ලද බවුතය ආධාරයෙන් මොළොක් පොඩි විලයනය කර මූට්ටුව දිගේ ගලායාමට සැලැස්විය යුතු ය. මේ සඳහා මූට්ටුව දිගේ බවුතය එහාමෙහා ගෙන යා යුතු ය. මොළොක් පොඩියෙන් පැස්සීමේ දී මූට්ටු අතර නිසි පරතරයක් හෙවත් හිඩැසක් පවත්වා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. එසේ නොවුනහොත් විලයනය වූ මොළොක් පොඩි මූට්ටුව තුළට ගලා නොයාම නිසා සිදුකළ පැස්සුම සාර්ථක නොවේ.

බවුතය ටින් කැවීම යනු බවුත තලයේ තුඩට මොළොක් පොඩි ඇලී ඒමට අවශා පසුබිම සකස් කිරීම වේ. අපිරිසිදු බවුත තුඩක මෙම කාර්යය හොඳින් සිදු නොවේ. එවැනි අවස්ථාවක දී බවුත තලය හොඳින් රත්කර එහි තුඩ මදක් පීරිගා ක්ෂණික ව සින්ක් ක්ලෝරයිඩ් සාන්දයේ අතුල්ලා ඒ සමග ම මොළොක් පොඩි කැබැල්ලක් මත බවුතය දිවවීමට සලස්වා බවුත තුඩට මොළොක් පොඩි පටලයක් ඇලී පැවතීමට සැලසීම වේ. මෙම කිුයාවලිය බවුතය ටින් කැවීම ලෙස හඳුන්වයි.

මෘදු පෑස්සුමේ දී කම්මල් බවුත බහුල ව භාවිතයට ගන්නා අතර බවුතය රත්කර ගැනීමට කම්මල් ලිප හෝ ධමනි ලාම්පුව භාවිතයට ගනී. වර්තමානය වන විට විදුලි බලය යොද ගනිමින් රත්කරනු ලබන විදුලි බවුතය ද භාවිත කෙරේ. බවුතයේ තලය තඹ ලෝහයෙන් සකසා ඇත්තේ පහත කරුණු නිසා ය.

- තඹ හොඳ තාප සන්නායකයක් වීම.
- තඹවල වැඩි වේලාවක් තාපය රඳවා තබාගැනීමේ හැකියාව.
- පැස්සුම් ඊයම් තඹ ලෝහයට වහා බදන සුළු ගුණ ය.

මොළොක් පොඩියෙන් පෑස්සීමේ ඇති අවාසිදයක තත්ත්වයන් වන්නේ දඩි උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු නොදීමත්, පෑස්සුම් මූට්ටුව එතරම් ශක්තිමත් නොවීමත් ය.



1.32 රූපය - කම්මල් බවුන

දුඩි පොඩියෙන් පෑස්සීම

දඩි පොඩි යනු තඹ හා තුන්තනාගම් මිශුණයකි. දඩි පොඩි වර්ග අනුව, නැතහොත් පාස්සන ලෝහය අනුව ඒවායේ මිශුණ අනුපාතය එකිනෙකට වෙනස් වේ.

000 Pen 0	දඩි පොඩිවල අඩංගු මිශුණ අනුපාතය		
ප ාස්ස න ලෝහය	තඹ %	තුන්තනාගම් %	
පෙරස් ලෝහ තහඩු	70%	30%	
තඹ	60%	40%	
දඩි පිත්තල	45%	55%	
මෘදු පිත්තල	22%	78%	

1.2 වගුව

සාන්ද (Flux)

දඩි පොඩියෙන් හෝ මොළොක් පොඩියෙන් පෑස්සීමේ දී සාාන්ද වර්ගයක් භාවිත කළ යුතු ය. සාාන්ද මගින් පහත සඳහන් කරුණු ඉටුකර ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

- පැස්සුම් මුට්ටුවේ පවත්නා ඔක්සයිඩ් පටල ඉවත් කර මුට්ටුව පිරිසිදු කිරීම.
- වහාම විලයනය වී පෑස්සුම් මූට්ටුව මත පාප්පයක් මෙන් බැඳී මූට්ටුව ඔක්සයිඩ් වීම වැළැක්වීම.
- මූට්ටූව තුළට දෑඩි පොඩි හෝ මොළොක් පොඩි ගලා යාමට ආධාර වීම.

පැස්සුම	භාවිත කරන සහන්ද
මොළොක් පොඩියෙන්	සින්ක් ක්ලෝරයිඩ් තනුක හයිඩොක්ලෝරික් අම්ලය ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් (සැල් ඇමෝනියම්) දුම්මල, ටැලෝ
දැඩි පොඩියෙන්	බොරැක්ස් (Borax)

1.3 වගුව - පෑස්සුම් සඳහා භාවිත සාන්ද

තුනී තහඩු දඬි පොඩියෙන් පෑස්සීමේ දී මූට්ටුව රත්කර ගැනීම සඳහා ඔක්සි ඇසිටිලින් වායු දල්ලක් භාවිතයට ගත හැකි ය. මේ සඳහා භාවිත කිරීමට සකස් කළ දඩි පොඩි කුරු වෙළඳපොළෙන් ලබාගැනීමට තිබේ.

රිදී පොඩියෙන් පෑස්සීම ද දැඩි පොඩියෙන් පෑස්සීමේ තවත් කුමයකි. රිදී පොඩි යනු තඹ, තුන්තනාගම් හා රිදී මිශුණයකි. මෙම පෑස්සුම ඉතා ශක්තිමත් වන අතර දෙදරීමට ගොදුරුවන නළ මූට්ටු හා තඹ, පිත්තල, රිදී උපකරණවල මූට්ටු පෑස්සීමට උපයෝගී කරගනු ලැබේ.

මිටියම් කිරීම (Riveting)

මිටියම් කිරීම යනු තහඩු කොටස් දෙකක් හෝ කිහිපයක් මිටියම් ඇණ ආධාරයෙන් අර්ධ ස්ථීර සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරමින් සම්බන්ධ කිරීමේ කිුිියාවලියක් ලෙස හැඳින්විය හැකි ය. මෙහි දී භාවිත කරනු ලබන ආවුද හා උපාංග පිළිබඳවත් මිටියම් කිුිිියාවලියේ කුමවේදය පිළිබඳවත් පහත විස්තර වේ.

මිටියම් කිරීම මගින් කොටස් සම්බන්ධ කරන අවස්ථා


- i. ලෝහයෙන් තැනූ පාලම් ඉදිකිරීම්වල
- ii. නැව් නිෂ්පාදන කර්මාන්තය

- iii. ගුවන් යානා නිෂ්පාදනය
- iv. මෝටර් රථ නිෂ්පාදන කර්මාන්තය
- v. බොයිලේරු නිෂ්පාදනයේ දී
- vi. තුනී ලෝහ තහඩු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේ දී (බාල්දි, මල් බාල්දි ආදිය)

මිටියම් ඇණ

මිටියම් ඇණයක කොටස්

- 01. හිස Head
- 02. බඳ Body
- 03. වලිඟය Tail




1.33 රූපය

මිටියම් ඇණ වර්ග

මිටියම් ඇණ සකස්කර ඇත්තේ සුවිකාර්යතාව වැඩි ලෝහ වන මෘදු වාතේ, තඹ මිශු ලෝහ හා ඇලුමීනියම් වලිනි. වැඩි ශක්තියක් අවශා ස්ථාන සඳහා මෘදු වාතේ වලින් නිෂ්පාදිත මිටියම් ඇණ යොද ගන්නා අතර එතරම් සවි ශක්තියක් අවශා නොවන අවස්ථාවල ඇලුමීනියම් මිටියම් ඇණ භාවිත කරනු ලැබේ. උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දිය යුතු අවස්ථාවල තඹ ලෝහයෙන් නිෂ්පාදිත මිටියම් ඇණ යොදගනු ලැබේ. තිරිංග පද්ධතිවල රෝධක පලු තාපයට භාජනය වන බැවින් රෝදක පලු සඳහා ලයිනර් සවි කිරීමේ දී තඹ මිටියම් ඇණ යොද ගනී. මිටියම් කිරීම තුළ දී ඇතිවන සම්බන්ධතාවය රසායනික වෙනස්කමකින් තොර ව සිදු වේ. මිටියම් ඇණය පමණක් කපා ඉවත් කිරීමෙන් තහඩු කොටස් පෙර තිබූ පරිද්දෙන් ම නැවත ලබාගත හැකි ය. තහඩු සිදුරු කරගැනීම විදුම් යන්තු මගින් විදීමෙන් හෝ පොංචියක් යොදගෙන සිදු කළ හැකි ය. හම් වැනි දුවා සඳහා භාවිත කරන මිටියම් ඇණය ම යොදගෙන සිදුරු කළ හැකි අයුරින් මැද සිදුර සහිත ව සැකසූ රිවට් මගින් සිදුරු කරගනු ලැබේ. එමෙන් ම ඉතා තුනී තහඩු සඳහා රිටට් ඇණය හා මිටියම් කටුව ආධාර කරගෙන සිදුරු සකස් කරගනු ලැබේ.

මිටියම් කිරීමේ දී භාවිතයට ගැනෙන විවිධ හැඩයෙන් යුත් මිටියම් ඇණ වර්ග තිබෙන නමුත් කර්මාන්ත ක්ෂේතුයේ දී බහුල ව භාවිතයට ගැනෙන මිටියම් ඇණ වර්ග කිහිපයක් පහත දක්වේ.



1.35 රූපය - පොප් මිටියම් ඇණ

- 01. කෝප්ප හිස සහිත මිටියම් ඇණය Snap head rivet
- 02. පැතලි හිස සහිත මිටියම් ඇණය Flat head rivet
- 03. සපරම් හිස සහිත මිටියම් ඇණය Countersunk head rivet
- 04. පොප් මිටියම් ඇණ Pop rivet

මිටියම් කිරීම ආශිත පිරිවිතර - Specification needed for riveting

01. මිටියම් ඇණයක විෂ්කම්භය

මුට්ටුව මත යෙදෙන බලය මත මිටියම් ඇණයක විෂ්කම්භය තීරණය වේ. මෙය සැලසුම් කිරීමේ දී ගණනය කරනු ලබන අතර කාර්මික චිතුය සමග මිටියම් ඇණයේ විෂ්කම්භය (Ø) ලබාදෙනු ලැබේ. සාමානායෙන් මෙය ගණනය කිරීමේ දී මිටියම් කරනු ලබන තහඩු දෙකේ ගනකම මෙන් 1.5 ගුණයක් සහිත විෂ්කම්භයකින් යුත් මිටියම් ඇණයක් තෝරා ගැනේ.

 $D = 1 \frac{1}{2} t$

D = මිටියම් ඇණයේ විෂ්කම්භය

= තහඩුවල ගනකම

උදහරණ :- තහඩුවල ගතකමේ එකතුව = 3 mm

 $= 1.1/2 \times 3$ D D = 4.5 mm

තෝරාගත යුතු මිටියම් ඇණයේ විෂ්කම්භය 4.5 mm

මිටියම් ඇණයේ දිග

මිටියම් ඇණයේ දිග තීරණය වන්නේ මිටියම් ඇණයේ විෂ්කම්භය හා මිටියම් කරන කුමය අනුව ය.


• කෝප්ප හෝ පැතලි හිස සහිත මිටියම් ඇණයක දිග

$$= L + (1.5 \times D)$$

• සපරම් හිස සහිත මිටියම් ඇණයක දිග

$$= L + (1.0 \times D)$$

L = තහඩු කොටසේ ගනකම D = මිටියම් ඇණයේ විෂ්කම්භය



1.36 රූපය - මිටියම් ඇණවල දිග

උදහරණ

තහඩු කොටසේ ගනකම 5mm පැතලි හිස සහිත මිටියම් ඇණයේ Ø 3mm

$$L + (1.5 \times D)$$

$$5 + (1.5 \times 3)$$
 අවශා මිටියම් ඇණයේ දිග $= 9.5 \; \mathrm{mm}$

5 + 4.5

9.5 mm

මිටියම් ඇණයක දිග ගණනය කිරීමේ දී පැතලි හා කෝපප හිස සහිත මිටියම් ඇණවල හිස කොටස අතහැර ඉතිරි දිග පමණක් ගණන් ගැනෙන අතර, සපරම් හිස සහිත මිටියම් ඇණවල මුළු දිග ම මිටියම් ඇණයේ දිග ලෙස ගණන් ගැනේ.


මිටියම් ඇණ සිදුරේ විෂ්කම්භය

මිටියම් ඇණ යෙදීම සඳහා විදිනු ලබන සිදුරේ විෂ්කම්භය මිටියම් ඇණයේ විෂ්කම්භයට වඩා 0.1 mm ක් වැඩි විය යුතු ය. මෙය සාමානෳයෙන් 15 mm පමණ දක්වා අදළ වේ. ඉන් වැඩිවන විට 0.15 - .0.20 පුමාණයේ වාසියක් ද තැබිය යුතු ය.

උදහරණ මිටියම් ඇණයේ විෂ්කම්භය හා සිදුරු විෂ්කම්භය මිටියම් ඇණයේ Ø 5 6 8 10 12 15 15 - 40 සිදුර විදිය යුතු \emptyset 2.2 4.2 5.3 8.5 11 3.2 6.3 11.2 16.5 15 - 2.0 mm

මිටියම් කිරීමේ දී භාවිත කරන ආවුද / උපකරණ

- බෝල පෙති මිටිය Ball pane hammer (A)
- මිටියම් කටුව Combined set and snap (B)
- ඩොලිය Dolly (C)
- රිවට් සෙට් Rivet set (D)
- රිවට් හෙඩර් Rivet header / Rivet snap (E)



1.37 රූපය - මිටියම් කිරීමේ ආවුද උපකරණ

බෝල මිටිය


මිටියම් කටුවේ රිවට් සෙට් (ඩුිප් සිදුර) හා රිවට් හේඩර් (හිස් සිදුර) යන කොටස් මිටියම් ඇණයට ගැළපු විට පහරදීම සඳහාත් මිටියම් ඇණයේ නිදහස් කෙළවරට පහර දී හත්තක හැඩයට සකසා ගැනීමේ කාර්යය සඳහාත් බෝල පෙති මිටිය භාවිත කෙරේ. (1.36 රූපය)

මිටියම් කටුව (පොදු)


මිටියම් කටුව, රිවට් සෙට් (විවෘත) හා රිවට් හෙඩර් (ගෝලාකාර) සිදුරු දෙකකින් යුක්ත ය. මෙහි වටකුරු තව්ව ඉහළින් හා පැත්තෙන් ද විවෘත ව ඇත. මිටියම් ඇණ යොදගෙන තහඩුවල සිදුරු විදින විට ගැඹුර සිදුර තුළ ට ඇතුළුවන තහඩු කැබැල්ල මෙම සිදුර තුළින් ඉවතට ගත හැකි ය.

තහඩු කොටස් මිටියම් කිරීමේ කුියා පිළිවෙළ,

- 01. තහඩුවල පිරිවිතරයන්ට ගැළපෙන මිටියම් ඇණ සපයා ගැනීම.
- 02. මිටියම් කරන තහඩු කොටසේ සිදුරු විදිය යුතු ස්ථාන සලකුණු කර සිදුරු විදීම.
- 03. තහඩුවේ සිදුරුවල මිටියම් ඇණ ඇතුළු කිරීමට බාධාවන කොටස් ඇතොත් එම කොටස් ඉවත් කර සිදුරු සුමට කිරීම.
- 04. මිටියම් ඇණය සිදුරට ඇතුළු කිරීම. (1.38 රූපය)
- 05. මිටියම් ඇණ හිස සුදුසු ඩොලියක් මත ස්ථානගත කිරීම. (1.39 රූපය)
- 06. රිවට් සෙට් හෝ මිටියම් කටුව භාවිත කර තහඩු කොටස් හොඳින් හේත්තු කිරීම. (1.40 රූපය)
- 07. මිටියම් ඇණයේ වලිග කොටස බෝල මිටිය යොදගෙන තහඩුවට හේත්තු වෙමින් වටකුරුවන සේ තැලීම. (1.41 රූපය)
- 08. මිටියේ බෝල පෙත්ත යොදගනිමින් මිටියම් කළ වලිගය කොටස් අර්ධ ගෝලාකාර හැඩයක් වන සේ වටේට පහර දෙමින් අවසන් වශයෙන් මිටියම් කිරීම. (1.42 රූපය)
- 09. මිටියම් කටුව හෝ රිවට් හෙඩර් යොදගෙන මිටියම් කළ ඇනයේ වලිග කොටස අලංකාර ව නිමා කිරීම. (1.43 රූපය)



1.39 රූපය



1.43 රූපය

මිටියම් කිරීමේ කියාවලියේ දී මිටියම් කියාව සාර්ථක ව සිදු නොවීම නිසා පහත සඳහන් දෝෂමය තත්ත්වයන් ඇතිවිය හැකි ය.

- නියමිත විෂ්කම්භයට වඩා කුඩා මිටියම් ඇණ යෙදීම නිසා එම මිටියම් ඇණ කැපී යාමට හේතුවිය හැකි ය. එයට තහඩුවල ගනකම බලපෑම් එල්ල කරයි. තහඩු දෙපසට ගමන් කිරීමට උත්සහ දරීම ද මෙයට බලපායි.
- නියමිත විෂ්කම්භයට වඩා විශාල මිටියම් ඇණ භාවිතය නිසා මිටියමට භාජනය වන තහඩු මිරිකීම හෝ පිටතට නෙරීම / ඉලිප්පීම සිදු වේ.
- මිටියම් කිරීම සඳහා විදිනු ලබන සිදුරු දරයට ආසන්න ව පිහිටීම නිසා මිටියම් කරන අවස්ථාවේ සිදුරු අසලින් තහඩු ඉරීයාම සිදු වේ.

- මිටියම් කරනු ලබන සිදුරු ඉතා ලංව පිහිටීම නිසා මිටියම් කරන අවස්ථාවේ දී සිදුරු වල මධා රේඛාවෙන් ඉරී යාම සිදු වේ.
- මිටියම් කිරීමට භාවිත කරන මිටියම් ඇණ නියමිත දිගට වඩා වැඩි වූ විට මිටියම් කිරීමේ දී තහඩු එක් පසෙකට තෙරපමින් මිටියම් ඇණ ඇදවීම සිදු වේ.

පොප් මිටියම් කිරීම. (Pop Riveting)



1.44 රූපය - පොප් මිටියම් යන්නුය


පොප් මිටියම් යන්තුයක් (Pop Riveting gun) යොදගෙන මිටියම් කිරීමේ කිුයාවලිය තුනී තහඩු සම්බන්ධ කිරීමේ දී වර්තමානයේ ජනපිය කුමයක් බවට පත් ව ඇත. සාමානා මිටියම් ඇණ යොද ගෙන මිටියම් කළ නොහැකි ස්ථානවල දී මෙම මිටියම් කුමය භාවිතයට ගැනීමට හැකිවීමත්, මිටියම් කිරීමේ පහසුවත් මෙය ජනපියවීමට හේතු වී ඇත.

පොප් මිටියම් යන්තුය යොද මිටියම් කිරීමේ දී යොද ගන්නා විශේෂ මිටියම් ඇණ බහුල ව ඇලුමීනියම් මිශු ලෝහයෙන් නිපදවා ඇති අතර මිටියම් ඇණය සිදුරට දමා යන්තුය කියාකරවීමේ දී මිටියම් ඇණයේ මැද ඇති කුර ඇදීමක් සිදු කරනු ලැබේ. එවිට මිටියම් ඇණයේ මිටියම් වන කොටස මැද කුරේ බෝලය මගින් තද වී විශාල වේ.

මෙලෙස විශාල වී මූට්ටු ව හොඳින් තද වූ පසු මැද ඇති කූර තව දුරටත් ඇදීමේ දී එය කැඩී යාම සිදු වේ. යොදගන්නා කාර්යය අනුව විවිධ දිගින් හා විවිධ විෂ්කම්භයෙන් යුත් මිටියම් ඇණ වෙළඳපොළෙන් මිල දී ගැනීමට ඇත. පොප් රිවට් මිටියම් ඇණ මිල දී ගැනීමේ දී එහි විෂ්කම්භය හා දිග සඳහන් කළ යුතු ය. පොප් මිටියම් යන්තුයක් භාවිත කිරීමේ දී ඒ සමග ම සිදුරු විදීම සඳහා අත්විදුම් යන්තුයක් භාවිත කිරීමට සිදු වේ.



1.45 රූපය - ඇණ මිටියම් කිරීමට පෙර හා පසු අවස්ථා




1.46 රූපය - පොප් මිටියම් යන්තුයෙන් මිටියම් කරන ආකාරය

මූට්ටු යෙදීම

තහඩුවක දිග හෝ පළල වැඩිකර ගැනීමටත් වෙනත් හැඩයක් ලබා ගන්නා අවස්ථාවක දී ත් මූට්ටු යෙදීමට සිදු වේ. එබැවින් තහඩු කොටස් දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරන උපකුමය මූට්ටුවක් ලෙස හැඳින්විය හැකි ය. මූට්ටුවක පුධාන ලක්ෂණය වන්නේ මූට්ටුවක් යෙදීමේ දී ලෝහයේ මූලික ගුණාංගයන්ගේ කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවීම වේ. මූට්ටු යෙදීමේ දී බහුල ව භාවිත කරනු ලබන මූට්ටු වර්ග දෙකකි.

- හක්කා මූට්ටුව
- උඩ එතුම් වටවාටි මූට්ටුව



මූට්ටු යොද තහඩු සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසු මූට්ටු ව වඩාත් ස්ථීර වීම සඳහා මොළොක් පොඩියෙන් පාස්සන අවස්ථා ද දැකගත හැකි ය.


හක්කා මූට්ටුවක් සකස් කරනා ආකාරය පිළිබඳ ව සලකා බලමු.

01. මූට්ටු කළ යුතු තහඩු දෙකෙහි දර ඇතුළට නවාගත යුතු ය. මෙහි දී තහඩුවේ ගනකම මෙන් $1\ 1/2$ ගනකම තහඩු කැබැල්ලක් තබා නැමීම කළ යුතු අතර හිඩැසක් තිබෙන සේ සකසා ගත යුතු ය. මෙය 1.49 රූප සටහනේ දක්වේ.



1.49 රූපය - හක්කා මූට්ටුව සඳහා දුර නැවීම

02. නවා ගන්නා ලද දර දෙක එකිනෙක ඇතුළට කවා දෙපසින් තද කර මිටියෙන් තලා ගැනීමට මෘදු මිටියක් භාවිත කළ යුතු ය.



1.50 රූපය - දුර සම්බන්ධ කිරීම

මෙලෙස සම්බන්ධ කරනු ලැබූ මූට්ටුව හක්කා මූට්ටුව ලෙස හැඳින්වේ.

03. වාටිය අවසන් වශයෙන් මට්ටම් කර නිමා කිරීම කළ යුතු ය.


තහඩු දෙකම එකම මට්ටමකට ගැනීම සඳහා මූට්ටුවට තබා තැලීමට වාටි මූට්ටු කටුව (Groover) සමග මිටිය යොදු ගනී.



මූට්ටුව පළමු ව මට්ටම් මතු තලයක තබා මට්ටම් වූ තලය මත පිහිටි තහඩුවේ මූට්ටුව අසලට වාටි මූට්ටු කටුව තබා මදක් සෙමෙන් පහර දී පසුව මූට්ටු කටුව කෙළින් කර පහර දිය යුතු ය.









1.53 රූපය - මුට්ටුව මට්ටම් කර අවසන් කිරීම

වාටි මූට්ටු කටුව භාවිතයෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ මූට්ටුවට හොඳ නිමාවක් ලබා දී හොඳින් හිර කිරීමේ (Locking) කාර්යය යි. මෙය ඉටුවීමට නම් මූට්ටුවට ගැළපෙන නිවැරදි වාටි මූට්ටු කටුවක් තෝරාගෙන භාවිත කළ යුතු ය. හොඳින් මට්ටම් කර නිමා කළ හක්කා මූට්ටු ව මට්ටම් හක්කා මූට්ටුව නමින් ද හඳුන්වනු ලැබේ.



1.54 රූපය - නිවැරදි වාටි මූට්ටු කටුව තෝරා ගැනීම



1.56 රූපය - උඩ එතුම් වටවාටි මූට්ටුව

වාටි යෙදීම (Hemming)

තුනී ලෝහ තහඩු වලින් වැඩ කිරීමේ දී අනතුරු සිදුවීමේ අවස්ථා සුලභ ය. තුනී තහඩු දර පිහි තලයක් මෙන් මුවහත් ය. එබැවින් කැපුම් තුවාල වැනි අනතුරු ඇතිවිය හැකි ය. ඒ නිසා මෙම දරවල මුවහත් බව නැති කළ යුතු ය. අනෙක් අතට තහඩු තුනී නිසා ශක්තිමත් බව අඩු බැවින් යමක වැදුන විට ඇදවීමට හෝ ඉරී යාමට හැකියාව ඇත. මෙම හේතු සඳහා පිළියමක් ලෙස තහඩු දරය නැමීමකට භාජනය කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. එහි පුතිඵලයක් ලෙස අප සකසන නිෂ්පාදනයට සවි ශක්තියක් හා අලංකාරයක් ලැබෙන අතර අනතුරු ඇතිවීමේ අවදනම ඉවත්වීම සිදු වේ. වාටියක් සකසා ගැනීම සඳහා දරයක් අවම වශයෙන් 180° ක් වත් නැවිය යුතු ය.

තහඩු ආශිත නිෂ්පාදනවල දී බහුල ව භාවිත කරනුලබන වාටි වර්ග කිහිපයක් පහත දක්වේ.

චාම් වාටිය (Plain hem)

තහඩුවේ දරය එක් වරක් පමණක් තහඩුවට හේත්තු වන සේ නවා ගැනීමෙන් චාම් වාටිය සකසා ගනී. මෙහි දී නැමීම කවාකාර ව පිහිටිය යුතු ය.



1.57 රූපය - චාම් වාටිය සැකසීම

චාම් චාටිය සැකසීමේ දී තහඩු දුරය ගතකමෙන් 3 - 5 අතර දුරක් නැවීමට භාජනය කළ යුතු අතර තහඩුවේ ගතකම හා පුමාණය මත මෙම දුර වෙනස්කර ගැනීමට හැකියාව ඇත. මෙම වාටිය සැකසීමේ දී වැදගත් ම කාර්යය වන්නේ නැවුම් දුරය කවාකාර ව සකසා ගැනීම වේ. එසේ නොමැති ව දුරය පැතලි වන සේ තැලුනහොත් එහි සවි ශක්තිය අඩුවන අතර අලංකාරය නැති ව යයි.

නැම් වාටිය (Double hem)

චාම් වාටිය තහඩුව මත ගැටෙන සේ තවත් වාරයක් නැමීම මගින් නැමි වාටිය සකසා ගත හැකි ය. මෙහි දී චාම් වාටියේ මෙන් හිඩැසක් නොසිටින සේ නැවුම් කෙළවර හේත්තු වන සේ සකසා තිබේ. එබැවින් නැමි වාටිය චාම් වාටියට වඩා සවි ශක්තියෙන් වැඩි අතර අලංකාරය ද ඉහළ ය. එම නිසා වැඩි ශක්තියක් අවශා ස්ථාන සඳහා නැමි වාටිය යොදනු ලැබේ.



1.58 රූපය


කම්බි වාටිය (Wire hem)

තහඩු දරය වටා කම්බියක් තබා නැමීමෙන් කම්බි වාටිය සකසා ගනු ලැබේ. වැඩි ශක්තියක් අවශා ස්ථානවලට යෝගා ය. බාල්දි කටවල්වල මෙම වාටිය දකිය හැකි ය.

සමහර අවස්ථාවල වාටිය නැමීමෙන් පසු කම්බිය ඉවත් කරනු ලැබේ. එවිට එම වාටිය බොරු කම්බි වාටිය ලෙස හැඳින්වේ. සවි ශක්තිය එතරම් අවශා නොවන අලංකාරය පමණක් අවශා ස්ථාන සඳහා බොරු කම්බි වාටිය යොදනු ලැබේ. කම්බි වාටිය සකසන ආකාරය පහත රූප සටහන් ආශුයෙන් අධායනය කළ හැකි ය.



1.59 රූපය - කම්බි වාටිය සැකසීම ආරම්භක අවස්ථා



1.60 රූපය

තුනී තහඩු ආශුයෙන් සරල උපකරණ සකස් කර ගැනීමේ දී විවිධ හැඩයන්ට තහඩු කපා ගැනීමට සිදු වේ. එහි දී තුනී තහඩු මගින් අත්වලට හානි සිදු විය හැකි නිසා අත් ආවරණ පැලදීමටත්, තුනී තහඩු කොටස් විසි වී වැදීමෙන් ඇස්වලට වන හානි වළකා ගැනීමට, ඇස් ආවරණ පැලදීමටත් අමතක නොකළ යුතු ය. එය අපගේ ආරක්ෂාවට ඉතා වැදගත් වේ. විවිධ ගනකමින් යුත් තහඩු කැපීමටත්, විවිධ හැඩයන් කැපීමටත්, සුදුසු කතුරු පිළිබඳ හැඳින්වීමක් පහත දක්වේ.



1.61 රූපය - තහඩු වැඩවල දී පුථමයෙන් ආරක්ෂාව

තහඩු කතුරු (Snips)

තුනී ලෝහ තහඩු හැඩ ගැන්වීමේ කිුයාවලියට පුථම අපට අවශා හැඩයට කපාගත යුතු ය. මේ සඳහා තහඩු කතුරු භාවිත කරනු ලැබේ. කතුරු යොදගෙන පැතලි හෝ තැටි ලෝහ කැපීමේ කිුයාවලිය විරූපණය (Shearing action) නමින් ද හැඳින්වේ. තහඩු කැපීමේ දී භාවිත කරන කතුරු වර්ග අතරින් එදිනෙද කටයුතුවල දී බහුල ව භාවිතවන කතුරු වර්ග 04 ක තොරතුරු පහත දක්වේ.

උදුතල කතුර (Straight snip)

කෙටි සෘජු තුනී තහඩු කෙළින් කැපීම සඳහා උදුතල කතුර භාවිතයට ගැනේ.



1.62 රූපය

වක්තල කතුර (Curved snip)

තුනී ලෝහ තහඩුවල වෘත්තාකාර හා වකු හැඩ කපා ගැනීම සඳහා වක්තල කතුර භාවිතයට ගැනේ.



1.63 රූපය

ස්කොච් කතුර (Scotch snip)

ස්කොච් කතුරේ විශේෂත්වය වන්නේ මිටෙහි ඇඟිලි රඳවා තබාගත හැකි අයුරු සකසා තිබීමත් තලය මදක් ගනකමින් සකසා තිබීමත් ය. එම හේතුව නිසා සාමානා තහඩු කතුරකින් කපන තහඩුවක ගනකමට වඩා මදක් වැඩි ගනකමකින් යුත් තහඩු කැපීමේ හැකියාව ඇත.



1.64 රූපය


පොදු කතුර (Universal snip)

මෙම කතුර භාවිත කොට තහඩු කෙළින් කපා ගැනීම හා වකු හැඩ, රවුම් කපා ගැනීම ආදී සියලු ම කටයුතු කරගත හැකි බැවින් පොදු කතුර නමින් හඳුන්වනු ලබයි. මෙහි මීට කොටස ස්කොච් කතුරේ මීටට සමාන හැඩයක් ගනී. තලය මදක් ගනකමින් යුතු ව නිපදවා ඇත.




1.65 රූපය

තහඩු කතුරු ආවුද වානේ වලින් නිපදවනු ලැබේ. තලය කොටස මෙළෙස ආවුද වානේ වලින් නිපදවුව ද මීට මෘදු වානේ වලින් සකසා තලයට පාස්සා ඇත. ගනකම 1/16" (අගල් 1/16) අඩු තහඩු කැපීම සඳහා පමණක් තහඩු කතුරු භාවිත වේ. එනමුදු ගනකම මදක් වැඩි තහඩු කැපීමට ස්කොච් කතුරත්, බංකු තහඩු කතුරත්, සිසිල් කපන කටුත් (ඇල් කටු) භාවිත කළ හැකි ය. කෙසේ වුව ද තහඩු කතුරු භාවිත කර කම්බි නොකැපීමට වග බලා ගත යුතු ය. එයට හේතුවන්නේ තලයේ එක් ස්ථානයකට පමණක් එකවර වැඩි බරක් දරීමට සිදු වීම තුළ තලයට හානි සිදුවීම යි. කම්බි කැපීමේ කාර්යය බංකු තහඩු කතුරක් මගින් සිදු කර ගත හැකි අතර ඒ සඳහා කම්බි ඇතුළු කිරීමට වෙන ම සිදුරක් බංකු තහඩු කතුරේ සකසා ඇත.



1.66 රූපය


එකිනෙකට පුතිවිරුද්ධ ව චලනය වන තල දෙකකින් කතුරක් කිුයාත්මක කෙරේ. ඉතා සුළු ඉඩ පුමාණයක් සහිත ව තල එකිනෙක පසු කරමින් යට තලයේ රැඳී ඇති දුවාය ඉරීම සිදු කරනු ලබයි (Shearing Action). මෙම කිුයාවේදි චලනය කළ යුත්තේ කතුරේ උඩ තලය යි.



1.67 රූපය - තහඩු කතුරක තලයේ කෝණය 87^{0} කි

කුට්ටි කතුර

ඉහත දක් වූ අනිත් කිුිිියාත්මක කරන කතුරුවලට අමතර ව බංකුවට සවිකර අතින් කිුිියාකරවන කතුර කුට්ටි කතුර ලෙස හඳුන්වයි. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ ගන තහඩු කැපීමට ඇති හැකිියාවයි. එක් තලයක් චලනය නොවන සේ එක් පාදයක් දඬු අඬුවට අල්ලනු ලැබේ. අනිත් තලය ඉහළට සහ පහළට අතින් චලනය කළ හැකි ය.



1.68 රූපය - කුට්ටි කතුර


ලෝහ පෘෂ්ඨ නිමහම් කිරීම

තුනී ලෝහ තහඩු ආශිත නිෂ්පාදන සැලසුම් කිරීමේ දී නිමහම් කිරීම පිළිබඳ ව අවධානයට ගැනීම වැදගත් වේ. වර්තමානය වන විට වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් වන බොහෝ තුනී තහඩු නිෂ්පාදන නිමහම් කි්යාවලියට භාජනය කර ඉදිරිපත් කෙරේ. කෙසේ වුව ද මෘදු වාතේ තහඩු ආශිත නිෂ්පාදන නිමහම් කි්යාවලියට භාජනය කළ යුතු බැවින් ඒ සම්බන්ධ ව විමසා බැලීම වැදගත් වේ.

ලෝහ තහඩු ආශිත භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේ දී සලකා බැලිය යුතු වැදගත් ම කරුණකි ඒවායේ කල් පැවැත්ම. එහි දී කල් පැවැත්ම රඳා පවතින්නේ කෘතියේ වැඩ අවසන් කිරීමෙන් පසු සිදු කරනු ලබන නිමහම් කියාවලිය මත ය. එබැවින් ලෝහ පෘෂ්ඨ නිමහම් කිරීම පිළිබඳ විමසා බැලීම ද කළ යුතු ය. ලෝහ පෘෂ්ඨ නිමහම් කිරීමක් අවශා වන්නේ,

- මළ බැඳීම වැළැක්වීම
- දුර්වර්ණ වීම වළකාලීම
- භාණ්ඩයට අලංකාරයක් ලබාදීම

වැනි අවශාතාවන් සපුරා ගැනීම සඳහා ය. ඉහත කරුණු ආවරණය වූ විට ලෝහ පෘෂ්ඨයේ කල් පැවැත්ම තහවුරු වේ.



වැල්ලෙන් පැහැයීම (Sand blasting)

ලෝහ තිෂ්පාදන මත පැහැපත් දීප්තියක් ලබාගැනීමට අවශා වූ විට අධි පීඩනය යටතේ සිහිත් වැලි ධාරාවක් කෘතිය වෙත යොමු කොට පෘෂ්ඨය ඔප නැංවීම කරනු ලැබේ. අධි පීඩන වායුව සමග වැලි මිශු වී පැමිණෙන බැවිත් අත් ආවරණ හා ඇස් ආවරණ භාවිතය අතාවශා ය.

පින්තාරුව (Painting)

පින්තාරුව යනු දව හා ලෝහ පෘෂ්ඨ මත තීන්ත ආලේප කිරීම ලෙස සරල ව හැඳින්විය හැකි ය. පින්තාරු කිරීමට පුථම යටිලේප යෙදීම කළ යුතු ය. යටිලේප (Primer Coat). යෙදීම යනු පින්තාරු කරනු ලබන මතු තලයේ කඩතොලු මකා සුමට මතුපිටින් සකසා ගැනීමේ කියාවලිය යි. මෙම කියාවලිය බොහෝ විට ලී පෘෂ්ඨ සඳහා භාවිත වේ. පොදුවේ ලී හා ලෝහ සඳහා එනමල් තීන්ත භාවිත කරන අතර විවිධ වර්ණයෙන් යුත් එනමල් තීන්ත වෙළඳපොළෙන් ලබාගත හැකි ය. තීන්ත අවශා පරිදි තුනීකර ගැනීමට තිනර් හෝ ටර්පන් ටයින් වැනි දුව වර්ග භාවිතයට ගනු ලැබේ.

ලෝහ නිෂ්පාදන මත තීන්ත ආලේප කිරීමේ කුම කිහිපයක් ඇත.

- බූරුසුවක් ආධාරයෙන්
- විසිරකය ආධාරයෙන්
- ගිල්වීම මගින්

ඉහත කුමන කුමය අනුගමනය කළ ද තීන්ත ආලේප කරන පෘෂ්ඨයට සුමට බවක් ලබාදීම තුළින් හොඳ නිමාවක් ලබාදිය හැකි ය. ඒ සඳහා පහත පියවර අනුගමනය කිරීම කළ යුතු ය.

පැස්සුම් පෘෂ්ඨවල පවත්නා අනවශා කොටස් ඇතොත් ගුයින්ඩරයකින් හෝ පීරකින් ගා සම මට්ටම් කිරීම.

මතුපිට හොඳින් කම්බි බුරුසුවකින් දිලිසෙන මතුපිටක් ඇතිවන තෙක් සකස් කිරීම. කඩතොලු ගිලා බැසීම ඇතොත් අවශා නම් "කැටලෝයි පේස්ට්" යොද ඒවා පුරවා වේලෙන්නට හැර කියත් පටියකින් කපා මට්ටම් කරගැනීම. මේ සඳහා ගිට් අංක 40 වැලි කඩදසියක් ද යොදගත හැකි ය. ගිට් අංක 100 හෝ 150 වැනි සුදුසු ඇමරි කඩදසියක් යොදගෙන පෘෂ්ඨයේ ඇති මළකඩ හා දුර්වර්ණ පැහැ ඉවත් වන සේ පිරිසිදු කිරීම. ලී කුට්ටියක ඔතන ලද දියවැලි (Water Sand). කඩදසි යොද ගනිමින් පෘෂ්ඨයේ ඇති සියලු අපදුවා ඉවත්වන සේ කපා හැරීම.

ඉහත පියවර අනුගමනය කර කෘතිය වියළීමට තැබීමෙන් පසු බුරුසුවක් ආධාරයෙන් තීන්ත ආලේප කළ හැකි ය. බුරුසුවක් තෝරා ගැනීමේ දී පුධාන වශයෙන් එහි පහත කරුණු පිළිබඳ ව අවධානය යොමු කළ යුතු ය.

• බූරුසුවේ පළල

1.5 - 200 mm දක්වා වූ පරාසයක් තුළ විවිධ පුමාණයන්ගෙන් ඇත. (බුරුසුවේ කෙඳි පිහිටා ඇති පළල) තීන්ත ගෑමට ඇති පෘෂ්ඨය අනුව පළල තීරණය කළ යුතුයි.

• මිටේ දිග

සාමානෲයෙන් 100 mm පමණ සිට බුරුසුවේ පළල අනුව මිටේ දිග ද සුළු වශයෙන් වෙනස් වේ.

• කෙඳි වර්ගය

කෘතිම ව නිපද වූ හෝ සතුන්ගෙන් ලබාගත් කෙඳිවලින් හෝ නිපද වූ බුරුසු ඇත. එනම් මේවා කෘතිම කෙඳි හා ස්වාභාවික කෙඳි ලෙස බෙදේ. මෙයින් ස්වාභාවික කෙඳි සහිත බුරුසු මගින් හොඳ නිමාවක් ලබා ගත හැකි අතර, ආපදාවකින් තොරව වැඩි කාලයක් භාවිත කළ හැකි වේ.

• බූරුසුවේ හැඩය

බොහෝ දුරට පැතලි හැඩැති බුරුසු භාවිත වේ. තීන්ත ආලේප කරන ස්ථානය අනුව බුරුසුවේ හැඩය තීරණය කළ යුතු ය.

තීන්ත ආලේප කිරීමට මිශුණය සකස් කරගත යුතු ය. ඒ සඳහා තීන්ත නිෂ්පාදකයා විසින් දී ඇති උපදෙස් හොඳින් කියවන්න. ඇසුරුම විවෘත කොට තීන්ත හොඳින් මිශු කරන්න.

වෙනත් සුදුසු භාජනයකට පුමාණවත් ලෙස තීන්ත දමා සුදුසු දුාවක (තිනර් / ටර්පන්ටයින්) නියමිත අනුපාතයන්ට යොදු මිශු කරන්න.

තීන්ත ආලේප කිරීමට පුථම පුාථමික ආලේපය (මළ නිවාරණ) තීන්ත ආලේප කළ යුතු ය. මෙහි දී මළ නිවරණ තීන්ත සුදුසු වර්ණයකින් තෝරාගත හැකි ය. ආලේප කරන පෘෂ්ඨය හොඳින් වියළි ව හා පිරිසිදු ව සකසා ගැනීමෙන් පසු පින්සල එක් පසෙකට පමණක් ගෙනයමින් මළ නිවාරණ තීන්ත ආලේප කළ හැකි ය. මෙහි දී පහත කරුණු පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න.

- තීන්ත ආලේපයේ දී බුරුසුවේ කෙඳිවල දිගින් 1/3 ක් කොටසක පමණක් තීන්ත තවරා ගැනීම. වැඩිපුර තීන්ත තැවරුන හොත් භාජනයේ ඉහළ දරයේ අතුල්ලා වැඩිපුර තීන්ත ඉවත් කිරීම කළ යුතු වේ.
- මළ නිවාරණ තීන්ත පළමු ආලේපය වැඩි ගනකමකින් යුතු වීම නුසුදුසු ය.
- එක් වරක් ආලේපකර වියළීමට තබා නැවත වරක් ආලේප කිරීම සුදුසු ය.

මළ නිවාරණ තීන්ත ආලේප කර වියළී අවසන් වූ පසු නිමහම් තීන්ත ආලේප කළ හැකි ය. මෙහි දී සකස් කරගත් එනමල් තීන්ත මළ නිවාරණ තීන්ත ආලේප කළ ආකාරයට ම එක් දිසාවකට ආලේප කළ යුතු ය. පළමු ව නොපෙනෙන ස්ථානවලත්, දරවලත් තීන්ත ආලේප කිරීම සිදු කර අනතුරු ව ඉතිරි පෘෂ්ඨ මත ආලේප කළ යුතු වේ. බුරුසුවට අනවශා බරක් නොයෙදිය යුතු අතර බුරුසු ව එකතැන කිහිපවරක් ඇතිල්ලීම ද නොකළ යුතු ය. එක්වරක් ආලේප කිරීමෙන් පසු වියළීමට තබා නැවත වරක් ආලේප කිරීමෙන් ආකර්ෂණීය පෙනුමක් ලබාගත හැකි ය. එක් තීන්ත ආලේපයක් වියළීමට පැය 6 - 12 අතර කාලයක් තැබිය යුතු ය.

වැදගත්

තීන්තවල රසායනික දුවා අඩංගු බැවින් ආලේප කිරීමේ දී සිරුරේ තැවරීම අවම කරගැනීමත් ආලේපයෙන් පසු හොඳින් තම සිරුර පිරිසිදු කර ගැනීමත් කළ යුතු ය.

භාවිත කළ බුරුසුව ද දාවකයක් යොද ගනිමින් හොඳින් තීන්ත ඉවත් වන සේ කිහිපවරක් සෝද පිරිසිදු කර නැවත භාවිතයට ගත හැකි පරිදි තිරස් ව ගබඩා කළ යුතු ය.

විසිරකය ආධාරයෙන් තීන්ත ආලේප කිරීම (Spray painting)

මෙම කුමයේ දී පුධාන වශයෙන් විසිරකයක් ($Spray\ gun$) අවශා වන අතර එයට සම්පීඩිත වාතය ලබාදීම සඳහා වාත සම්පීඩන යන්තුයක් ($Air\ compressure$) අවශා ය. මෙම උපකරණ දෙක සම්බන්ධ කිරීමට සුනමා නළ භාවිත කෙරේ. මෙම කුමය මදක් වියදම් වැඩි කුමයක් වන අතර නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලා තුළ භාවිත කෙරේ. විශේෂයෙන් මෝටර් රථ පින්තාරු කිරීමේ දී මෙම කුමය යොද ගනී. මේ සඳහා යොද ගන්නා විසිරක තීන්ත ($Spray\ paint$) මිලෙන් මදක් වැඩි වුව ද ඉතා සාර්ථක නිමහම් කිරීමක් ඇතිකළ හැකි ය. විසිරක තීන්ත දිලිසෙන (Gloss) හා දිලිසීමක් නැති (Mat) යනුවෙන් වර්ග දෙකක් වෙළඳපොළේ ඇත.

ගිල්වීම (Dipping) මගින් තීන්ත ආලේප කිරීම

ගිල්වීම් කුමය මගින් තීන්ත ආලේප කරනු ලබන්නේ කුඩා නිපැයුම් කොටස් පින්තාරු කිරීම සඳහා ය. මෙහි දී නිපැයුම් කොටස් විශාල සංඛ්‍යාවක් කම්බි දැලක් මත තබා හෝ කම්බිවලින් එල්ලා එකවර තීන්ත භාජනයක ගිල්වා ඉවතට ගෙන වියළීමට තබනු ලැබේ.

යාන්තුික අලංකරණය

ලෝහවලින් නිපද වූ භාණ්ඩ පීරි ගෑම. ඇමරි කඩදසිවලින් මැදීම මගින් සුමට තත්ත්වයක් ඇති කෙරේ. අවසන් ලෙස පොල් තෙල් මදක් යොදු තුනී ඇමටි කඩදාසිවලින් මැදීම ද කරනු ලැබේ. සියුම් ලෝහ කෙඳිවලින් සමන්විත ඔපසකසනයක් (Polishing wheel) නිමැවුම් යන්තුයකට සවිකර එයට ඔපදමීමේ නිතර (Polishing powder) හෝ තලප (Paste) යොද ගනිමින් නිමැවුම් කළයුතු භාණ්ඩය අල්ලා ඔප දමනු ලැබේ. මෙම කුම යාන්තික අලංකරණ කුම ලෙස හඳුන්වයි. බොහෝ විට "බුාසෝ" හා "කම්පවුන්ඩ්" යොද තඹ පිත්තල නිපැයුම් ඔප දමීම කරනු ලැබේ.

වර්තමාන වෙළඳපොළේ බහුල තුනී තහඩු නිෂ්පාදනයක් වන සින්ක් ඇලුමිනියම් තහඩු පිළිබඳ ව මදක් විමසා බලමු. මෙහි සාමානා ගනකම SWG 27 (0.47mm) පමණ වේ. මෙහි මෘදු වානේ තහඩු ව මතුපිට තුන්තනාගම් 45% ක් හා ඇලුමිනියම් 55% කින් සමන්විත සින්ක් ඇලුමිනියම් මිශුණයක් ආලේප කොට ඇත. ඊට අමතර ව සිලිකන් ආලේපයක් ද තවරා ඇත. අනතුරු ව මයිකෝන් 30 ක ගනකමින් යුත් වර්ණ තී්රයක් ආලේප කර ඇත. ඉහත කාරණා අනුව නිමහම් කියාවලියකින් අප බලාපොරොත්තු වන සියලු කටයුතු අමානෝ තහඩු තුළ ගැබ් ව ඇත. සිලිකන් යෙදීම තුළින් උණුසුම අවම කරගැනීමට උපකුමයක් එක්කර තිබේ. තුන්තනාගම් ඇලුමිනියම් මිශුණය මගින් සවි ශක්තිය හා කල්පැවැත්ම කෙරෙහි ද යහපත් බලපෑමක් ඇති කෙරේ.

• තුනී ලෝහ තහඩු ආශුයෙන් සරල උපකරණයක් හදමු.

තුනී ලෝහ තහඩු ආශිත නිෂ්පාදන සම්බන්ධ අප විසින් උගත් කරුණු තවදුරටත් තහවුරු කර ගැනීම සඳහා පහත දක්වෙන සරල පුායෝගික කියාකාරකමට යොමු වෙමු.

මෙවන් කිුිියාකාරකමක් සිදු කිරීමේ දී පළමුවෙන් ම එය පිළිබඳ සැලැස්මක් සකසා ගත යුතු ය. අප යමක් නිපදවීමට අදහස් කරන්නේ නම් පළමු ව අප සිතේ උපත් අදහස දළ චිතුයකට නඟා එහි සැලැස්ම ඇඳගත යුතු ය. ඉන්පසු අදළ සැලැස්ම කිුිියාවට නැඟීමේ වැඩ සටහන සැලසුම් කළ යුතු ය. එහි දී පහත කරුණු පිළිබඳ ව සැළකිලිමත් විය යුතු ය.

- යොද ගන්නා අමු දුවා හා එහි පිරිවිතර
- භාවිත කරනු ලබන ආවුද උපකරණ
- භාවිත කරන තාක්ෂණික ශිල්ප කුම
- ආරක්ෂිත කි්යාමාර්ග
- නිමහම් කිරීම
- දළ වියදම


ඉහත කරුණු සම්බන්ධ ව අවශා සැලසුම් සකස් කිරීමෙන් පසු නිපැයුම් කිුයාවලිය ආරම්භ කළ හැකි ය.

ඔබ වෙත පුායෝගික කිුියාකාරකම (Hand Shavel) සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ කුණු කසල එකතු කිරීමට යොද ගන්නා කුඩා අත් සවලකි. එහි දළ රූප සටහනක් හා අවශා මිනුම් සහිත සැලැස්මක් ලබා දී ඇත. එය අධායනය කරමින් විෂයභාර ගුරුභවතාගේ උපදෙස් ද ලබාගනිමින් අවශා පරිදි නිර්මාණශීලී ව වෙනස්කම් කර මෙම කිුියාකාරකම සිදු කරන්න.


SWG 24 පමණ ගනකමින් යුත් සින්ක් - ඇලුමිනියම් තහඩුවක් හෝ ගැල්වනයිස් (GI) තහඩුවක් ලබාගැනීමට කටයුතු කරන්න. $250~\mathrm{mm} \times 340~\mathrm{mm}$ පුමාණයේ තහඩු කොටසක් පුමාණවත් වේ.

කිුයාකාරකම ඇරඹීමට පුථම පහත වගුව ඔබගේ සටහන් පොතේ පිටපත් කරගෙන අවශා තොරතුරු සටහන් කරගනිමින් සම්පූර්ණ කරන්න.


අවශා අමු දුවා	අවශා ආවුද / උපකරණ
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.



1.68 රූපය




1.69 රූපය - අල්ලුව සකස් කළ යුතු ආකාරය



1.70 රූපය - අල්ලුව සවිකළ යුතු ආකාරය

සැලැස්ම සියලු මිනුම් මිලි මීටර වලිනි. (mm) පරිමාණය 1:2



මෙය ආදර්ශ කාර්යය චිතුයක් පමණි. අවශාතා ව පරිදි මිනුම් වෙනස් කර සකසා ගත හැකි බව සලකන්න.

පහත පියවරයන් අනුගමනය කරමින් කියාකාරකමෙහි නියැළෙන්න.

- 01. සපයාගත් තහඩු කැබැල්ලෙන්
 - i. පුමාණය (X) (250 mm × 295 mm)
 - ii. පුමාණය (Y) තහඩු කැබලි (250~mm imes 34~mm)

මිනුම් දෙක ක් ලකුණු කර කොටස් කපා වෙන් කරගන්න.

- 02. සැලැස්මේ දක්වා ඇති පරිදි තහඩු කැබැල්ලේ කැපුම් දර නැවුම් දර (කඩඉරි) හා සිදුරු විදිය යුතු ස්ථාන සලකුණු කිරීම.
- $03. ext{Y}$ තහඩු කැබැල්ල ද අවශා මිනුම් අනුව කපා සකස් කර නැවුම් දර සලකුණු කිරීම. $04. ext{X}$ තහඩු කොටස් ඉවත් කරන කොටස් කපා දර 2 ක ද කපා ගන්න.
- ලකුණු කර ඇති සිදුරු මැදි පොංචියෙන් සලකුණු කර විදුම් කටුවෙන් විදගැනීම.
- රතු කඩ ඉරෙන් දක්වා ඇති දරය නවමින් චාම් වාටිය සකසා ගැනීම.
- ullet A වලින් දක්වා ඇති කඩඉරි දිගේ තහඩුව උඩු අතට 90° ක් වන සේ නමන්න.
- B දුරය ද එලෙසින් ම උඩු අතට නැමීම.
- ullet C දුර දෙක ද A දුරයෙන් නැමූ තහඩූ 2 ට හේත්තු වන සේ නමන්න.
- දුර හොඳින් හේත්තු වූ පසු විදින ලද සිදුරු යට තහඩුවේ ද ලකුණු කර විදගන්න.
- අවශා පුමාණයේ මිටියම් ඇණ (පැතලි හිස සහිත) ගෙන ඇතුළු පැත්තෙන් දමා පිට පැත්තෙන් මිටියම් කිරීම.

05. Y රූප සටහනේ

- රතු කඩඉරිවලින් දක්වා ඇති දර මිනුම් අනුව සලකුණු කර එම දර දිගේ නවමින් දෙපස ම නැමි වාටිය සකස් කිරීම.
- D අකුරෙන් දක්වා ඇති කොටස් දෙක භාවිත කර හක්කා මූට්ටුවක් සකස් කර තහඩු කොටස රවුම් හැඩයට සකසා ගැනීම.
- හක්කා මූට්ටුව දෙපසින් සිදුරු දෙකක් විද එම සිදුරු දෙක සවල් කොටසේ නියමිත ස්ථානයට තබා සලකුණු කර සිදුරු විදීම.
- මිටියම් ඇණ දෙකක් යොදු ඇතුළු පැත්තෙන් මිටියම් කිරීම.
- 06. කිුයාකාරකම් නිමකර අවශා නම් එනමල් සුදුසු වර්ණයෙන් තීන්ත වර්ගයක් ආලේප කිරීම.
- 07. භාවිත කළ අවුද උපකරණ නියමිත ස්ථානවල ගබඩා කර වැඩ මේසය හා අවට පිරිසිදු කරන්න.



වෙළඳපොළ නිරීක්ෂණයක යෙදෙමින්

- වෙළඳපොළෙහි ඇති තුනී ලෝහ තහඩු පුභේද
- තහඩු සඳහා ආලේප කිරීමට නිර්දේශිත තීන්ත වර්ග
- තුනී තහඩුවල කල් පැවැත්ම කෙරෙහි බලපාන සාධක
- තහඩු ආශිුත නිෂ්පාදන ජනපිුයවීමට හේතු

ඇතුළත් කරමින් කුඩා අත් පතිුකාවක් සකස් කරන්න.



ජනිත්

ලෝහ භාණ්ඩ ආරක්ෂා කිරීම හා වර්ණවත් කිරීම.

ලෝහ භාණ්ඩවල ආරක්ෂාව හා සෞන්දර්යාත්මක අගය ඉස්මතු කිරීම.

ජීවිතයේ එදිනෙද අවශාතාවයන් ඉටුකර ගැනීම සඳහා විවිධ භාණ්ඩ අවශා වේ. මෙම අවශාතාවන් ඉටුකර ගැනීම සඳහා යොදගන්නා විවිධ උපකුම සඳහා යොදගන්නා භාණ්ඩ ද බහුල වේ. මෙම භාණ්ඩ නිපදවීම සඳහා යොදගන්නා අමුදුවා (Material) ඉතා වැදගත් වේ.

දිනක් ජනිත් හා ඔහුගේ පියා අතර ඇති වූ සංවාදයක් පහත දුක්වේ.

:- "තාත්තේ, මගේ කාමරයට අල්මාරියක් උවමනායි.

තාත්තා :- "හොඳයි පුතේ, මම අල්මාරියක් හදලා දෙන්නම්.

ජනිත් :- "ඒකට ගොඩක් මහන්සි වෙන්න උවමනා නෑ තාත්තේ"

තාත්තා :- "එහෙම කියන්නේ ඇයි? පුතේ.

ජනිත් :- "අර පීටර් මුදලාලිගේ ගෘහ භාණ්ඩ වෙළෙඳසැලේ ලස්සන

අල්මාරි තියෙනවා"

තාත්තා :- පුතේ, ලස්සන තිබුණට වැඩක් නෑ. ඒක ශක්තිමත් විය යුතුයි.

කල්පැවතිය යුතු යි.

ජනිත් :- "එහෙනම් තාත්තේ, මේ සියලු කරුණු ඉටුවන ලෝහ අල්මාරියක්

මට අරන් දෙන්නකෝ.

තාත්තා :- "ඇයි? පුතේ ලෝහ අල්මාරියක් ම ඔයාට ඕනෑ කියලා හිතන්නේ.

ජනිත් :- "ලෝහවලින් නිපදවන භාණ්ඩ පිළිබඳවත් ඒවා පාරිසරික සාධක මගින් ආරක්ෂා කර වර්ණවත් කරන ආකාරය පිළිබඳවත් අපිට

ඉස්කෝලේ දී ගුරුතුමා කියලා දුන්නා."

භාණ්ඩ නිපදවීම සඳහා භාවිත කරන ලෝහ වර්ග.

ලෝහ භාණ්ඩවල කල්පැවැත්ම තීරණය වනුයේ ඒ සඳහා යොදගනු ලබන ලෝහ වර්ගය අනුව සහ මෙම භාණ්ඩය නිමහම් කර ඇති ආකාරය අනුව ය. විවිධ ලෝහ වර්ග භාවිත කර නිමවා ඇති භාණ්ඩ කිහිපයක රූප සටහන් පහත දක්වේ.



ලෝහ නිපදවීම්වලට සිදුවන හානි

ලෝහ නිපදවීම්වලට සිදුවන සුලභ හානිය නම් පරිසරයේ ඇති ජලවාෂ්ප හෝ වෙනත් දුවායන් සමග රසායනික පුතිකිුිිියාවක් සිදුකරමින් ඔක්සයිඩයන් සැදීම හෝ බාදනය වීම ය. මෙම සිදුවන හානිය ලෝහයෙන් ලෝහයට වෙනස් බවත් දකිය හැකි ය.

CEROLE

- 01. යකඩවලට හානිවීමේ දී මළකඩ ඇතිවීම නිසා යකඩ පෘෂ්ඨය වටා මළ බැඳී පතුරු ඇතිවීම.
- 02. පිත්තල ලෝහයේ ඔක්සයිඩ් බැඳී කොළ පාටට වර්ණ ගැන්වීම.


හානි වළක්වා ගැනීමේ කුමවේද

ලෝහවලට සිදුවන හානි වළක්වා ගැනීමේ කුමවේද ලෙස,

- 01. තෙල් ගීස් ආලේපය
- 02. වර්ණ තීන්ත ආලේපය කිරීම බහුල ව සිදු කරන අතර ඉන් ආරක්ෂාව සැලසීම සිදු වේ. එයට අලංකාර නිමාවක් ද ලබා දේ.

නිමහම් සූදනම් කිරීම සඳහා අවශා දවා / මෙවලම්





නිමහම යෙදීම සඳහා සූදනම් කිරීම

නිමහම යෙදීමට පෙර වැඩ කොටස වයර් බුරුසුවක් ආධාරයෙන් අපදුවා කොටස් ඉවත් කොට රළු හා සියුම් ඇමරිකොළ හෝ දියවැලි කඩදුසි ආධාරයෙන් හොඳින් පිරිසිදු කොට වැඩ කොටස සුමට ව පිළියෙල කරගත යුතු ය.



2.12 රූපය 2.13 රූපය

මෘදූ වානේවලින් නිෂ්පාදිත දුවා නිමහම් කිරීම

අපදුවා ඉවත් කිරීම

මෘදුවානේ ලෝහ භාණ්ඩ නිමහම් කිරීමේ දී පළමුව නොම්මර "320" දියවැලි කඩදසියක් ගෙන ජලය යොදා පෘෂ්ඨ හොඳින් කපා ගන්න. ඉන්පසු ජලය (ජල වාෂ්ප) ඉවත් කරන්න. මේ සඳහා මද වේලාවක් තද අව්වේ තබන්න. ඉන්පසු පිරිසිදු රෙදි කැබැල්ලකින් පිස දමන්න.

මළ නිවාරණය (පුාථමික ආලේපය) Primary code

මෙහි දී ලෝහ උපාංගයේ මළ නිවාරණ තීන්ත ආලේප කර වියළීමට හැර නොම්මර 320 - 400 අතර කඩදසියකින් හොඳින් ජලය දමා මදිනු ලබයි.



2.14 රූපය

වර්ණ ගැන්වීම

මළ නිවාරණය ආලේපකර පැයක පමණ කාලයක් වියළි කාලගුණයක වියළාගත් පසු එම ලෝහයට අදළ තීන්ත වර්ගය මෘදු වානේ සඳහා (Auto paint) පළමු ආලේප තීන්ත හා තිනර් 1:1 අනුපාතයට ද ඉන්පසු මිනිත්තු 30 පසු දෙවන ආලේපය තීන්ත හා තිනර් 1:1 1/2 අනුපාතයට මීශුකර තීන්තවල උකුබව අඩු කර ආලේප කරනු ලබයි. මෙහි හොඳ නිමාවක් සිදුවන්නේ පැය 24 වේලාගත් පසුව ය.

වර්ණ ආලේප සඳහා යොදගනු ලබන කුමවේද

- 01. බුරුසු හෝ
- 02. විසිරක මගින් තීන්ත ආලේපය ද
- 03. පුයර ආස්තරණ (Power coating) කුමය යොද ගනී.

බුරුසුවෙන් තීන්ත ආලේප කිරීම

නියමිත මිශුණ අනුපාතයට සාදගත් තීන්ත බුරුසුවේ කෙඳි කොටසින් 1/3 ක් පමණ ගිල්වා ආලේප කිරීම සිදුකළ යුතු ය. ආලේප කළ පසු නැවත පැය කිහිපයක් ඇතුළත භාවිතයට නියමිත නම් බුරුසුව මදක් පිරිසිදු කොට කෙඳි පමණක් ජලය බඳුනක ගිල්වා එල්ලා තැබිය යුතු ය. තීන්ත ආලේප කර අවසන් වූයේ නම් භූමිතෙල්/තිනර් මගින් තෙවරක් සෝද හැර අවසානයේ ජලය හා සබන් යොද සෝද බුරුසුව පැතලි ව තබා වියළා ගත යුතු ය.



2.15 රූපය

විසිරකයක් මගින් තීන්ත ආලේප කිරීම

නියමිත අනුපාතයට මිශුකරගත් තීන්ත විසිරකයේ තීන්ත ටැංකියට 3/4 ක් පමණ යොද සම්පීඩකයේ වාතය නියමිත පුමාණයට විවෘත කොට විසිරකයේ තීන්ත පිටවන කෝණය, නොසලය නියමිත පරිදි සීරුමාරු කර සැකසිය යුතු ය.



2.16 රූපය

ඉහත රූප සටහනේ දක්වෙන පරිදි විසිරකයක් මගින් තීන්ත ආලේප කිරීමේ දී පහත කරුණු ගැන අවධානය යොමු කළ යුතු ය.

වර්ණ ගැන්වීම සඳහා රසායනික දුවා යොදු ගැනීම

ලෝහ වර්ණ ගැන්වීම සඳහා රසායන දුවා යොද ගනු ලබන්නේ තීන්තවල ඝනත්ව අඩු කිරීම, තීන්ත හොඳින් මිශුණය කර ගැනීම, තීන්තවල ඔපය ඉහළ නැංවීම සඳහා වේ. මේ සඳහා පහත දක්වෙන රසායනික දුවා භාවිත කළ යුතු වේ.



2.17 රූපය

- 01. තිනර්
- 02. ක්ලියර් ලැකර්
- 03. පුයිමර්

මෙහි දී ලෝහවල පෘෂ්ඨයේ ස්වභාවය මෙම රසායන දුවා මිශු කරනු ලබයි. වර්ණ ගැන්වීම සඳහා යොදගනු ලබන රසායනික දුවා වර්ණ තීන්ත සමග මිශු කරනු ලබන්නේ පහත ආකාරයට ය.

01. සමහර ලෝහ තහඩුවල වර්ණ ගැන්වීමට පුථම මළ නිවාරණයක් ආලේප කරනු ලබයි. මෙය ද තිනර් සමග 1:1 අනුපාතයට මිශුකර ආලේප කරනු ලැබේ.

02. තවත් සමහර ලෝහ තහඩුවල වර්ණයේ දීප්තිය ගෙන දෙන ආකාරයට (ඔප දුමීම සඳහා) ආලේප කරනු ලබයි. එම ආලේපය සිදු කරනු ලබන්නේ එයට අදළ ඇති ලැකර් ටින් 2 එනම් මැලියම් විශේෂය හා තීන්ත. 1 : 1/2 අනුපාතයට මිශුණය කර තිනර් සමග 1 : 1 අනුපාතයට කවලම් කිරීමෙනි.

වර්ණ ගැන්වීමේ කාර්යයේ දී අනුගමනය කළ යුතු ආරක්ෂක පූර්වෝපායයන්

විශේෂයෙන් විසිරකයක් මගින් තීන්ත ස්පේ කිරීමේ දී තීන්ත අංශු වාතය සමග මුසු වී ශරීරගත වීම වැළැක්වීම සඳහා ආරක්ෂක උපකුම භාවිත කළ යුතු වේ. මේ සඳහා ආරක්ෂක ආයිත්තම් පැලදිය යුතු ය. යහපත් වැඩ පුරුදු සහිත කාර්මිකයකු තීන්ත ආලේප කරන අන්දම පහත රූපයේ දක් වේ.



2.18 රූපය

සමහර අවස්ථාවල එනම්, ලෝහ භාණ්ඩවල වර්ණ තී්න්ත ඉවත් කිරීම සඳහා ද විවිධ රසායනික දවා යොද ගනී. මෙම රසායන දවා පෘෂ්ඨය මත පින්සලකින් ආලේප කර මිනිත්තු 05 ක් පමණ තැබීමෙන් වර්ණය ඉවත් වී යයි. එම අවස්ථාවල දී රසායනික දවා ශරීරයේ මත වැටීමෙන් සමට හානි විය හැකි බැවින් ආරක්ෂක කුමවේද භාවිත කිරීම අනිවාර්ය වේ.



2.19 රූපය

වර්ණ ගැන්වීම සඳහා භාණ්ඩය සූදුනම් කිරීම

වර්ණ ගැන්වීම සඳහා ල්හ භාණ්ඩ සූදනම් කිරීමේ දී විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතු වන්නේ එහි අපදවා කඩතොලු ඇති තැන් ඉවත් කිරීමට ය. මෙහි දී ජලය සමග නිතර පුතිකියා කරන ලෝහයක නම් මළකඩ ඉවත් කළ යුතු වේ. ඉන්පසු පොටි ආලේප කර ගනකම් වැලි කඩදසියෙන් කැපිය යුතු ය. මෙහි තවත් කඩතොලු ඇත්නම් පුයිමර් ආලේප කර අංක 320 - 400 කඩදසියෙන් ජලය සමග කපා ඔප දමිය යුතු ය. ඉන්පසු තද අවුවේ පැයක් පමණ වේලෙන්නට තබා ගත යුතු ය.



2.20 රූපය

ඉන්පසු කරනු ලබන ආලේපය තීන්ත සහ තිනර් 1:1 අනුපාතයට ආලේප කර එය තද අවුවේ මිනිත්තු 20 ක් පමණ තබා ඉන්පසු දෙවන ආලේපය තීන්ත සහ තිනර් 1:1 1/2 අනුපාතයට මුසු කොට ආලේප කිරීමට සූදනම් කිරීම.

මෙහි දී ආලේප කරනු ලබන ලෝහයේ පිරිසිදු බව, හා සුදුසු පරිසර උෂ්ණත්වය නියමිත පරිදි තිබිය යුතු ය.

මෘදු වානේ ලෝහ පෘෂ්ඨ ඔක්සිඩයිස් කිරීම.

ඔක්සිඩයිසින් කිරීම යනු ලෝහ භාණ්ඩවල ආරක්ෂාව වියළි ස්වභාවය, ඇති කිරීම හා එහි ආරක්ෂාව සඳහා වර්ණ ගැන්වීම හා මතු පිටින් සිදු කරනු ලබන ආලේපය වේ. මේ සඳහා විවිධ වර්ණ භාවිත කරයි.

ඔක්සිඩයිසින් කිරීම සඳහා ලෝහ භාණ්ඩ රත් කොට අවශා වර්ණ සහිත දියර තෙල් සහිත බඳුනක ගිල්වීම මගින් සිදු කරයි. මෙම කුමය මෝටර් රථවල විවිධ කොටස් වර්ණ ගැන්වීමටත්, ඇණ සහ මුරිච්චි නිපදවීම මෙහිදිත් භාවිත කරයි. ඔක්සිඩයිසින් කිරීම මගින් ලෝහ භාණ්ඩවලට පහත දෑ ඉටු වේ.

- 01. විවිධ වර්ණ ගැන්වීමට හැකිවීම.
- 02. ලෝහ භාණ්ඩයේ කල් පැවැත්ම.
- 03. ජල වාෂ්ප තැන්පත් වීම වැළැක්වීම.
- 04. වියළි ස්වභාවය පවත්වා ගැනීම.
- 05. ආරක්ෂාව.
- 06. දිස්න ගැන්වීම.

ඔක්සිඩයිසින් කළ ලෝහ උපාංග කිහිපයක රූප සටහන් පහත දක්වේ.





2.23 රූපය

කියාකාරක^ම

- 01. ලෝහ වර්ණ ගැන්වීම සිදු කිරීමට අවශා හේතු 05 ක් සඳහන් කරන්න.
- 02. ලෝහ භාණ්ඩ නිමහම් කිරීමට පෙර නිමාව සඳහා පෘෂ්ඨය සූදනම් කරන ආකාරය විස්තර කරන්න.
- 03. පුාථමික ආලේපය යෙදීම යනු කුමක් ද? පුාථමික ආලේප යොදන්නේ ඇයි?
- 04. විසිරකයක් මගින් තින්ත ආලේප කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු පුධාන කරුණු 03 ක් සඳහන් කරන්න.
- 05. මෘදු වානේ පෘෂ්ඨ ඔක්සිඩයිසින් කිරීම යනු කුමක් ද?
- 06. ඔක්සිඩයිසින් කිරීමේ වාසි මොනවා ද?
- 07. වර්ණ ගැන්වීම සඳහා යොදන රසායනික දුවා භාවිත කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු සඳහන් කරන්න.




නිපැයුම් සඳහා භාවිත කෙරෙන වෙල්ඩින් කුම.

සමහර නිර්මාණ සඳහා ලෝහ කොටස් එකිනෙකට ශක්තිමත් ව හා ස්ථීර ලෙස සම්බන්ධ කිරීමට සිදු වේ. මෙසේ සම්බන්ධ කිරීමට යොද ගනු ලබන එක් කුමයක් ලෙස වෙල්ඩින් කිරීම සැළකිය හැකි ය.

වෙල්ඩින් කිරීමේ ශිල්පීය කුමවේද හඳුනා ගැනීමත්, අවස්ථානූකූල ව අදළ නිර්මාණය සිදු කිරීමට ගැළපෙන වෙල්ඩින් කුමය තෝරා ගැනීමත්, ලබාගත් අත්දකීම් උපයෝගී කරගෙන ඵලදයී නිර්මාණයක් සැකසීම සඳහා වූ අවශා මඟ පෙන්වීම ලබාදීමත් මෙම ඒකකයෙන් අපේක්ෂා කෙරේ.

ලෝහ වෙල්ඩින් කිරීම

ලෝහ කොටස් දෙකක් ස්ථීර ලෙස එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම වෙල්ඩින් කිරීම ලෙස හැඳින්වේ.





3.1 රූපය 3.2 රූපය වෙල්ඩින් කිරීමෙන් සම්බන්ධ කර ඇති ලෝහ කොටස්

වෙල්ඩින් කිරීමේ කිුයාවලිය තුළ දක්නට ඇති විශේෂ ලක්ෂණ

- 01. සම්බන්ධ කිරීමට ලෝහ කොටස් දෙකක් යොදු ගැනීම.
- 02. වෙල්ඩින් කිරීම සිදු කරන මොහොතේ පමණක් යොද ගන්නා ලෝහ කොටස් දෙකේ වෙල්ඩිම සිදු කරන ස්ථානය මොළොක් (මෘදු) තත්ත්වයට පත් කර ගත යුතු වීම.
- 03. වෙල්ඩින් කිරීමේ කාර්යයට බඳුන් වූ ලෝහ කොටස් දෙක ස්ථීර ලෙස සම්බන්ධ වීම.
- 04. තුනී තහඩුවේ සිට ඕනෑ ම ගනකමක් පවතින ලෝහ කොටස් දක්වා වෙල්ඩින් _කිරීමෙන් ස්ථීර ව සම්බන්ධ කළ හැකි වීම.

වෙල්ඩින් කිරීමේ කුම

වායු වෙල්ඩින් Oxy - Acetylene welding	
විදායුත් චාප වෙල්ඩින් Arc welding	
කම්මල් වෙල්ඩින් Smith's welding	
තිත් වෙල්ඩින් Spot welding	
ටිග් වෙල්ඩින් TIG welding	
මිග් වෙල්ඩින් MIG welding	
මග් වෙල්ඩින් MAG welding	

ඉහත වෙල්ඩින් කුම වලින් වායු වෙල්ඩින් හා විද\u0392ක් චාප වෙල්ඩින් යන වර්ග දෙක පමණක් මෙහි දී පැහැදිලි කිරීම සිදු කෙරේ.

වායු වෙල්ඩින් - Oxy - Acetylene welding

ලෝහ කොටස් දෙකක් බාහිර ලෝහ පිරවුම් කුරක් යොද ගෙන හෝ යොද නොගෙන ඔක්සිජන්, ඇසිටලීන් වායු මිශුණ ගිනි දල්ලක් ආධාරයෙන් ස්ථීර ලෙස ශක්තිමත්ව සම්බන්ධ කිරීම වායු වෙල්ඩින් කිරීම ලෙස හැඳින් වේ. (3.3 රූපය)



3.3 රූපය - වායු වෙල්ඩින් කිරීම මගින් ලෝහ කොටස් සම්බන්ධ කිරීම

බොහෝ විට වායු වෙල්ඩින් කුමය යොද ගනු ලබන්නේ තහඩු ආශිුත නිෂ්පාදන වර්ග වන මෝටර් රථ බොඩි, වෙනත් තුනී තහඩු නිමැවුම් ආදියෙහි තහඩු කොටස් එකිනෙකට ස්ථීර ව සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ය.



3.4 රූපය වායු වෙල්ඩින් කිරීම මගින් ස්ථීර ව සම්බන්ධ කර ඇති තුනී තහඩු දෙකක්

වායු වෙල්ඩින් කිරීම සඳහා යොද ගන්නා උපකරණ

- 01. ඔක්සිජන් සිලින්ඩරය
- 02. ඇසිටලීන් සිලින්ඩරය
- 03. ඔක්සිජන් වායු සොඬ නළ
- 04. ඇසිටලීන් වායු සොඬ නළ
- 05. ඔක්සිජන් පීඩන මානය
- 06. ඇසිටලීන් පීඩන මානය
- 07. ධමනි පහන / වෙල්ඩිම් ලාම්පුව
- 08. පුළිඟු ජනකය
- 09. පෑස්සුම් කූර

ඉහත සඳහන් උපකරණ කට්ටලයට අමතර ව,

- 01. ඇස් ආවරණය
- 02. ශරීර ආවරණය
- 03. අත් ආවරණය
- 04. පා ආවරණය

යන ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටලය ද අයත් වේ.



3.5 රූපය - ඔක්සි ඇසිටලීන් වෙල්ඩින් උපකරණ කට්ටලය

01. ඔක්සිජන් වායු සිලින්ඩරය (Oxigon cylinder) :- වාතේ වලින් තතා ඇති මෙය නිල් හෝ කලු පාටින් වර්ණවත් කර ඇත. එක්තරා පීඩනයක් යටතේ මෙහි ඔක්සිජන් වායුව පුරවා ඇත. එක්තෙක තදින් ගැටෙන සේ වායුව පිරවු සිලින්ඩර එහා මෙහා ගෙන යාම අනතුරු දයක වේ. අධික උෂ්ණත්වය ඇති ස්ථානවල, ගිණි පුපුරු ඇති ස්ථානවල, තැබීම අනතුරුදයක වේ. තෙල්, ගීස් ආදිය තැවරීමෙන් වැළකිය යුතු ය.





ඔක්සිජන් වායුව ගැන සැලකීමේ දී එය සෘජුව ම ගිනි ගන්නා වායුවක් නොවේ. එහෙත් ගිනි දැල්වීමට උපකාරී වන අවර්ණ, විෂ රහිත, ගන්ධයක් නොමැති වායුවකි. වැඩි බරකින් ද යුතු මෙය පැස්සුම් කිුිිියාව සඳහා අවශා දල්ල පවත්වාගෙන යාමට උපකාරී වන වායුවකි. රසායනික සූතුය O_2 ලෙස ලියනු ලැබේ.

02. ඇසිටලීන් වායු සිලින්ඩරය (Acetylene cylinder) :- මෙම සිලින්ඩරය ද වානේ වලින් තනා ඇති අතර ඔක්සිජන් වායු සිලින්ඩරයට වඩා අනතුරු දයක වේ. හේතුව වන්නේ මෙහි පුරවා ඇති ඇසිටලීන් වායුව ක්ෂණික ව ගිනි ගන්නා වායුවක් වන නිසා ය. එම නිසා සිලින්ඩරය තුළ මෙම වායුව ඔක්සිජන් වායුව මෙන් පීඩනයකට පත් කොට පුරවා නැත. ඒ සඳහා විශේෂ කුමයක් භාවිත කරයි. ඇසිටලින් සිලින්ඩරය රතු හෝ කහ පාටින් වර්ණවත් කර ඇති අතර ඔක්සිජන් සිලින්ඩරයට සාපේක්ෂ ව උසින් අඩු, මහතින් වැඩි බවක් දකිය හැකි ය.






3.8 රූපය

3.9 රූපය

ඇසිටලින් වායුව ද විෂ රහිත අවර්ණ වායුවකි. එහෙත් කටුක ගන්දයක් පවතින මෙය පහසුවෙන් ගිනි දල්වෙන වායුවකි. මෙහි දී ගීුස්, තෙල් වැනි දැ තැවරීම සිදු නොකළ යුතු අතර, අධික උෂ්ණත්වය සහ ගිනි පුපුරු පවතින ස්ථානවලින් දුරස් කොට තැබිය යුතු ය. ඇසිටලින් සඳහා රසායනික සූතුය $C_{\gamma}H_{\gamma}$ ලෙස දක්වයි.

03. ඔක්සිජන් වායු පීඩන ආමානය (Oxigon gas Regulator cylinder) :- නිල් පාටින් හෝ කලු පාටින් වර්ණවත් කර ඇති මෙය සිලින්ඩරයට සවි වන්නේ දකුණත් පොටක් මගිනි. මෙහි ඇති එක් දර්ශකයක් \mathbf{O}_2 සිලින්ඩරය තුළ ඇති වායුවේ පීඩනය ද, අනෙක් දර්ශකය පෑස්සුම් කරන විට සොඬ නළය ඔස්සේ ධමනි පහනට ගලා එන \mathbf{O}_2 වායුවේ පීඩනය ද දක්වයි. මෙහි සම්බන්ධක කපාටය සීරු මාරු කිරීමෙන් ධමනි පහනට ගලා එන වායුවේ පීඩනය සැකසිය හැකි ය.



3.10 රූපය

අැසිටලීන් වායු පීඩන අමානය (Acetylene gas Regulator) :- රතු පාටින් හෝ කහ පාටින් වර්ණවත් කර ඇති මෙය සිලින්ඩරයට සවි වන්නේ වමත් පොටක් මගිනි. මෙහි ඇති එක් දර්ශකයක් ඇසිටලින් සිලින්ඩරය තුළ ඇති ඇසිටලින් වායුවේ පීඩනය ද, අනෙක් දර්ශකය පෑස්සුම් කරන විට සොඬ නලය ඔස්සේ ධමනි පහනට ගලා යන ඇසිටලින් වායුවේ පීඩනය ද දක්වයි. මෙහි ඇති සම්බන්ධක කපාටය සීරු මාරු කිරීමෙන් ධමනි පහනට ගලා එන වායුවේ පීඩනය සැකසිය හැකි ය.



3.11 රූපය

ඔක්සිජන් වායු සොඬ නළය (Oxigon Hose) :- රබර් හා නයිලෝන් මිශු කැන්වස් වලින් නිපදවා ඇත. ඔක්සිජන් සිලින්ඩරයේ ඇති ඔක්සිජන් වායුව ධමනි පහන වෙත ගෙන යන්නේ මෙම නළය ඔස්සේ ය. නැමෙන සුළු ගතියක් පවතින මෙය නිල් පාට හෝ කළු පාටින් යුක්ත වේ. එක් කෙළවරක් \mathbf{O}_2 සිලින්ඩරයට ද අනෙක් කෙළවර ධමනි පහනට ද ක්ලිප (Clip) ආධාරයෙන් හොඳින් හිර කර ඇත.



3.12 රූපය 3.13 රූපය

ඇසිටලින් වායු සොඬ නලය (Acetylene Hose):- රබර් හා නයිලෝන් මිශු කැන්වස් වලින් නිපදවා ඇත. ඇසිටලින් සිලින්ඩරයේ ඇති ඇසිටලින් වායුව ධමනි පහන වෙත ගෙන යන්නේ මෙම නළය ඔස්සේ ය. නැමෙන සුළු ගතියක් පවතින මෙය කහ හෝ කුණු ලේ පැහැ වර්ණයක් ගනී. එක් කෙළවරක් ඇසිටලින් සිලින්ඩරයට ද අනෙක් කෙළවර ධමනි පහනට ද ක්ලිප (Clip) ආධාරයෙන් හොඳින් සිර කර ඇත.



ධමනි පහන (Welding torch) :- වායු සොඬ නළ ඔස්සේ ලැබෙන වායු වර්ග දෙක දල්ලට අවශා ආකාරයට මිශුණය කර ගැනීමට සහ මිශිුත වායුව දල්ලට අවශා පරිදි ඒකාකාරී ලෙස සැපයීමට මෙය උපයෝගී කරගනී.

ධමනි පහන් වර්ග දෙකක් භාවිතයේ පවතී.

01. අඩු පීඩන ධමනි පහන (Low pressure welding torch)



3.16 රූපය

02. අධි පීඩන ධමනි පහන (High pressure welding torch)



3.17 රූපය

කාබයිට් කැට යොද නිපදවා ගනු ලබන ඇසිටලින් ජනකය සහිත වායු වෙල්ඩින් කට්ටලයට අඩුපීඩන ධමනි පහන ද, ඇසිටලින් සිලින්ඩරය සහිත වායු වෙල්ඩින් කට්ටලයට අධි පීඩන ධමනි පහන ද උපයෝගී කර ගනී.

පුලිඟු ජනකය (Flint lighter) :- වායු වෙල්ඩිම සඳහා අවශා ගිනි දල්ල ධමනි පහණේ දල්වා ගැනීමට මෙය උපයෝගී කර ගනී.



3.18 රූපය

පෑස්සුම් කූරු (Gas welding rod) :-



ලෝහ මූට්ටුවක් වෙල්ඩින් කිරීමට හෝ ලෝහ පෘෂ්ඨයක මතු තළය පිරවීමට භාවිත කරයි. මේවාට පිරවුම් කුරු යයිද කියනු ලැබේ. පැස්සුම් කූරක් තේරීමේ දී සැලකිය යුතු කරුණු

- 01. මව් ලෝහය කුමක් ද යන වග
- 02. වැඩ කොටසේ ගනකම
- 03. පෑස්සුම් මූට්ටුවේ ස්වභාවය
- 04. පිරවීමට හෝ පෑස්සීමට ඇති පුමාණය
- 05. පෑස්සුම තුළ පැවතිය යුතු ශක්තිය

මෙම කුරු මව් ලෝහයට ගැළපෙන ආකාරයට තෝරා ගැනීම සඳහා මෘදු වානේ, අධි කාබන් වානේ, මධාම කාබන් වානේ යන වානේ ලෝහ වර්ගවලින් ද චීනච්චට්ටි, ඇලුමිනියම්, පිත්තල වැනි ලෝහයන්ගෙන් ද සාද ඇත.

සාන්ද (Flux)

ඔක්සි ඇසිටලින් වායුවලින් නිෆෙරස් ලෝහ පෑස්සීමේ දී මේවා භාවිත කරයි.

සමහර වෙල්ඩින් කුරු තුළට මෙය අඩංගු කර ඇති අතර සමහර වෙල්ඩින් කුරු භාවිතවන අවස්ථාවේ දී කුරේ පිටතින් තැවරීම කළ යුතු ය.



පිත්තල වෙල්ඩින් කිරීමට බොරැක්ස් (සාාන්දය) වෙල්ඩින් කුරේ තවරා ගනියි.

සාන්දවලින් ඉටුවන මෙහෙය,

- මව් ලෝහය පිරිසිදු කිරීම
- අඩු උෂ්ණත්වයක දී පිරවුම් කුර දුව වීමට සැලැස්වීම
- වෙල්ඩින් වූ පෘෂ්ඨය ඔක්සිකරණයෙන් ආරක්ෂා කිරීම

යොද ගනු ලබන ඇතැම් සාන්දවලින් මව් ලෝහය පිරිසිදු කිරීම සිදු නොවේ.

වායු වෙල්ඩින් කුියාවලිය සඳහා ලාම්පුව දල්වා ගැනීම.

සොඬ නළවලට ඔක්සිජන් වායුව සැපයීම පාලනය කරන සීරුමාරු ලීවරය හා ධමනි පහනේ සීරුමාරු කරාම තද කිරීම (වැසීම)

V

ඔක්සිජන් ටැංකියේ පුධාන සැපයුමට සම්බන්ධ ටැංකි පීඩන කපාට සීරුමාරු ඇණය බුරුල් කිරීම (එවිට ටැංකියේ ඇති වායු පීඩනය අදළ වායු පීඩන මානයෙන් පෙන්නුම් කරයි)



සොඬ නළය ඔස්සේ වායු පීඩනය ගලා යාම සඳහා අදළ පීඩන මානය පරීක්ෂා කරමින් ''සීරුමාරු ලීවරය'' අවශා පමණට බුරුල් කිරීම



වෙල්ඩින් ධමනි පහනේ නිල්පාට සීරුමාරු ඇණය බුරුල් කර අවශා පීඩනයෙන් වායුව පිටවන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරමින් එම සීරුමාරු ඇණය සීරුමාරු කර ගැනීම




ඇසිටිලීන් වායු සිලින්ඩරයේ ද වෑල්ව, කරාම ඉහත පියවර අනුව සකස් කරමින් වෙල්ඩින් ධමනි පහනේ රතුපාට සීරුමාරු ඇණය මගින් අවශා පරිදි වායුව ගලා ඒමට සැලැස්වීම



ඔක්සිජන් හා ඇසිටිලින් වායුන් දෙක ම අවශා පීඩනයෙන් පිටවීමට සලස්වා ධමනි පහනේ නැසින්න පුළිගු ජනකය වෙත යොමු කිරීමෙන් පහන දල්වා ගැනීම



වායුන් දෙක ම පිටවීමට සළසා ධමනි පහන දල්වීම අපහසු නම් ඔක්සිජන් සැපයුම් සීරුමාරු ඇණය මගින් ඔක්සිජන් නවතා ඇසිටිලීන් පමණක් පිටවීමට සළසා පුළිඟු ජනකය වෙත යොමු කිරීමෙන් පහන දල්වා ගෙන අනතුරුව අවශා ගිනිදල්ල ලැබෙන පරිදි ඔක්සිජන් සැපයීම සීරුමාරු කිරීම. අවශා නම් ඇසිටිලීන් සැපයීම ද සීරුමාරු කිරීම.



ඔක්සි ඇසිටලින් පෑස්සුම් දල්ල (Oxi acetylene welding flame) :- ඇසිටලින් වායුව හා ඔක්සිජන් වායුව යොද ගනිමින් වෙල්ඩින් කිරීමේ කියාවලියට සුදුසු පරිදි සකස් කර ගන්නා දල්ල පෑස්සුම් දල්ල ලෙස හැදින් වේ. මෙම පෑස්සුම් දල්ලෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ වෙල්ඩින් කිරීමට භාජනය වන මව් ලෝහ කොටස් දෙක හා වෙල්ඩින් සිදුවන අවස්ථාවේ පිරවුම් කුරේ ලෝහයට අදළ පෘෂ්ඨ පුදේශය වෙත අවශා තාපය සැපයීම යි.

මෙම දල්ල ඔක්සිජන් හා ඇසිටලින් යන වායු දෙක මිශු කර ගන්නා අනුපාතය වෙනස් කිරීමෙන් තුන් ආකාරයකට දිස්වන ගිනි දල් වර්ග තුනක් සකසා ගත හැකි ය. ඒවා නම්,

- 01. උදසීන ගිනි දුල්ල (Neutral flame)
- 02. කාබන් කාරක දැල්ල (Carburizing flame)
- 03. ඔක්සිකාරක දැල්ල (Oxidizing flame)

උදසින ගිනි දල්ල Neutral flame

ඔක්සිජන් සහ ඇසිටලින් යන වායු දෙක සමාන පුමාණවලින් දහනය වන මෙහි කේතු කලාපය සුදට හුරු පැහැයක් ගනී. වානේ වර්ග, චීනච්චට්ටි, ඇලුමිනියම්, තඹ වැනි ලෝහ වෙල්ඩින් කිරීමට යොද ගනී. මෙම ගිනි සිළුව අනෙක් ගිනි සිළුවලට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක් ජනිත කරයි. රූපයේ දක්වෙන ආකාරයට වර්ණවලින් යුක්ත ය. (3.21 රූපය)



3.21 රූපය

කාබන් කාරක දැල්ල Carburizing flame

ඔක්සිජන් වායුවට වඩා වැඩි පුමාණයක් ඇසිටලින් වායුව එක් වී සැකසෙන මෙම දල්ල අධි කාබන් වානේ, චීනච්චට්ටි පෑස්සීමට හා එම ලෝහ වර්ග කැපීමට ද යොද ගනී.



3.22 රූපය

ඔක්සිකාරක දුල්ල Oxidizing flame

ඔක්සිජන් වැඩිපුර ද ඇසිටලින් ඊට වඩා අඩු වශයෙන් ද යොද ගෙන සකසා ගන්නා මෙම දල්ල පිත්තල ලෝහය වෙල්ඩින් කිරීමට යොද ගනී.



3.23 රූපය

කියාකාරකම

01. පැස්සුම් වැඩ පොළකට ගොස් උදසීන ගිනි දල්ල, කාබන් කාරක දල්ල, ඔක්සිකාරක දල්ල, යන ගිනි දල් වර්ග තුනට අදළ ව අංක කර ඇති අංකයන් හි තාත්වික වර්ණයන් සොයා බලන්න.


ඔක්සි ඇසිටලින් වෙල්ඩින් කුමයේ දී නැසින්න හා වෙල්ඩින් කූර ගෙන යන දිශාව අනුව කුම දෙකකට වර්ග කෙරේ.

01. වමත් වෙල්ඩිම

02. සුරත් වෙල්ඩිම

වමත් වෙල්ඩිම (Left hand welding)


මෙහි දී තැසින්නත්, වෙල්ඩින් කුරත් මූට්ටුව දිගේ දකුණේ සිට වම් දිශාවට ගෙන යා යුතු ය. අඩු ගනකම ඇති (3 mm දක්වා වූ තුනී තහඩු) ෆෙරස් ලෝහ තහඩු සහ නිෆෙරස් ලෝහ තහඩු පෑස්සීමට මෙම කුමය භාවිත කරයි.




3.24 රූපය

සුරත් වෙල්ඩිම (Right hand welding)

නැසින්නත්, වෙල්ඩිං කුරත් මූට්ටුව දිගේ වමේ සිට දකුණට ගෙන යා යුතු ය. ගනකම ඇති වැඩ කොටස් වෙල්ඩිං කිරීමට යොද ගනී.




3.25 රූපය



ඔක්සි ඇසිටලින් වෙල්ඩින් කුමයේ දී යොද ගන්නා මූට්ටු වර්ග


මූට්ටු කිරීමට යොද ගන්නා ලෝහයේ ගනකම හා මූට්ටුවේ හැඩය අනුව යොද ගන්නා මූට්ටු වර්ග කිහිපයකි.

• තෙරි ගැටි මූට්ටුව (Edge joint)




3.26 රූපය වමත් වෙල්ඩින් කුමයට තුනී තහඩු මූට්ටු පෑස්සීමට යොද ගනී.

• අති වැසුම් මූට්ටුව (Lap joint)




0.5 mm - 5 mm දක්වා වූ ගනකම ඇති තහඩු පෑස්සීමට යොදු ගනී.

• සරල මූට්ටුව (simple joint)




වමත් වෙල්ඩින් කුමයට $0.5~\mathrm{mm}$ - $5~\mathrm{mm}$ දක්වා වූ ගනකම ඇති තහඩු පෑස්සීමට යොද ගනී.

• V ଭ୍ରତିପ୍ରଥ (V joint)



6 mm - 10 mm දක්වා වූ ගනකම ඇති තහඩු පෑස්සීමට යොද ගනී.

• වමත් හේත්තු මුට්ටුව (U joint)



15 mm ට වඩා ගනකම ඇති තහඩු පෑස්සීමට යොද ගනී.

වායු වෙල්ඩින් කිරීමේ දී අනතුරුවලින් අරක්ෂා වීම.

වායු වෙල්ඩින් කුමයේ දී අනතුරු සිදුවිය හැකි අවස්ථා කිහිපයකි.

- 01. වායුන්ගෙන් වන අනතුරු
- 02. කිරණ මගින් සිදුවන අනතුරු
- 03. පිලිස්සීම් මගින් වන අනතුරු
- 04. ගිනි ගැනීම් හා පිපිරීම් මගින් වන අනතුරු නිසා තමාට, සමාජයේ අන් අයට හා දේපලවලට හානි සිදු විය හැකි ය. තමාගේ ආරක්ෂාව ගැන විශේෂයෙන් සැලකීමේ දී පහත සඳහන් උපකරණවලින් ආයිත්තම් වීම වැදගත් වේ.
- මේ සඳහා පෑස්සුම් ශිල්පියකු වායු වෙල්ඩින් කිරීමට අදළ ආරක්ෂක ඇඳුම් කට්ටලයක් හැඳ පැළඳ ගත යුතු ය. ඒවා නම්,
- 01. ආරක්ෂිත කණ්ණාඩිය (safety goggles)
- 02. ආරක්ෂිත කණ්ණාඩිය සහිත හිස්වැසුම, හිස්වැසුම
- 03. වියළි තත්ත්වයේ ආයිත්තම්, අත් මේස් සහ සපත්තු
- 04. ඇඟ දවටනය





3.41 රූපය **04**


තව ද ඇසිටලින් සිලින්ඩරය සහ ඔක්සිජන් සිලින්ඩරය සෑම විට ම සිරස් ව පිහිටුවා තබා භාවිතයට ගත යුතු ය. එසේ ම ඇසිටලින් සහ ඔක්සිජන් සිලින්ඩර තුළ පවතින පීඩනය ගැන ද සැලකිලිමත් විය යුතු ය. තව ද සෑම විට ම සොඩ නළවල වායු කාන්දු වීම් පවතී දැයි අවධානයෙන් සිටිය යුතු ය.

විදහුත් චාප පෑස්සුම - Electric arc welding

එකම වර්ගයේ ලෝහ කොටස් දෙකක්, එම වර්ගයේ ම ලෝහයක් උපයෝගී කරගෙන විදාුුත් ශක්තිය ආධාරයෙන් එකට පාස්සා ස්ථිර ව සම්බන්ධ කිරීම විදාුුත් චාප පෑස්සීම ලෙස හැඳින්විය හැකි ය.




3.42 රූපය



3.42 රූපය - විදයුත් චාප පෑස්සීම් සිදු කළ ලෝහ මූට්ටුවක්

විදායුත් චාප වෙල්ඩින් කිරීමේ කුමය බොහෝ විට යොද ගනුයේ ගනකමින් වැඩි ලෝහ කොටස් වේ. පාලම්, නැව්, ගුවන් යානා, ගොඩනැගිලි ලෝහ සැකිලි, මෝටර් රථ ආදියේ ශක්තිමත් බවින් ඉතා වැඩි විය යුතු ස්ථානවල පවතින ලෝහ කොටස් එකිනෙකට ස්ථීර ලෙස සම්බන්ධ කිරීමට ය.








3.44 රූපය




3.45 රූපය

මෙහි දී සම්බන්ධක ලෝහ පෘෂ්ඨ (ලෝහ කොටස් එකිනෙකට සම්බන්ධ වන මුහුණත්) සම්බන්ධ කරන මෙහොතේ විලයනය කිරීම සඳහා ලෝහ කුරක් තුළින් පෑස්සීමට ගන්නා විදුලි ධාරාවක් ගලා යාමට සලස්වයි. එවිට එම මොහොතේ සම්බන්ධ වන ලෝහ මුහුණත (පෘෂ්ඨ) පුදේශය සහ ලෝහ කුරේ අග කොටස විලයනය වන අතර ලෝහ කුරේ විලයනය වූ කොටස් සම්බන්ධක මුහුණුත මත තැන්පත් වී ලෝහ කොටස් එකිනෙකට ස්ථීර ලෙස සම්බන්ධවීමක් සිදු කරයි.



3.46 රූපය

විදුලි චාප පෑස්සීමේ කිුයාවලියේ දී පෑස්සුම් පෘෂ්ඨය හා පෑස්සුම් කුරේ කෙළවර සිදුවන කිුයාවලිය පෑස්සුම් ඉලෙක්ටෝඩය දුව කර ගැනීම සඳහා අදළ ධාරා පරිපථය.



3.47 රූපය - විදුලි පෑස්සුම් කිුයාවලිය සඳහා යොදු ගන්නා උපකරණ එකලස

විදාහත් චාප වෙල්ඩිම සඳහා අවශා උපකරණ හා ආවුද.

- 01. ධාරා සැපයුම් යන්තුය
- 02. පෑස්සුම් ධාරා රැහැන්
- 03. පෑස්සුම් ඉලෙක්ටෝඩ අල්ලුව
- 04. භූගත අල්ලුව
- 05. සුදුසු ඉලෙක්ටෝඩ
- 06. සැහීම් මිටිය (බොර කැඩීමේ මිටිය) Chipping hammer
- 07. කම්බි බුරුසුව
- 08. වැඩ බංකුව

- Current supply machine
- Welding current cable
- Welding electrode holder
- Ground clamp
- Electrode
- Wire brush
- Welding table

ඉහත සඳහන් උපකරණවලට අමතරව,

- ආරක්ෂිත ඇස් ආවරණ Sefety Goggles
- හිස් වැසුම් Helmet
- පා අවරණ Boot
- අත් ආවරණ Gloves
- ශරීර ආවරණ (ඇඟ ආවරණ) Apron

යන ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටලය ද අවශා වේ.


පෑස්සුම් ධාරා යන්තුය

විදහුත් චාප පෑස්සීමේ දී පුධාන ශක්ති සැපයුම වන විදුලි ධාරාව පුධාන විදුලි සැපයුමෙන් (වැඩි වෝල්ටීයතාවයක් සහ අඩු ධාරාවක් සහිත ව) ලබාගෙන පෑස්සුම් ඉලෙක්ටෝඩය වෙත අඩු වෝල්ටීයතාවයක් සහ වැඩි ධාරාවක් සහිත ව සැපයීම මෙහි කාර්යය වේ.



විදාුත් චාප වෙල්ඩින් කිරීම සඳහා සරල ධාරාව හෝ පුතාාවර්ත ධාරාව යොද ගැනේ.

ඒ අනුව විදායුත් චාප වෙල්ඩින් කිරීම සඳහා ධාරාව ලබාගත හැකි යන්තු වර්ග තුනක් පුධාන ලෙස භාවිතයේ පවතී.






පුතාහවර්ත ධාරා පරිණාමකය අඩු චෝල්ටීයතාවයක් සහ වැඩි ධාරාවක් සහිත පුතාහවර්ත ධාරාවක් ඉලෙක්ටුෝඩය වෙත සපයයි.

සරල ධාරා පරිණාමකය අඩු වෝල්ටීයතාවයකින් සහ වැඩි ධාරාවකින් යුතු සරල ධාරාවක් ඉලෙක්ටෝඩය වෙත සපයයි.

පෑස්සුම් පරිවර්තකය ද අඩු වෝල්ටීයතාවයකින් සහ වැඩි ධාරාවකින් යුතු සරල ධාරාවක් ඉලෙක්ටුෝඩය වෙත සපයයි.

ඉහත යන්තු වලින් වඩාත් නිරවදා තත්ත්වයේ වෙල්ඩින් මූට්ටුවක් සකසා ගත හැක්කේ සරල ධාරා පරිණාමකය සහිත පෑස්සුම් පරිවර්තකයෙනි.

වානේ වර්ග චීනච්චට්ටි වැනි යකඩ අඩංගු ලෝහ වෙල්ඩින් කිරීමට පුතාාාවර්ත ධාරා පරිණාමක යොද ගැනෙන අතර නිෆෙරස් ලෝහ වෙල්ඩින් කිරීමට සරල ධාරා පරිණාමක වඩාත් යෝගා වේ.



පෑස්සුම් ධාරාව සපයන රැහැන් (Welding current cable)

විශාල ධාරාවක් (ඇම්පියර් 30 ට වැඩි) රැගෙන යන හෙයින් සිහින් තඹ කම්බි රාශියකින් යුක්ත වූ තඹ හරයක් (කෝරයක්) සහිත රැහැන් දෙකක් යොද ගනී.

එක් රැහැනක කෙළවරක් පරිණාමකයේ එක් අගුයට හා අනෙක් කෙළවර පරිවරණය කරන ලද ඉලෙක්ටෝඩ අල්ලුවට සවි වේ. පරිණාමකයේ අනෙක් අගුය රැහැනක් මගින් භූගත කලම්පයට සවි වේ.



3.53 රූපය

පෑස්සුම් ඉලෙක්ටෝඩ අල්ලුව



3.54 රූපය 3.55 රූපය

මෙය විදුලි චාප පෑස්සීම සඳහා ක්ෂය වන කුර නොහොත් ඉලෙක්ටෝඩය රඳවා තබා ගැනීමට පාවිච්චි කරන අල්ලුවකි. මෙහි හකු මූණත මත විවිධ කෝණවලට ඉලෙක්ටෝඩය රැඳවිය හැකි ලෙස දර කපා ඇත. සිදු කරනු ලබන පෑස්සුම් ක්‍රියාවලිය අනුව ඉලෙක්ටෝඩය රැඳවිය යුතු කෝණයට අදළ ලෙස දරය මත ඉලෙක්ටෝඩය රැඳවිය හැකි ය. අල්ලුව අතින් අල්ලන නිසා ආරක්ෂාව උදෙසා ප්ලාස්ටික්වලින් හෝ විශේෂ වර්ගයේ රබර්වලින් ආවරණය කර ඇත.


භූගත කලම්පය



මෙයින් ඉටු කරනු ලබන්නේ වෙල්ඩින් කිරීමට ගන්නා ලෝහයට හෝ වැඩ කැබැල්ල දරා සිටින වැඩ මේසයට පරිණාමකයේ ධන ධුැවයට සම්බන්ධ රැහැනේ අනෙක් කෙළවර හොඳින් ස්පර්ශ වන සේ හිරකර භුගත කර ගැනීමයි. භුගත කලම්පය සවි කිරීමට පුථම එය සවි කරන ස්ථානය පිරිසිදුව තිබීම (තෙල්, ගුීස්, තීන්ත, මලකඩ වැනි ද වලින් තොර ව පැවතීම) අවශා වේ.

පෑස්සුම් කූරු හෙවත් ඉලෙක්ටුෝඩ

පෑස්සුම් කූරුවලින් ගනු ලබන කාර්යය අනුව වර්ග දෙකකට වෙන් කෙරේ.



ලේපිත පෑස්සුම් කූරු

විදයුත් චාප වෙල්ඩිම සඳහා යොද ගන්නා මෙම කුරු වර්ගය ෆෙරස් ලෝහ කුරක් සහිත මධා හරයකින් හා එම හරය වටා ආලේප කළ (ලේපිත) රසායන දුවා ස්ථරයකින් ද යුක්ත වේ. කාබන් වානේ, මිශු වානේ, චීනච්චට්ටි වැනි ෆෙරස් ලෝහවලින් මධා හරය යුක්ත වේ.

81


ලේපිත රහිත පෑස්සුම් කූරු

මෙම වර්ගය ඇලුමිනියම්, පිත්තල වැනි නිෆෙරස් ලෝහවලින් පමණක් කුර නිර්මාණය වී ඇත.

වෙල්ඩින් කිරීමේ දී ඉලෙක්ටෝඩ (පෑස්සුම් කුර) තුළින් විදුලි ධාරාවක් ගලා යන අතර එම ඉලෙක්ටෝඩය වැඩ කොටස මත ස්පර්ශ වීමෙන් ඇති වන ලුහු පරිපථය හේතුවෙන් ඉලෙක්ටෝඩ අගුයත් වැඩ කොටසත් අතර මැද හිඩසෙහි විදායූත් චාපයක් බිහි වේ. මෙම විදායුත් චාපය හේතුවෙන් ඉලෙක්ටෝඩ අගුයත් පෑස්සුම් මූට්ටුවත් විලයනය වීමක් (මෘදු වීමක්) සිදු වේ. ඉලෙක්ටෝඩයේ විලයනය වන ලෝහ කොටස පෑස්සුම් මූට්ටුව මත තැන්පත් වී වැඩ කොටසෙහි පෑස්සීම සිදු වේ.

ඉලෙක්ටුෝඩයක් තෝරා ගැනීමේ දී සැලකිය යුතු කරුණු

- 1. වැඩ කොටසේ සැකැස්ම
- 2. වැඩ කොටසට අදළ මූට්ටුවේ හිඩැස
- 3. ලෝහ වර්ගය




- පෑස්සුම් කුරේ විශ්කම්භය 1mm, 1.25mm, 2mm විවිධ විශ්කම්භවලින් යුක්ත ය.
- යෝගා සැපයුම් ධාරාව (50-40)A, (55-65)A ආදී පරාසයන් වලින් යුක්ත ය.





3.58 රූපය 3.59 රූපය



3.60 රූපය - පෑස්සුම් කූර විලයනය වන අවස්ථාව

පෑස්සුම් ඉලෙක්ටෝඩය ජ්වලන කිුියාවලිය අකීය අවස්ථාව



3.61 රූපය

යන්තුය පණ ගන්වා ඉලෙක්ටෝඩය වැඩ කොටස හා ගැටීමට ආසන්න අවස්ථාව මෙයට අදළ වේ. මෙම අවස්ථාවේ දී පරිපථ තුළින් ධාරාවක් ගලා යාම හෝ චාපයක් ඇතිවීම සිදු නොවේ. මෙම මොහොතේ පරිපථය තුළ වෝල්ටීයතාව $80~{
m V}$ - $100~{
m V}$ ත් අතර අගයක් පැවතීමට ආසන්න වේ.

ලුනුවත් අවස්ථාව



3.62 රූපය

මෙම අවස්ථාවේ දී පෑස්සුම් ඉලෙක්ටෝඩය වැඩ කොටස මත ස්පර්ශවීමක් සිදු වේ. එම මොහොතේ පරිපථයේ චෝල්ටීයතාව පහත් අගයක් ගන්නා අතර අධික ධාරාවක් ගලා යාම සිදු වේ.

චාපය පවත්වාගෙන යාම

ලුහුවත් කළ පැස්සුම් ඉලෙක්ටෝඩය වැඩ කැබැල්ලේ සිට සෙමින් ඔසවන විට කුරේ විෂ්කම්භයට සමාන දුරක දී (උසක දී) කුරේ සිට වැඩ කැබැල්ල වෙත අධික විදුහුත් ධාරාවක් සහිත විදුහුත් චාපයක් හට ගනී. මෙම චාපය දිගට ම පවත්වා ගෙන යන අවස්ථාව සකීය අවස්ථාව නම් වේ.




3.63 රූපය

ගුණාත්මක තත්ත්වයේ වෙල්ඩින් කිරීමක් සිදුවන විට ඉලෙක්ටෝඩයේ හා වැඩ කැබැල්ල අතර විදායුත් චාපය අඛණ්ඩ ව පවත්වා ගත යුතු ය.

වෙල්ඩින් චාපය

සංවෘත වූ විදුලි පරිපථයට සබැඳි වෙල්ඩින් කුර (ඉලෙක්ටෝඩය) වැඩ කොටස මත ගැටීමත් සමග විදුලි පරිපථය ලුහුවත් වීමේ පුතිඵලයක් වශයෙන් විදුහුත් චාපය බිහි වේ.

වෙල්ඩින් ඉලෙක්ටෝඩය හා යොද ගන්නා වැඩ කොටස අතර තිබෙන දුර පුමාණය චාප දුර වේ. එම දුර පුමාණය ඉලෙක්ටෝඩයේ ලෝහ හරයේ විෂ්කම්භයට සමාන වේ.



3.64 රූපය - වෙල්ඩින් කුියාවලිය සිදුවන අවස්ථාවේ ධාරා පරිපථය


විදාහුත් චාප පෑස්සුම් ඉලෙක්ටුෝඩයේ තවරා ඇති සහන්දය



3.65 රූපය

ඉලෙක්ටුෝඩයේ තවරා ඇති සහන්ද මගින් ඉටු කරනු ලබන කාර්යයන්

- 01. විදායුත් චාපය නොවෙනස් ව පවත්වාගෙන යාම.
- 02. වෙල්ඩින් මූට්ටුව ඔක්සිකරණයෙන් වළක්වා ගැනීම.
- 03. පෑස්සුම් මූට්ටුවේ හොඳ බන්ධන තත්ත්වයක් ඇති කිරීමට ආධාර වීම.



වෙල්ඩින් මේසය



විදුලි චාප පෑස්සීම සඳහා යොද ගන්නා මේසය ලෝහවලින් සාද ඇති අතර පෑස්සීමේ දී භූගත කළ රැහැනේ කම්බි කොටස මේසය හා හොඳින් සම්බන්ධ වී තිබීම අනිචාර්ය වේ. පෑස්සීමට අදළ ලෝහය මේසයේ ලෝහ තහඩුව මත තබා පෑස්සීම අතාවශා වේ.


මෙම මේසය තෙල්, ගුීස්, මලකඩ වැනි අපදුවා වලින් තොර ව හොඳ පිරිසිදු තත්ත්වයේ තිබීම ද වැදගත් වේ.

බොර මිටිය



පැස්සීමෙන් පසු එහි මතුපිට එකතුවන බොර කොටස් (විලයනය වූ සාන්දය) ඉවත් කිරීමට යොද ගන්නා මෙය මෘදු වානේ වලින් සාද ඇත. හැඩය කුඩා මිටියක ආකාරයට වේ. මිටියේ හිසේ එක් පැත්තක් උල් ව පිහිටන සේ හා අනෙක් කෙළවර අර්ධ කවාකාර හැඩයට තනා ඇත.

කම්බි බුරුසුව



වානේ කම්බි කෙඳි යොද නිපදවා ගෙන ඇති මෙය පෑස්සුම් පෘෂ්ඨය හොඳින් පිරිසිදු කර ගැනීමට (පෑස්සීමට පෙර මලකඩ, තීන්ත පතුරු ඉවත් කිරීමට) යොද ගනී.

හොඳ විදයුත් චාප පෑස්සීමක් සඳහා බලපානු ලබන කරුණු

- 01. පාස්සනු ලබන ලෝහයට සුදුසු ඉලෙක්ටෝඩයේ ලෝහය කුමක් දුයි තෝරා ගැනීම.
- 02. පෑස්සුම අනුව ඉලෙක්ටෝඩයේ විෂ්කම්භය තෝරා ගැනීම.
- 03. තෝරා ගත් ඉලෙක්ටුෝඩය දවකර ගැනීම සඳහා යෝගා ධාරාව සකසා ගැනීම.
- 04. පෑස්සුම් පෘෂ්ඨය සකස් කර ගැනීම.
- 05. වැඩ බංකුව හෙවත් වැඩ මේසය හොඳින් භූගත කර ගැනීම.
- 06. නොකඩවා චාපය පවත්වා ගෙන යාම.
- 07. පෑස්සීමේ කුියාවලියේ දී ඉලෙක්ටෝඩය සුදුසු ආකාරයට හැසිරවීම.
- 08. පෑස්සුම් පෘෂ්ඨයේ රැඳෙන බොර සියල්ල ඉක්මනින් කඩා ඉවත් කිරීම.


පෑස්සීම සඳහා මවු ලෝහය පිළියෙල කිරීම.

විදාහුත් චාප පෑස්සීමේ දී පෑස්සුම් පෘෂ්ඨය පිරිසිදු ව පැවතිය යුතු ය. මලකඩ, තීන්ත, තෙල්, ගුීස් ආදිය තැවරී ඇත්තම් ඒවා ඉවත් කොට කම්බි බුරුසුවකින් හෝ පීරි ගා ගැනීමෙන් පෘෂ්ඨය මැදගත යුතු ය.

විදායුත් චාප වෙල්ඩින් කුමයේ දී ලෝහයන් සම්බන්ධ වන මූට්ටුවේ ගනකම අනුව යොද ගන්නා මූට්ටු වර්ග කිහිපයකි.


01. තනි හේත්තු මූට්ටුව

පැස්සුම් පෘෂ්ඨය හැඩ ගැන්වීමක් සිදු නොවේ. පෘෂ්ඨ දෙක අතර හිඩැස උපරිම 1/8" (3mm) පමණ වේ. ගනකම අඩු (6mm හෝ ඊට අඩු) තහඩු වැනි කොටස් සම්බන්ධ කිරීමට යොද ගනී.




02. තනි v මූට්ටුව

ගනකම 6mm - 12 mm දක්වා වූ ලෝහ කොටස් මූට්ටු කිරීමට යොද ගනී.




03. ද්විත්ව v මූට්ටුව


ගනකම 12mm ට වඩා වැඩි වැඩ කොටස් ඉතා ශක්තිමත් ලෙස සම්බන්ධ කිරීමට මෙ හැඩය යොද ගනී. තහඩුවේ හෝ වැඩ කොටසේ පෘෂ්ඨයන් දෙපැත්තේ ම v හැඩයට හැඩයට හැඩ ගසා ඇත.



04. තනි U හැඩ මූට්ටුව



05. ද්විත්ව U හැඩ මූට්ටුව




විදාුත් චාප වෙල්ඩින් කිරීමේ ඉරියව්


Arc welding positions

අවකාශයේ (වැඩ කොටසේ) මූට්ටුව පිහිටීමේ ස්ථානය අනුව වෙල්ඩින් කිරීමට කුර හැසිරවිය යුතු හැඩය අනුව යොද ගන්නා ඉරියව් විවිධ වේ. මේ සඳහා ඉරියව් අවස්ථා 6 ක් භාවිත කෙරේ.

01. පැතලි ආරෝහය (තිරස් තලයක ඉහළින් පෑස්සීම) Flat position




02. තිරස් ආරෝහය (තිරස් තලයක පැති මූට්ටුවක් පිරවීම) Horizontal position




3.81 රූපය

03. සිරස් යටි ආරෝහය (සිරස්තලයක පහළට පෑස්සීම) Vertical down wards position



3.82 රූපය

04. සිරස් ඉහළ ආරෝහය (සිරස් තලයක ඉහළට පෑස්සීම) Vertical upward position




3.83 රූපය

05. උඩිස් ආරෝහය (හිසට ඉහළින් යටි මූණත පෑස්සීම) Over head position



3.84 රූපය

06. හරස් ආරෝහය (සිරස් තලයක ති්රස් ව පෑස්සීම) Cross position



3.85 රූපය

පැස්සීම් දෝෂ

පැස්සීම් කටයුතුවල දී දක්ෂ ශිල්පියකුට වුව ද පැස්සීමේ දී දෝෂ ඇතිවිය හැකි ය. මෙය මග හරවා ගෙන කාර්යය කිරීමට වග බලාගත යුතු ය. වෙල්ඩින් කිරීමේ දී ඇතිවිය හැකි සාමානා දෝෂ,

- 01. අසම්පූර්ණ කා වැදීම
- 02. ඌන විලයනය
- 03. යටි සැරීම
- 04. බොර කැටිති හිරවීම
- 05. වා කුහර ඇතිවීම
- 06. පිපිරුම් ඇතිවීම
- 07. මිනුම් දෝෂ ඇතිවීම

විදයුත් චාප වෙල්ඩින් කුමයට අදළ ආරක්ෂාව

විදුලි චාප පැස්සුම් කටයුතුවල දී අනතුරු සිදුවිය හැකි පුධාන අවස්ථා කිහිපයක් පවතී.

- 01. විදුලි ධාරාව මගින්
- 02. විදුලි චාප කිරණ මගින්
- 03. පිලිස්සීම මගින්
- 04. අහිතකර වායු, වාෂ්ප දුම් ආදිය මගින්
- 05. ගිනි ගැනීම් හා පිපිරීම් මගින්
- 06. යාන්තික ආපද මගින්
- 07. සෝෂාව මගින්

ඉහත සඳහන් අවස්ථාවලින් සිදුවන අනතුරු වළක්වා ගැනීමට පෑස්සුම් ශිල්පියා තමාගේ ආරක්ෂාව තමා විසින් ම සලසා ගත යුතු ය.

විදුලි චාප වැල්ඩින් ශිල්පියකු පැළදිය යුතු ආරකෘක ඇඳුම් හා පැළඳුම් කට්ටලයක් තිබිය යුතු ය.

- 01. අඳුරු කණ්ණාඩිය
- 02. වියළි තත්ත්වයේ අත් මේස් සහ පාවහන්
- 03. හොඳින් පරිවරණය වූ පෑස්සුම් ධාරා රැහැන් සහ ඉලෙක්ටෝඩ අල්ලු භාවිත කළ යුතු ය.
- 04. ගිනි ගන්නා සුළු දුවා (තෙල් ටැංකි, ලී, ප්ලාස්ටික්, කඩදසි ආදිය) හැකි තරම් මග හරවා පෑස්සුම් කටයුතු කළ යුතු ය.
- 05. හැකි සෑම අවස්ථාවක ම විදුලි පෑස්සුම් කුටිය භාවිත කිරීමට වග බලා ගත යුතු ය.
- 06. වැලි හෝ ගිනි නිවන උපකරණ ලඟ තබා ගත යුතු ය.

කියාකාරකම

ඔක්සි ඇසිටලින් වෙල්ඩින් කුමය හා විදයුත් චාප වෙල්ඩින් කුමය අතර ඇති වෙනස්කම් සොයා බලා වගුවක් මගින් ඉදිරිපත් කරන්න.

කු^{යාකාරකම}

- 01. ඔක්සිජන් වායු ටැංකි හා ඇසිටලින් වායු ටැංකි වෙන වෙන ම හඳුනාගත හැකි ලක්ෂණ මොනවාද?
- 02. ධමනි පහනක රූප සටහන ඇඳ කොටස් නම් කර දක්වන්න.
- 03. ඔක්සි ඇසිටලින් වායු වෙල්ඩින් යටතේ භාවිත කරන ගිනි සිළු වර්ග නම් කර ඒවා යේ රූප සටහනින් ඉදිරිපත් කරන්න.
- 04. වමත් වෙල්ඩින් කුමය හා සුරත් වෙල්ඩින් කුමය වෙන වෙන ම පැහැදිලි කරන්න.
- 05. ඔක්සි ඇසිටලින් වෙල්ඩින් කටයුතුවල සැලකිලිමත් විය යුතු ආරක්ෂිත අවස්ථා පැහැදිලි කරන්න.
- 06. විදහුත් චාප වෙල්ඩින් කුමය යටතේ භාවිත වන විදහුත් පරිණාමක දෙවර්ගය නම් කරන්න.
- 07. ඉලෙක්ටෝඩ අල්ලුවක රූප සටහනක් ඇඳ කොටස් නම් කරන්න.
- 08. ඉලෙක්ටෝඩ ලේපය මගින් සිදුවන මෙහෙය කුමක් ද?
- 09. විදාපුත් චාප වෙල්ඩින් කුම යටතේ භාවිත වන මූට්ටු වර්ග ඇඳ නම් කරන්න.
- 10. වෙල්ඩින් කිරීමේ දී ශරීර සෞඛා උදෙසා අනුගමනය කළ යුතු කිුිිිිිිිිිිිිි පටිපාටිය විස්තර කරන්න.



යතුරු පැදියක විදුලි පද්ධතිය

යතුරු පැදියක විදුලි උපකරණ වන පුධාන පහන, පිටුපස පහන මීටර් පද්ධතියේ පහන්, දිසා දර්ශන පහන්, නළාව, තිරිංග පහන්, නවතා තැබීමේ පහන් යන විදුලි පද්ධතීන් කිුයාත්මක කිරීම සඳහා විදුලිය ලබාගන්නේ බැටරියෙන් සහ මැග්නිටෝවෙනි.

බැටරිය (Battery)

යතුරුපැදිවල භාවිත කරන බැටරි දෙවර්ගයකි.

01. ඊයම් අම්ල බැටරිය (තෙත් බැටරිය)

02. නඩත්තු අවශා නොවන බැටරි (Maintenance free batteries) හෙවත් වියළි බැටරි. මෙම බැටරිවල ධාරිතාවය 4AH සිට ඉහළ පුමාණයන්ගෙන් ලබාගත හැකි ය.

ඊයම් අම්ල බැටරිය (තෙත් බැටරිය)

දියර භාවිත කිරීම නිසා තෙත් බැටරිය යනුවෙන් හඳුන්වයි. ඊයම් අම්ල යනු බැටරියේ යොද ඇති මූලික රසායනික දෙවර්ගය යි. එනම් ඊයම් හා සල්පියුරික් අම්ලයයි. මෙම ඊයම් අම්ල බැටරිය විසර්ජනය වූ පසු (ශක්තිය හීන වූ පසු) නැවත ආරෝපණය කළ හැකිවීමත්, උපරිම චෝල්ටීයතාවයක් ලබාගත හැකිවීමත්, නිසා යතුරු පැදි මෙන් ම මෝටර් රථ සඳහා භාවිත කෙරේ. එකිනෙකට ශේණිගත අයුරින් සම්බන්ධ කරන ලද විදුලි කෝෂ සමූහයක් හෙවත් විදුලි පද්ධතියක් බැටරිය නමින් හැඳින්වේ. කෝෂයක සම්මත චෝල්ටීයතා අගය චෝල්ට් 02 ක් වශයෙන් සලකා පිළිවෙළින් කෝෂ 03 ක් ශේණිගත ව සම්බන්ධ කිරීමෙන් චෝල්ට් 12 ක බැටරියක් ද, (කෝෂ 06 ක් පිළිවෙළින් ශේණිගත ව සම්බන්ධ කිරීමෙන් චෝල්ට් 12 ක බැටරියක් ද) නිපදවනු ලැබේ. කෝෂයක ඇති තහඩු සංඛාාව හා තහඩුවල චර්ගඵලය මත ධාරිතාව රඳා පවතියි.

නඩත්තු අවශා නොවන බැටරි

ඊයම් අම්ල බැටරියේ මෙන් මෙම බැටරිවල බැටරි කෝෂ සඳහා මූඩි නොමැති අතර මුදුන මුදුා කර ඇත. විදාහුත් විච්ඡේදන මට්ටම පරීක්ෂා කිරීමක් හෝ ආසුැත ජලය එකතු කිරීමක් අවශා නැත. කළ යුත්තේ බැටරි අගු හා බැටරිය පිරිසිදු ව තබා ගැනීම හා අවශා නම් ආරෝපණය කිරීම පමණි.

බැටරියක් යතුරු පැදියෙන් ගැලවීම

පළමුවෙන් සෘණ (-) අගුයට සම්බන්ධ කලම්පය ගැලවීය යුතු ය. එයට හේතුව වන්නේ ධන (+) අගුයට සම්බන්ධ කලම්පය ගැලවීමේ දී භාවිත කරන ආවුදය යතුරු පැදියේ ලෝහ කොටසක ස්පර්ශ වුවහොත් එම ආවුදය හරහා ධාරාව ගලාගොස් බැටරියට හෝ ගලවන්නාට හානි සිදුවන නිසා ය.

බැටරිය තුළ ඇති තනුක සල්පියුරික් අම්ලය සුළු පිලිස්සුම් ඇති කරන නිසා අතින් ඇල්ලීම හෝ රෙදිවල ස්පර්ශ නොවීමට වගබලා ගත යුතු ය.

යතුරු පැදියට අලුතින් බැටරියක් සවිකිරීම.

බැටරියේ ආයු කාලය අවසන් වූ පසු ඉක්මනින් විසර්ජනය සිදු වේ. එවිට අලුතින් බැටරියක් යෙදිය යුතු ය. භාවිත කරන බැටරිය යතුරු පැදියට ගැළපෙන චෝල්ටීයතාවයෙන් හා ධාරාවෙන් යුතු විය යුතුය. ධන (+) හා සෘණ (-) අගු දෙක නිවැරදි ව සම්බන්ධ කළ යුතු ය. මුලින් ම සවිකළ යුත්තේ ධන (+) අගුය යි. එවිට ආවුදය ලෝහ කොටස්වල ස්පර්ශ වූ විට අනතුරු සිදු නො චේ. දෙවනුව සෘණ (-) අගුය සවිකළ යුතු ය. තෙත් බැටරියක් නම් සවි කිරීමට පෙර විදුසුත් විච්ඡේදා නිවැරදි මට්ටමට පිරවිය යුතු ය. බැටරියේ ඇති පිටාර නළය නිවැරදි ව සවි කිරීම ද අතාවශා ය.

මැග්නිටෝ ජනකය

මැග්නිටෝ ජනකය මගින් බැටරිය ආරෝපණය වීමට සහ පුධාන පහන් කි්යාකරවීමට අවශා විදුලිය උත්පාදනය කරනු ලබයි. මැග්නිටෝ ජනකයෙන් උත්පාදනය වන පුතාාවර්ත විදුලිය සරල ධාරාවක් බවට පත්කර එහි පුතිදන චෝල්ටීයතාවය පාලනය කර දෙනු ලබන්නේ සෘජුකාරක හා ස්ථායී ඒකකයෙන් නමැති උපකරණයෙනි. (Rectifier & Regulator unit)




4.1 රූපය

පුධාන පහන් පරිපථය

මැග්තිටෝ ජනකය තුළ ඇති පුධාන පහන්වලට විදුලිය ලබාදෙන එතුම් (Light coil) මගින් ලබාදෙන විදුලි සැපයුම පාලක උපකරණය මගින් පාලනය කර පුධාන පහන් වහරුව (ස්වීචය) වෙත ලබාදෙයි. එම වහරුව මගින් ම නවතා තැබීමේ පහන් කියාත්මක කිරීම සිදු කරයි. පුධාන පහන් ස්වීච්ච වෙත සැපයෙන විදුලිය අවපාත වහරුවට (Dimmer switch) ලබාදෙයි. එම වහරුව මගින් පුධාන පහන සහ අවපාත පහනට අවශා පරිදි විදුලිය ලබාදිය හැකි ය. පුධාන පහන කියාත්මක වී ඇති බව මීටර පුවරුවේ ඇති නිල් පැහැති බල්බයෙන් දැනගත හැකි ය. මීටර පුවරුව ආලෝකවත් කිරීමට නවතා තැබීමේ පහන් පරිපථයෙන් මීටර පුවරුවේ ඇති විදුලි බුබුළුවලට විදුලිය ලබාදෙයි.


නවතා තැබීමේ පහන් පරිපථය හා පුධාන පහන් පරිපථය



4.2 රූපය

සංඥ පහන් පරිපථය


ධාවනය වන යතුරුපැදිය වෙනත් දිශාවකට හැරවීමට අවශා වූ විට ඒ බව අනෙක් වාහනවලට දනුම් දීම සඳහා සංඥ පහන් භාවිත කරයි. බැටරියෙන් ලබාදෙන විදුලිය සැණෙලිය (Flasher) හරහා දෙමං වහරුවට ලබාදෙයි. දෙමං වහරුව දකුණුපසට යොමුකළ විට දකුණුපස ඉදිරි හා පිටුපස සංඥ පහන් කියාත්මක වේ. වම් පසට යොමුකළ විට වම්පස ඉදිරි හා පිටුපස සංඥ පහන් කියාත්මක වේ. මෙම පහන් එක දිගට දල්වී නොතිබීම මෙහි විශේෂත්වයකි. දල්වීම හා නිවීම සිදුකරනු ලබන්නේ සැණෙලිය (Flasher) මගිනි. දකුණුපසට හෝ වම්පසට දෙමං වහරුව යොමු කළ විට මීටර පුවරුවේ ඇති සංඥ පහන් දර්ශන පහන ද කියාත්මක වේ. මෙම පහන කියාත්මක කිරීම සඳහා විදුලිය ලබාගෙන ඇත්තේ වම්පස හා දකුණුපස සංඥ පහනට විදුලිය සපයන රැහැන් දෙකෙනි. මීටර පුවරුවේ ඇති සංඥ දර්ශන පහනේ භූගත අගුයක් නොමැත. දකුණු පසට යොමු කළ විට භූගත අගුය වන්නේ වම්පස සංඥ පහනේ විදුලි බුබුලේ සූතිකාව හරහා ය. වම්පසට යොමු කළ විට භූගත අගුය වන්නේ දකුණු පස සංඥ පහන් විදුලි බුබුලේ සූතිකාව හරහා ය. වම්පසට යොමු කළ විට භූගත අගුය වන්නේ දකුණු පස සංඥ පහන් විදුලි බුබුලේ සූතිකාව හරහා ය. පරිපථ සටහනින් මේ බව හොඳින් පැහැදිලි වේ.



4.3 රූපය

රෝධක පහන්

පිටුපසින් එන වාහනවලට රෝධක කිුයාත්මක කරන බව දැනගැනීම සඳහා මෙම පද්ධතිය උපකාරී වේ. පිටුපස රෝධක කිුයාකරවන රෝධක පාදිකයට හා ඉදිරි රෝදක කිුයාකරවන රෝධක ලීවරයට සම්බන්ධ ස්චීච දෙකක් මගින් මෙම පහන කිුයාත්මක කරයි. මෙම පහන් සඳහා භාවිත කරන විදුලි බුබුලේ සූතිකා 02 කි. එක් සූතිකාවක ක්ෂමතාවය 21w වන අතර අනෙක් සූතිකාවේ ක්ෂමතාවය 5w වේ. 21w පහන රෝධක පහන් සඳහා කිුයාත්මක වෙයි. සමහර නවීන යතුරු පැදි සඳහා ආලෝක විමෝචන ඩයෝඩ (LED) භාවිත කර ඇත. සූතිකා පහන්වලට වඩා ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ සඳහා වැයවන විදුලිය ඉතා අඩු බැවින් මේවා යොදගෙන ඇත. රෝධක පහන් කිුයාත්මක වන්නේ බැටරි විදුලියෙනි.




4.4 රූපය

තවතා තැබීමේ පහන් පරිපථය

රාතී කාලයේ දී වාහනය නවතා තබා ඇති බව අනෙක් වාහනවලට දැන ගැනීම සඳහා ඇති පහන් මේ නමින් හඳුන්වයි. අනෙක් වාහනවල මෙම පහන් කියාත්මක කිරීමට ජ්වලන යතුර අවශා නො වේ. යතුරු පැදිවල මෙම පහන් කියාත්මක කිරීමට පෙර ජ්වලන යතුර අවශා වේ. යතුරු පැදිවල මෙම පහන් කියාත්මක කිරීමට පෙර ජ්වලන යතුර අවශා වේ. යතුරු පැදිවල මෙම පහන් කියාත්මක කිරීමට පෙර ජ්වලන යතුර කියාත්මක කළයුතු අතර, තවත් සමහර යතුරු පැදිවල මෙම පහන් කියාකරනුයේ එන්ජිම පණගැන් වූ පසුව ය. මෙම පහන් කියාත්මක කරන වහරුව (Switch) මගින් ම පුධාන පහන ද කියාත්මක වේ. නමුත් නවතා තැබීමේ පහන් පමණක් මෙම ස්වීචයෙන් ම කියාත්මක කළ හැකි ලෙස නිපදවා ඇත. මෙම පරිපථය මගින් ඉදිරි පුධාන ලාම්පුව තුළ ඇති 4w පුමාණයේ බල්බයක් ද පිටුපස ලාම්පුවේ තිරිංග පහන් බල්බයේ ඇති 5w පුමාණයේ සුතිකාව ද කියාත්මක වේ.

නළා පරිපථය

ඉදිරි මාර්ගය අවහිර කරන්නන්ට හෝ ඉදිරියෙන් ඉඩ අවශා වූ විට ඒ බව අන් අයට දනගැනීම සඳහා නළාව කිුිිියාත්මක කිරීම මෙම පරිපථයෙන් සිදු කරයි. යතුරු පැදියේ නළාව කිුියාත්මක කිරීම සඳහා ජ්වලන යතුර කිුිියාත්මක කළ යුතු අතර එන්ජිම පණගැන්වීම අවශා නො වේ. ජ්වලන යතුර කිුිියාත්මක කළ විට ධන (+) විදුලිය නළාවට සැපයෙන අතර නළා වහරුව (Horn button) කිුිියාත්මක කළ විට භුගත අගුය නළාවට ලැබෙන විට නළාව කිුිිියාත්මක වේ.



4.5 රූපය

ස්වීචය

නවතා තැබීමේ පහන් සහ පුධාන පහන කිුිිියාත්මක කිරීම සිදු කරනුයේ එක ම ස්විචයක් මගිනි. එහෙත් එම ස්විචයේ කොටස් දෙකකින් සමන්විත ය. එක් කොටසකින් නවතා තැබීමේ පහන් කිුිියාත්මක කිරීම ද අනෙක් කොටසින් පුධාන පහන් කිුිියාත්මක කිරීම ද සිදු කරයි.


සංඥ ලාම්පු කියාත්මක කිරීම සඳහා සවිකර ඇත්තේ දෙමං ස්වීචයකි. මෙය අගු තුනකින් සමන්විත ය. එක් අගුයකට සැණෙලිය (Flasher) හරහා බැටරි ධන (+) විදුලිය ලබාදෙන අතර අනෙක් එක් අගුයකින් වම්පස සංඥ ලාම්පු සඳහා විදුලිය ලබාදෙන අතර අනෙක් අගුය මගින් දකුණු පස සංඥ ලාම්පුවලට විදුලිය ලබාදෙයි.

තිරිංග පහන් කියාත්මක කෙරෙනුයේ පිටුපස තිරිංග කියාත්මක කරවන තිරිංග පාදිකය හා සම්බන්ධ ව ඇති ස්විචය හා ඉදිරිපස තිරිංග කියාත්මක කරවන තිරිංග ලීවරය මගින් කියාත්මක කරන ස්චිචය මගින් ය. මෙම ස්විචය සඳහා විදුලි රැහැන් 02 ක් සම්බන්ධ කර ඇත. එක් අගුයකින් ජ්වලන ස්විචය හරහා ලැබෙන බැටරි ධන විදුලිය ලබාදෙයි. අනෙක් අගුය තිරිංග පහන් හා සම්බන්ධ රැහැන්වලට විදුලිය ලබාදෙයි.









4.7 රූපය 4.8 රූපය


පිළියවනය

වැඩි ධාරාවක් ගෙනයාම සඳහා මෙම පිළියවනය භාවිත කරයි. යතුරු පැදිවල හැර අනෙකුත් වාහනවල පිළියවන පුධාන පහන් පරිපථ නළා පරිපථ ආදී වැඩි ධාරාවක් අවශා පරිපථ සඳහා බහුල ව භාවිත කරයි. නළා දෙකක් හෝ වැඩි ධාරාවක් අවශා නළා යතුරු පැදි සඳහා භාවිත කරන අවස්ථාවල දී පිළියවන භාවිත කරයි. නළා සඳහා භාවිත කරන පිළියවන වර්ග දෙකකි. එක් වර්ගයක ඇත්තේ H.B.S වශයෙන් සඳහන් කර ඇති අගු 03 ක් ඇති පිළියවනයකි. H යනු නළාව (Horn) සඳහා සම්බන්ධ අගුයයි. B යනු බැටරියට සම්බන්ධ වයරය සවිවන අගුයයි. S යනු නලා වහරුව (Horn button) සඳහා සම්බන්ධ කරන අගුයයි.

නළා සඳහා භාවිත කරන අනෙක් පිළියවනය අගු 04 කින් සමන්විත ය. එම අගු 85,86,87,30/51 වශයෙන් සඳහන් කර ඇත. 87 අගුය නළාවට ද 30/51 අගුය බැටරි + අගුයට ද 85 අගුය ජ්වලන යතුර හරහා ලබාදෙන + විදුලියට ද 86 අගුය නළා වහරුවට ද සම්බන්ධ කළ යුතු ය. මෙහි ඇති විශේෂත්වය වන්නේ නළාව කි්යාත්මක කිරීමට ජ්වලන යතුර කි්යාත්මක කළ යුතු වීමයි. ජ්වලන යතුර කි්යාත්මක නොකර නලාව කි්යාත්මක කිරීමට අවශා නම් 85 අගුය හා 30/51 අගු දෙක ම එකට සම්බන්ධ කර බැටරි විදුලියට සම්බන්ධ කළ යුතු ය.



4.9 රූපය - අගු තුනකින් යුත් නළා පිළියවනය



4.10 රූපය - අගු හතරකින් යුත් නලා පිළියවනය

රැහැන් පුමාණ හා ධාරාවන්



AWG	Dia mm	SWG	Dia mm	Max Amps	Ohms 100 m
11	2.30	13	2.34	12	0.47
12	2.05	14	2.03	9.3	0.67
13	1.83	15	1.83	7.4	0.85
14	1.63	16	1.63	5.9	1.07
15	1.45	17	1.42	4.7	1.35
16	1.29	18	1.219	3.7	1.48
18	1.024	19	1.016	2.3	2.04
19	0.912	20	0.914	1.8	2.6
20	0.812	21	0.813	1.5	3.5
21	0.723	22	0.711	1.2	4.3
22	0.644	23	0.610	0.92	5.6
23	0.573	24	0.559	0.729	7.0
24	0.511	25	0.508	0.577	8.7
25	0.455	26	0.457	0.457	10.5
26	0.405	27	0.417	0.361	13.0
27	0.361	28	0.376	0.288	15.5
28	0.321	30	0.315	0.226	22.1
29	0.286	32	0.274	0.182	29.2
30	0.255	33	0.254	0.142	34.7
31	0.226	34	0.234	0.113	40.2
32	0.203	36	0.193	0.091	58.9
33	0.180	37	0.173	0.072	76.7
34	0.160	38	0.152	0.056	94.5
35	0.142	39	0.132	0.044	121.2

4.11 රූපය

යතුරු පැදියක විදුලි පද්ධතියක් අශිත පුධාන දෝෂ හා ඒවා නිවැරදි කිරීම.

විලායක දුවී යාම

විලායක (fuse) දවී යන්නේ විදුලි පද්ධතියේ ඇතිවන පරිපථ කෙටි වීමක් නිසා ය. (Short) එලෙස කෙටි පරිපථ වීමට හේතු සොයා බලා නැවත අලුතින් විලායකයක් යෙදිය යුතු ය.

පහන් දැවීයාම

පහන් දවීයාම සිදුවන්නේ ඒවායේ ආයු කාලය අවසන් වූ විට හෝ පුමාණයට වඩා විදුලිය පහන්වලට ලැබීම මගිනි. පහන්වලට පුමාණයට වඩා විදුලිය ලැබෙන්නේ බැටරි වයර් විසන්ධි වූ විට දී මැග්නිටෝවෙන් නිපදවන විදුලිය ඒ ආකාරයෙන් ම පහන්වලට ලැබීමෙනි. පුධාන පහන නිතර නිතර දවීයාම පුධාන පහනේ ආලෝක පුමාණය වැඩිවීම හෝ ආලෝකය අඩුවීම තවත් දෝෂයකි. පුධාන පහනට ලැබෙන විදුලිය පාලනය කරන පාලන ඒකකය දෝෂ සහිත වීම මෙයට පුධාන හේතුවයි. පුධාන පහනේ ආලෝකය අඩුවීම මැග්නිටෝ ජනකය දුර්වල වූ විටදී ද සිදු වේ.

භූගතය විසන්ධි වීම

සෑම විදුලි උපකරණයක් ම කියාකිරීමට + විදුලි අගුය හා භූගත අගුය අවශා වේ. භූගත අගුවල වැදීම හෝ විසන්ධි වීම සිදු වූ අවස්ථාවන්වල දී ඒවා නිවැරදි කළ යුතු ය.

රැහැන් විසන්ධි වීම.

යතුරු පැදියේ හැඬලයට විදුලි රැහැන් සපයා ඇති අවස්ථාවන්වල දී හැඬලය දීර්ඝ කාලයක් හරවන විට විදුලි රැහැන් කැඩීයාම සිදු වේ. මෙහි දී විදුලි රැහැන්වල පරිවාරකය හොඳින් ඇති අතර විදුලි රැහැන් ඇති තඹ කම්බි කැඩීයාම බහුල ව දැකිය හැකි දෝෂයකි. එම විදුලි රැහැන් තෝරා බලා අලුත්වැඩියා කළ යුතු ය.

ස්විච්ච දෝෂ

දීර්ඝ කාලයක් ස්විච භාවිත කිරීම, නිතර නිතර ජලය ස්විච්චවලට පතිතවීම වැනි කරුණු නිසා ස්විච්ච දෝෂ සිදු වූ අවස්ථාවන්වල දී ස්විච්ච අලුතින් යෙදිය යුතු ය. නැතහොත් ඒවායේ ඔක්සයිඩ ඉවත් කර පිරිසිදු කර නැවත සවිකළ යුතු ය.



- 01. යතුරු පැදියක පුධාන විදුලි පද්ධතියේ අන්තර්ගත අතුරු පද්ධති නම් කරන්න.
- 02. එම විදුලි පරිපථවල කාර්යයන් පැහැදිලි කරන්න.
- 03. යතුරු පැදියක බැටරියක් ගලවන ආකාරය විස්තර කරන්න.
- 04. යතුරු පැදියක බැටරිය සවිකරන ආකාරය විස්තර කරන්න.
- 05. එක්තරා යතුරු පැදියක පුධාන පහනේ ආලෝකය පුමාණයට වඩා වැඩි අතර එම බල්බයේ නිතර නිතර දැවී යාම සිදු වේ. එම දෝෂයට හේතු හා එය නිවැරදි කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.



ඇලුමිනියම් දඬු භාවිතයෙන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය

මිනිසා සිය අවශාතාවන් සපුරා ගැනීම සඳහා ස්වභාවධර්මයේ දයාද, අත් ආවුද, ශිල්පීය ඥණය හා බල ශක්තිය උපයෝගී කර ගනිමින් දවා හැසිරවීම හේතුවෙන් ස්වාභාවික සම්පත් ක්ෂයවීමේ ගැටලුමය තත්ත්වයක් ඇති වී තිබේ. එබැවින් එම සම්පත් ක්ෂයවීමේ ශීසුතාව ඉහළයාම හේතුවෙන් අඩු දවා පුමාණයක් යොද ගනිමින් අපේක්ෂිත කාර්යයට ගැළපෙන සේ දවා සකස් කර පුයෝජනයට ගැනීමට හා විකල්ප දවා භාවිතයේ නැඹුරුවත් මේ වන විට දකිය හැකි ය. විශේෂයෙන් විවිධාකාර හැටුම් (Structures) නිර්මාණයේ දී දවා අඩුවෙන් භාවිතය නිසා සීමිත සම්පත් පාලනයකින් යුතු ව අරපිරිමැස්මෙන් කටයුතු කිරීමට හැකි ව තිබේ. තව ද, ඇතැම් දවාවල දුර්වල ගුණාංග සංවර්ධනය කොට කාර්යයට උචිත සේ සකස් කර ගැනීමට මේ වන විට සමත් ව ඇත.


සැහැල්ලු මෙන් ම කාර්යයට උචිත ශක්තිතාව ඇතිවන පරිදි ඇලුමීනියම් හැඩයම් නිෂ්පාදනය කෙරේ. මේ නිසා අඩු බලශක්තියක් යොද සැහැල්ලු හැටුම් නිෂ්පාදනය, මිල අඩුවීම, සම්පත් සංරක්ෂණය වැඩි කිරීමේ පහසුව වැනි වාසිදයක තත්ත්වයන් ද දකිය හැකි වේ. අදවන විට තාක්ෂණික ක්ෂේතයේ විවිධ අංශවල කාර්යයන් සපුරා ගැනීම සඳහා විවිධ හරස්කඩයන් ගෙන් යුත් ඇලුමීනියම් දඬු නිෂ්පාදනය වී ඇති අතර ම පහසුවෙන් හා කාර්යක්ෂ ම ව ඒවා හැසිරවීම සඳහා ද බලවේග ආවුද නිෂ්පාදනය වී ඇත. ඒ නිසා අඩු ශුමයකින් ඉක්මණින් අපේක්ෂිත කාර්යය ඉටුකර ගැනීමට අවශා භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව ලැබී තිබේ. මෙම පරිච්ඡේදය තුළ විවිධ හැඩයන්ගෙන් යුත් ඇලුමීනියම් දඬු, ඒවා හැසිරවීම සඳහා යොද ගන්නා ආවුද උපකරණ, ඇලුමීනියම් වලින් සරල භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ ව පුවේශයක් ලබාදීම අපේක්ෂා කෙරේ.

විවිධ හරස්කඩයෙන් යුත් ඇලුමිනියම් දඬු

ගෘහමය අවශාතා, කාර්මික අවශාතා, වැනි විවිධ කාර්යයන් සඳහා ඉහත විස්තර කරන ලද හේතු නිසා ඇලුමිනියම් භාවිතය ජනපුිය වී ඇත. භාවිතයේ පවතින විවිධ හැඩයෙන් යුත් ඇලුමිනියම් හරස් කඩයන් කිහිපයක් හා ඒවා සම්බන්ධ කිරීමට යොදගනු ලබන සවිකුරු පිළිබඳ ව පළමු ව විමසා බලමු.



5.1 රූපය 5.2 රූපය විවිධ හරස් හැඩයන්ගෙන් යුත් ඇලුමිනියම් දඬු



5.3 රූපය 5.4 රූපය ඇලුමිනියම් දඬු සම්බන්ධ කිරීමට භාවිත කරන සවිකුරු

භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේ දී හරස්කඩය විශාල කිරීමෙන් බලය කිුිියාකරන වර්ගඵලය වැඩිවීම නිසා වැඩි බලයකට ඔරොත්තු දෙන පරිදි හැටුම් නිපදවා ගත හැකි ය. බොහෝ බලයන් කිුිියාත්මක වනුයේ බාහිර පෘෂ්ඨ හරහා බැවින් කුහර ආකාරයට හරස්කඩ තැනීම නිසා අපේක්ෂිත බලයක දී විකෘතිවීමක් ද ඇති නොවේ.

මෙවැනි හරස්කඩය සහිත නිෂ්පාදන හේතුවෙන් ඵලදයී පරිමාව නොවෙනස් ව තබා ගනිමින් භාණ්ඩයේ බර/ස්කන්ධය අඩුකර ගත හැකි ය.

ඇලුමිනියම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේ දී භාවිත කරන ආවුද හා උපකරණවලින් කෙරෙන කාර්යයන් පමණක් මෙහි දී සිහිගන්වනු ලබන අතර ආවුද හා උපකරණවල රූප සටහන් 10 ශුේණියේ අධායනය කර ඇත.

ඇලුමිනියම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේ දී භාවිත කෙරෙන ආවුද හා උපකරණ

ආවුද / උපකරණ	කාර්යය	
මිනුම් පටිය	දඬුවල අවශා මිනුම් ලබා ගැනීම.	
අදින කටුව, පැන්සල	මිනුම් අනුව කොටස් කැපිය යුතු ස්ථාන සලකුණු කිරීම.	
ලෝහ කපන කියත	මිනුම් සලකුණු කළ ස්ථාන අවශා පරිදි කපා ගැනීම.	
	නූතනයේ මේ සඳහා කාබොරුන්ඩම් ගලක් සහිත රවුම් කියතක් භාවිතය කෙරෙයි. එමගින් ඉතා තිරවදා ලෙස ලෝහ කොටස් කපාගත හැකිවේ.	
විඳුම් යන්තු හා විඳුම් කටු මේ සඳහා විදුලි විඳුම් යන්තු හා විවිධ පුමාණයෙන් යුත් විඳුම් කටු භාවිත කෙරේ.	ඇලුමිනියම් දඬු එකලස් කිරීමට අපේක්ෂිත ස්ථාන සිදුරු කර ගැනීම.	
''පොප් '' මිටියම් යන්තුය	දඬු/තහඩු එකලස් කළ යුතු ස්ථාන මිටියම් ඇණ යොද මිටියම් කිරීම.	

ඇලුමිනියම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය

සරල අවශාතා සපුරා ගැනීම සඳහා කරනු ලබන ඇලුමිනියම් නිපැයුම් පිළිබඳ ව මෙහි දී අවධානය යොමු කරන බව පාඩම ආරම්භයේ දී ම දනුවත් කර ඇත. මෙම විෂයයේ මූලික අරමුණ අනුව නිර්මාණකරණය හේතුවෙන් ඔබේ අවශාතාවට ගැළපෙන පරිදි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කළ යුතු වෙයි. එහෙත් පාසල තුළ දී අමු දුවා සපයා ගැනීමේ දී මතුවන ගැටලු හේතුවෙන් අදළ භාණ්ඩය පරිමාණයකට කුඩා කොට සකස් කිරීමට ද සිදු වනු ඇත.

භාණ්ඩයක අවශාතාව

කිසියම් කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීමේ දී ඇති වන ගැටලුමය අවස්ථාවක් පදනම් කර ගනිමින් විසඳුමක් ලෙස භාණ්ඩය නිපදවීමට අවශා වේ. එබැවින් අදළ භාණ්ඩයේ පුමාණය (දිග, පළල, උස) කෙරෙහි අවධානය යොමු කොට සැලසුමක් සකස් කිරීමෙන් අවශා දවා පුමාණය පහසුවෙන් ගණනය කළ හැකි වේ. තව ද සැලසුම් මගින් නිපැයුමේ මතුවිය හැකි දෝෂ පිළිබඳවත් පළමුව අවබෝධ කර ගත හැකි වේ. එමෙන් ම මෙම භාණ්ඩය නිපදවීමට වැය වන මුදල පිළිබඳ ව ද, අවබෝධයක් ලබා ගත හැකි වේ.

උදහරණයක් ලෙස නිවසේ / පන්ති කාමරයේ ඇති දවී ගිය විදුලි පහන මාරු කිරීමට ආරක්ෂිත කුමවේදයක් නොමැති වීම ගැටලුවක් ලෙස හඳුනා ගනිමු.

මෙම ගැටලුව සඳහා වූ නිර්මාණ සාරාංශය කෙසේ ලිවිය යුතුදයි විමසා බලමු.

" දවී ගිය විදුලි පහන මාරු කිරීමට ඉහළට නැඟිය හැකි ආරක්ෂිත ඇටවුමක් සැලසුම් කර නිර්මාණය කිරීම.''

යන්න නිර්මාණ සාරාංශ ලෙස ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.

ඔබේ අවශාතාව මත එහි උස තී්රණය කළ යුතු වේ. උදහරණයක් ලෙස විසඳුමේ තිබිය යුතු ගුණාංග හෙවත් පිරිවිතර සම්බන්ධයෙන් ඊළඟට අවධානය යොමු කළ යුතු වේ. මෙවැනි අවස්ථාවක හඳුනාගත් පිරිවිතර කිහිපයක් මීළඟට විමසා බලමු.

- 01. එම උපකරණය පහසුවෙන් එහා මෙහා ගෙන යාමේ හැකියාව.
- 02. අවශා විට හකුලා තිබීමේ හැකියාව තිබිය යුතු ය.
- 03. භාවිතයෙන් පසු ආරක්ෂිත ව අඩු ඉඩකඩක තැන්පත් කිරීමේ හැකියාව.

නිර්මාණ සාරාංශය අනුව මේ සඳහා පහත සඳහන් විසඳුම් ඉදිරිපත් වූයේ යැයි සිතමු.

- 01. දවයෙන් කුඩා ස්ටූලයක් සකස් කිරීම.
- 02. දුවයෙන් ඉණිමඟක් නිර්මාණය කිරීම.
- 03. සැහැල්ලු ලෝහ දඬු භාවිතයෙන් හැකිලිය හැකි ඉණීමගක් නිර්මාණය කිරීම.

ඉහත සඳහන් විසඳුම් පිරිවිතර හා ගැළපීමෙන් වඩාත් උචිත විසඳුම තෝරා ගත හැකි වේ.

විසඳුම	පිරිවිතර 1	පිරිවිතර 2	පිරිවිතර 3
1	√	×	Х
2	√	×	Х
3	√	√	√

පිරිවිතර සමග ගැළපීමෙන් විසඳුම 3 වඩාත් උචිත බව පෙනේ. ඒ අනුව තෙවන විසඳුම සඳහා කාර්මික චිතු තුළ සටහන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

විසඳුම ඉදිරිපත් කිරීමක දී භාවිතයේ පවතින එවැනි නිෂ්පාදන කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වේ. එබැවින් භාවිතයේ පවතින ඇලුමිනියම් ආශිුත නිපැයුම් කිහිපයක් පහත දක්වේ. එම නිර්මාණ අධායනයෙන් අවශා පරිදි ඇලුමිනියම් හසුරවා ඇති ආකාරය, කොටස් එකලස් කර ඇති ආකාරය විමර්ශනය කළ හැකි ය.





5.5 රූපය

5.6 රූපය



5.7 රූපය භාවිතයේ පවතින ඇලුමිනියම් නිෂ්පාදන

කියාකාරක^ම

ඔබ පුදේශයේ ඇති ඇලුමිනියම් දඬු මගින් භාණ්ඩ නිපදවන ස්ථානයක් නිරීක්ෂණය කොට ඒ සඳහා යොද ගනු ලබන ආවුද හා උපකරණ, සම්බන්ධ කිරීමේ කුමවේද ඇතුළත් පොත් පිංචක් පිළියෙල කරන්න.

නිෂ්පාදනය / සැකසීම

පාසල් පන්ති කාමරයේ කෙරෙනු ලබන නිෂ්පාදන නියමිත පුමාණයට සැකසිය නොහැකි අවස්ථාවල පරිමාණයකට කුඩා කළ නිෂ්පාදන සැකසීම යෝගා ය.

ඒ අනුව අදළ නිපැයුම සිදු කරන ආකාරය පියවර වශයෙන් විමසා බලමු.

- අවශා නිෂ්පාදනයේ පාදමේ වර්ගඵලය වැඩි කිරීමෙන් ස්ථායීතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා අවශා පරිදි සැලසුම ඇඳ ගැනීම.
- සැලසුමට අදළ ව නිපැයුම පරිමාණගතව කුඩා කර පුමාණ ලබා ගැනීම.
- අවශා දිග පුමාණයට ලෝහ දඬු කපා ගැනීම.
- කපාගත් ලෝහ දඬු පහත රූපයේ පරිදි අදාළ උපාංග හා ශිල්පීය කුම භාවිතයෙන් එකලස් කිරීම.
- ඔබේ නිර්මාණශීලිත්වය අනුව නිර්මාණය වෙනස් කිරීමට හැකියාව ඇත.



5.8 රූපය

ඉහත සැලසුම් අධායනයෙන් හා කිුිියාකාරකම් පුගුණ කර ගැනීමෙන් ඔබට අවශා ඇලුමිනියම් නිපැයුම සකස් කර ගත හැකි ය.

කියාකාරක^ම

- 01. හැටුමක පාදම වර්ගඵලය වැඩි කිරීමෙන් ස්ථායීතාව වැඩිවීම සිදුවන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
- 02. ඇලුමිනියම් හැඩයම් එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමට යොද ගන්නා කුමවේද සඳහන් කරන්න.
- 03. පන්ති කාමරයේ දී ඇලුමිනියම් හැඩයම් කපා ගැනීමේ කුමවේදය විස්තර කරන්න.



භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා වාත්තු කිරීම.

කාර්මික ක්ෂේතුයේ පමණක් නො ව එදිනෙද ජන ජීවිතයේ විවිධ අවශාතා සඳහා ද භාණ්ඩ නිපද වේ. වාත්තු කිරීමෙන් භාණ්ඩ නිපදවීම දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇති කුමයකි. මුල් කාලීන ව ලෝහ වර්ග සොයා ගැනීමත් සමග මෙම කර්මාන්තය ද ආරම්භ වූ බව කිව හැකි ය.

මේ අනුව ලෝකයේ භාණ්ඩ නිපදවීම්වලින් 97% කට වඩා මූලික අමුදුවා යොදගෙන මෙම වාත්තු කුම මගින් නිපදවා ගනු ලැබේ.

වාත්තු කුම බහුල ව ම යොද ගනු ලබන කර්මාන්ත,

- 01. මෝටර් රථ කර්මාන්ත
- 02. ගෘහ අලංකාර කර්මාන්ත
- 03. යුධ අවි කර්මාන්ත
- 04. නිෂ්පාදන උපකාරක කර්මාන්ත

මෙම කර්මාන්තවල නිපදවන වාත්තු නිෂ්පාදනවල රූප සටහන් කිහිපයක් පහත දක් වේ.







6.1 රූපය

6.2 රූපය

6.3 රූපය

වාත්තු කිරීම සඳහා යොද ගන්නා ආවුද උපකරණ හා මෙවලම්

වාත්තු කර්මාන්තයේ දී අතාවශා උපාංග පහත දක්වේ. මේවා පාරම්පරික වාත්තු කර්මාන්තයේ දී යොද ගනු ලබන සුවිශේෂි යෙදුම් වේ.

01. අරුව

තනාගත යුතු භාණ්ඩයේ හැඩයට සමාන හැඩයක් නැත්නම් හිස් අවකාශයක් සකසා ඒ තුළට ලෝහ දියර පුරවා ඝනීභවනය වූ පසු අවශා නිර්මාණය බිහි වේ. අරුව අරු පෙට්ටිය තුළ බහාලනු ලැබේ.



6.4 රූපය

02. වාත්තු මල


මෙය අවශා නිෂ්පාදනයට හෝ ඉන් භාගයකට සමාන ය. අරුව නිපදවීම සඳහා වාත්තු මල යොද ගන්නා අතර එය ප්ලාස්ටික් හෝ ලෝහයෙන් නිපදවනු ලබයි.



6.5 රූපය

03. අරු පෙට්ටිය

අරුව තතාගනු ලබන්නේ අරු පෙට්ටිය තුළ ය. මෙය විධිමත් ව සැකසුණු ලෝහ ආවරණයකින් නිපදවනු ලබයි. මෙය ඉහළ සහ පහළ ලෙස කොටස් දෙකකින් යුක්ත වේ. මෙහි ඉහළ කොටසට ඉහටිය ලෙස ද පහළ කොටසට පහටිය ලෙස ද වාවහාර කෙරේ.



පහටිර 6.6 රූපය

පාරම්පරිකව අරුව තැනීම සඳහා යොදගන්නා ආවුද උපකරණ

01. මයිනහම

මෙය අරු කුහරයේ හා අවට ඇති වැලි ඉවත් කිරීමට යොද ගනී.



6.7 රූපය

02. බුරුසුව

මෙය අරුව තුළ තැම්පත් වැලි ඉවත් කිරීම (පිස දුමීම සඳහා) සඳහා මූලික ව යොදු ගනී.



6.8 රෑපය

04. ඩැහි ඇණය

මෙය වාත්තු පස් තද කිරීම සඳහා යොද ගනී.



6.9 රෑපය

05. භාරත හතරැස් හැන්ද

අරුව තැනීමේ දී අවශා ලෙස වැලි සකස් කිරීම සඳහා යොදු ගනී.



6.10 රූපය

06. ඇහැටි කෙටුම් කුර වාත්තු පස් තද කිරීම සඳහා යොද ගනී.



6.11 රූපය

07. අත් තලන හිරමනය බංකු අරවාටි තැලීම සඳහා භාවිත වේ.



6.12 රෑපය

08. පතු වැල වාත්තු මල වටා ඉතුත් කිරීම සබ

වාත්තු මල වටා තෙත් කිරීම සඳහාත් අරුවේ ආලේප කිරීම සඳහාත් භාවිත කරයි.



6.13 රෑපය

09. වැනිස් ඇණය


තුනී පස් හා වැලි තද කිරීමට භාවිත කරයි.



6.14 රූපය

10. අත් තලනය

වැලි හා පස් තද කිරීම සඳහා භාවිත කරයි.



6.15 රූපය

11. මේසන් හැන්ද

අරුව නිමහම් කිරීමට හා අරු පෙට්ටියට වැලි දමීමට භාවිත කරයි.



6.16 රූපය

12. ගලනාර කුර

ලෝහ දියර ඇතුළු කරන සිදුර තැනීමට යොද ගනී.



6.17 රූපය

13. ස්පුිතු ලෙවලය

තිරස් බව පරිකෂා කර අරු පෙට්ටිය පිහිටුවා ගැනීමට භාවිතයට ගනියි.



14. G කලම්පය

අරු පෙට්ටිය හා උපකරණ සිරකර තබා ගැනීමට යොද ගනී.



6.19 රූපය

15. අත කොළුව/ලී මිටිය / මැලට් චේගවත් නොවන පහරවල් යෙදීමට සිදුවන අවස්ථාවල දී භාවිත වේ.



6.20 රූපය

16. වාතන කුර

උණු දුව ලෝහය අරුව තුළට දැමීමේ දී නිදහස් වන වාත බුබුළු පිටවීමේ සිදුරු තැනීම යොද ගනී.



6.21 රූපය

17. තිරස්චීන දණ්ඩ

අරුව තැනු පසු අරු පෙට්ටියේ වැඩි පස් ඉවත් කිරීමට යොදු ගනී.



6.22 රූපය

වාත්තු කිරීමේ කුම

වාත්තු කිරීමේ කුම පහත ලෙස සඳහන් කළ හැකි ය.

01. තෙත වැලි කුමය

මෙම කුමයේ දී සිදුවන්නේ වාත්තු පෙට්ටිය තුළට වාත්තු වැලි යන්තමින් තෙත් කොට තදින් අසුරා වැලි අතර සම්බන්ධ කිරීමට බදන යෙදීමක් සිදු කරයි. මේ නිසා වැලි කඩා වැටීමක් සිදු නො වේ. මෙම කුමය මගින් නිපදවන නිෂ්පාදන තරමක් රළු බවින් යුක්ත ය.

02. වියළි මැටි කුමය

මෙය තෙත් වැලි කුමයේ සංවර්ධිත අවධියකි. මෙමගින් සිදුවන්නේ යොද ගන්නා අරුව උණුසුම් පෝරණුවක් තුළ 200° C - 400° C දක්වා උෂ්ණත්වයක රත් කොට වියළන්නට තබා ගැනීමෙන් තනා ගන්නා නිෂ්පාදන වේ.

03. ඉටි කුමය

තනි ඒකකයක් ලෙස නිමවිය යුතු සිදුරු තෙරීම හා නැමි සහිත සංකීර්ණ හැඩගැන්වීමේ කුම සඳහා භාවිත කරයි. වාත්තු මල ඉටිවලින් නිපදවා ගෙන අරුව තනාගනු ලැබේ. මෙහි වාත්තු මල ඉවත් කිරීම කරනුයේ අරුව රත් කර ඉටි දාව කිරීමෙනි. ඉටි ඉවත් කිරීම සඳහා චූෂණ කුමයක් යොද ගනී.

වාත්තු කිරීමේ වාසි

- 01. මහා පරිමාණ කර්මාන්ත සඳහා
- 02. එක ම ආකාරයේ භාණ්ඩ නිපදවීම සඳහා
- 03. (තලා හැඩ කිරීමෙන්) නිමවිය නොහැකි භාණ්ඩ නිපදවීම සඳහා
- 04. නිෂ්පාදන වියදම් අවම කිරීම සඳහා
- 05. එකලස් කිරීමට නොහැකි භාණ්ඩ නිපදවීම සඳහා
- 06. අමුදුවා අපතේ යෑම වැළැක්වීම සඳහා

වාත්තුවල දුබලතා

වාත්තු භණ්ඩවල දුබලතා ලෙස පහත දෑ සඳහන් කළ හැකි ය.

- 01. උපකරණයේ පෘෂ්ඨය මත කඩතොළු ඇතිවීම.
- 02. පෘෂ්ඨය මත වැලි තැවරී තිබීම.
- 03. සෑම භාණ්ඩයක් ම එක ම නිමාවක් තිබුණ ද සුළු සුළු වෙනස්කම් තිබීම.
- 04. කොටස්වලට ගැළවිය නොහැකි වීම.

දුබලතා මඟහැරීමේ කුමවේද

දුබලතා මඟහැරීමේ කුමවේද ලෙස නවීන තාක්ෂණික කුම භාවිත කරයි. එමගින් වැලි තැවරීම අවම කිරීම පෘෂ්ඨය සුමට කිරීම සඳහා ලේත් මැෂින් යොද ගැනීම ආදී කුමවේද යොද ගනී.

අරුව සකස් කිරීම

අවශා හැඩයට තනාගත් උපකරණයකි. මෙමගින් නිපදවිය යුතු උපාංගයේ හැඩයට සමාන හිස් අවකාශයක් පවතී. මේ තුළට ලෝහ දියර පිරවීම මගින් අරුවේ හැඩයට වාත්තුව නිපද වේ. අරු පෙට්ටියක් තුළ අරුවක් සකස් කර ඇති ආකාරය සහ අරුවට වාත්තු දියර පිරවීමේ රූප සටහන් පහත වේ.



6.23 රූපය

ලෝහ උණු කිරීම තාපය සැපයීම හා ආරක්ෂාව

ලෝහ උණු කිරීම යනු වාත්තු කර්මාන්තයේ දී අවශා ලෝහ කොටස් දුව බවට පත් කිරීම චේ. මෙහි දී විවිධ ලෝහ උණු කිරීම සඳහා ලබා දිය යුතු උෂ්ණත්වය ආසන්න වශයෙන් පහත සඳහන් චේ.

චීනච්චට්ටි	1510°C - 1592°C	
තඹ / නිකල් මිශු ලෝහ	1220°C - 1280°C	
වාතේ	1592°C - 1760°C	
ටින්/ලෝකඩ	1080°C - 1060°C	
නිකල්/ලෝකඩ	960°C - 1050°C	

ලෝහ උණු කිරීම

ලෝහ වාත්තු කර්මාන්තයේ දී ලෝහ දුව කිරීම සඳහා කෝවක් සහිත ගෑස් පහනක් භාවිත කරයි. ලෝහ උණු කිරීම පහත පරිදි සිදු වේ. මෙහි දී ඝන ලෝහ දුවා ගෑස් ලාම්පුවක් ආධාරයෙන් දුව බවට පත් කිරීම 6.24 රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති අතර දුව ලෝහ වැක් කිරීම 6.25 රූප සටහනෙන් පෙන්වා දෙයි.





6.24 රූපය

6.25 රූපය

ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම

මෙය අදළ වන්නේ ලෝහ දුවා රත් කොට දුව බවට පත් කිරීමේ දී අරුවට වැක් කිරීම සඳහා යි. මේ සඳහා කෙනෙස්ස භාවිත කරයි. මෙහි දී ද කෙනෙස්ස ද හොඳින් රත් කොට භාවිත කළ යුතු ය. මෙය 6.26 රූප සටහනෙන් පෙන්වා දෙයි. කුඩා පුමාණයේ දුව ලෝහ වැක්කිරීම සඳහා අත් කෙනෙස්ස භාවිත කිරීම 6.27 රූප සටහනෙන් පෙන්වා දෙයි. විශාල පුමාණයේ දුව ලෝහ වැක්කිරීම සඳහා කඳ කෙනෙස්ස භාවිත කරයි. මෙය 6.28 රූප සටහනෙන් පෙන්වා දෙයි. දුව ලෝහ වැක්කිරීමේ දී වක්කරනු ලබන කාර්මිකයා ආරක්ෂිත ආවරණ පැලඳ එම කාර්යය සිදු කළ යුතු ය. මෙය සිදු කරන ආකාරය 6.29 රූප සටහනෙන් පෙන්වා දී ඇත.





6.26 රූපය

6.27 රූපය





6.28 රූපය 6.29 රූපය

වාත්තු භාණ්ඩ නිමහම් කිරීම

01. වැලි ඉවත් කිරීම

වාත්තු භාණ්ඩ නිමහම් කිරීම යනු එම පෘෂ්ඨය සුමට කිරීම හෝ අදළ වර්ණ ගැන්වීම වේ. මෙහි දී පුථමයෙන් සිදු කළ යුතු වන්නේ අරු පෙට්ටිය තුළින් අරුව ගලවා පුථමයෙන් අරුව වටා තැවරී ඇති වැලි ඉවත් කිරීම වේ. මේ සඳහා කම්බි බුරුසුවක් හෝ නයිලෝන් බුරුසුවක්, පීරක් භාවිත කළ හැකි ය.

02. වෙනත් අපදුවා ඉවත් කිරීම

තැවරී ඇති වෙනත් ලෝහ කොටස් අපදුවා ඉවත් කළ යුතු වේ. මේ සඳහා පී්ර, ගිනි ගල, වැලි කොළ භාවිත කළ හැකි ය.

03. කඩතොළු වූ කොටස් පිරවීම

මේ සඳහා අදළ ලෝහ වර්ගයෙන් ම පිරවීමක් කළ යුතු ය. උදහරණ ලෙස පිත්තල සඳහා පිත්තල පිරවීම, ඊයම් සඳහා ඊයම් පිරවීම සිදු කරයි. ඉන් පසු ගිණිගල ආධාරයෙන් වැඩිමනක් ඝන ලෝහ කොටස් ඉවත් කර පීරෙන් සුමට කළ යුතු ය.

04. සුමට කිරීම

සුමට කිරීම සඳහා අදළ උපකරණ භාවිත කර නිපැයුමේ වැඩ අවසන් කළ යුතු ය. මේ සඳහා ඩුල් මැෂින්, මිලින් මැෂින් ආධාර ඇති ව කුහර හෑරීම සිදු කරයි. ඉන් පසු පෘෂ්ඨය සුමට කිරීම සඳහා ලියවන පට්ටල් ආධාරයෙන් පොලිෂ් කිරීම සිදු කරයි.



- 01. ඔබගේ ගුරුතුමාගේ සහාය ඇති ව අරු පෙට්ටියක් නිර්මාණය කරන්න.
- 02. ඔබගේ වැඩ කාමරය තුළ පහසුවෙන් ගැළවිය හැකි උපකරණයක් භාවිත කර ෆයිබර් හෝ ඉටි යොද ගනිමින් වාත්තු මලක් සාද එය අරු පෙට්ටිය තුළට දමා අදළ පියවරයන් ඔස්සේ එයට අදළ වාත්තුව ඉටි භාවිත කර නිර්මාණය කරන්න.



විකසන


කේක්, බිස්කට්, කිරිපිටි, රසකැවිලි, සායම්, මාළු, බෙහෙත් වර්ග වැනි විවිධ දුවා ආරක්ෂාවටත්, අවකාශයේ උපරිම පුයෝජනය ලබා ගැනීමටත්, කුමවත් ව ගබඩා කිරීමේ පහසුවටත්, ක්ෂණික ව ගණනය කර ගැනීමේ පහසුවටත්, ඇසුරුම් උපකරණ හා පෙට්ටි භාවිත වේ.

මෙම ඇසුරුම් පෙට්ටි හා ටින් ඇතුළත හිස් අවකාශයෙන් යුතු කුහරාකාර වස්තු වන අතර තුනී ලෝහ තහඩු, කාඩ්බෝඩ් සහ ඝන කඩදසි වැනි දුවා යොද ගනිමින් විවිධ හැඩවලින් හා පුමාණවලින් නිපද වනු ලැබේ.

මේවායේ හැඩයන් ඝනකය (Cube) ඝනකාභය, සිලින්ඩරය (Cylinder) ආදී වශයෙන් බහුල ව භාවිත වන අතර, පිරමිඩය (Pyramid) කේතුව (Cone) සහ ගෝලය (Sphere) සුළු වශයෙන් භාවිත වේ. ගෝලය හැර ඉහත දැක්වෙන කුහරාකාර වස්තුවක් (ඇසුරුමක්) අලවන ලද හෝ පාස්සන ලද ස්ථානවලින් ගලවා දිග හැරිය විට එය එක ම තල රූපයක් බව පෙනේ.

මෙහි දක්වෙන දිග, පළල, උස සමාන දුවායක අසුරණයක් වැනි කුඩා වස්තුවක පාදයක දිග 2cm බැගින් වූ ඝනකයකි. (Cube) මෙහි ඇති පැති හය දිග හැරිය විට මෙහි පැති හය ම සමමිතික වේ. මෙම රූපය ඝනකයේ විකසනය (Development) නම් වේ. විකසනයේ නැමෙන දුර කඩ ඉරිවලින් දක්වේ. මෙවැනි කුඩා පෙට්ටි තැනීමේ දී ඇලවීම සඳහා ඇලවුම් වාසි තබා කපා ගැනීමෙන් ඇලවීම පහසු වේ. මෙම විකසනය අවශාතා අනුව විවිධ කුමවලට ඇදිය හැකි ය.







ගෝලය


මෙවැනි විකසන බහුල ව නිපද වීමේ දී පහත පෙනෙන අයුරින් කොටස් දෙකක් ලෙස ඇඳ ගැනීමෙන් තහඩු පිරිමැසෙන අතර කපා ගැනීම ද පහසුවේ. එහෙත් එක් අලවන ස්ථානයක් වැඩි වේ.

සමාන හැඩැති පුමාණයෙන් යුත් ඇසුරුම් පෙට්ටි රාශියක් තැනීමේ දී එහි විකසනය ඝන කඩදසි (කාඩ්බෝඩ්) ඇඳ අච්චුවක් කපා ගැනීමෙන් එය නැවත නැවත ඇදීම පහසු වේ. මෙසේ කපාගත් අච්චුව පතරොම (Stencil) යනුවෙන් හැඳින්වේ.






- 01. දිග සහ පළල 2 cm බැගින් වූ ද, උස 1 cm වූ ද, පහත දක්වෙන සනකාභයේ විකසනය ඇඳීම.
 - මෙය ඇඳීමේ දී ඝන වස්තුවේ තිුමාන රූපය, ඉදිරි පෙනුම සහ සැලැස්ම නිදහස් අතින් ඇඳ මිනුම් දක්වීමෙන් කාර්යය වඩාත් පහසු වේ.
 - මෙහි සැලැස්මෙහි යොද ඇති අංක 1,2,3,4 විකසනයෙහි යොද ඇත්තේ 1,2,3,4,1 වශයෙන් බව සලකන්න.




02. පාදයක දිග හා උස දුන්විට සමචතුරසුාකාර පිස්මයක විකසනය ඇඳීම.

- දී ඇති දත්ත අනුව ප්‍රිස්මයේ ඉදිරි පෙනුම සහ සැලැස්ම පළමු ව අදින්න.
- තිරස් සරල රේඛාවක් ඇඳ එහි සැලැස්මෙහි ඇති දුර 1,2,3,4,1 ආදී වශයෙන් සලකුණු කොට නම් කරන්න.
- එම ලක්ෂාවලට ලම්බකව ඇඳ පිස්මයේ උස ඒවායේ සලකුණු
 කොට එම ලක්ෂා යා කරන්න.
- පියන සහ පතුල සැලැස්මෙහි
 මිණුම් භාවිත කර සුදුසු
 ස්ථානවලට යා කරන්න.
- ඉම් රේඛා තද පාටින් ද නැමෙන රේඛා කඩ ඉරිවලින් ද දක්වන්න.




03. දී ඇති සමාංශක පුක්ෂේපණ රූපයේ දක්වෙන සෘජුකෝණාසුාකාර පුස්මයේ විකසනය ඇදීම.

- දී ඇති දත්ත අනුව පුිස්මයේ ඉදිරි පෙනුම සහ සැලැස්ම අදින්න.
- තිරස් සරල රේඛවක් ඇඳ, එහි සැලැස්මෙහි දක්වෙන දුර 1,2,3,4,1 ආදී වශයෙන් සලකුණු කොට නම් කරන්න.
- එම ලක්ෂාවලට ලම්බක ව ඇඳ, ප්‍රිස්මයේ අදළ උස ඒවායේ සලකුණු කොට යා කරන්න.
- පියන සහ පතුල සැලැස්මෙහි ඇති
 මිණුම් අනුව විකසනයට එක් කරන්න.
- ඉම් රේඛා තද පාටිත් ද, නැමෙන තැන් කඩ ඉරිවලින් ද දක්වන්න.



04. පාදයක දිග හා උස දුන්විට සමපාද තුිකෝණාකාර පිුස්මයක විකසනය ඇඳීම. (උදහරණයට මිනුම් දී ඇත.)


- පළමු ව පිස්මයේ සැලැස්ම එක් පාදයක් තිරසට සමාන්තර වන ලෙස, ඉහළින් හෝ පහළින් ඇඳ ගන්න. (මෙහි පහළින් ඇඳ ඇත.)
- තිුකෝණයේ තිරස් පාදයට සමාන්තර වන ලෙස ඊට ඉහළින් සරල රේඛාවක් ඇඳ, එම රේඛාව දක්වා ති්කෝණයේ ලක්ෂා තුන ලම්බක ව දිගු කොට, එහි සිට තවත් 23 mm ඉහළින් ලක්ෂා තුන සලකුණු කර එම ලක්ෂා යා කරමින් ඉදිරි පෙනුම අඳින්න.
- නැවත තවත් සරල රේඛවක් තිරස් ව අැඳ, එහි තිකෝණයේ පාද තුතේ දිග සලකුණු කර 1,2,3,1 ලෙස අංකනය කරන්න. එම ලක්ෂාවලට ලම්බ රේඛා 23 mm දිගට ඇඳ එම ලක්ෂා යා කරන්න.
- පියන සහ පතුල අවශා පරිදි විකසනයට එකතු කරන්න.
- ඉම් රේඛා සහ කඩ රේඛා අදිමින් විකසනය සම්පූර්ණ කරන්න.
- මෙම විකසනය ඇඳිමේ තවත් කුම ඇත.



05. පාදයක දිග හා උස දුන්විට ෂඩසුාකාර පිුස්මයක විකසනය ඇඳීම. (උදහරණයට මිනුම් දී ඇත.)

- පළමු ව පිස්මයේ සැලැස්ම පහළින් හෝ ඉහළින් හෝ ඇඳගන්න. (මෙහි පහළින් ඇඳ ඇත.)
- මේ සඳහා අරය 12 mm වූ දුරක් කවකටුවට ගෙන වෘත්තයක් ඇඳ ගන්න.
- වෘත්තයේ කේන්දුය හරහා AB තිරස් සරල රේඛාවක් ඇඳ, එම රේඛාවෙන් වෘත්තය කැපුණු ලක්ෂා දෙක ආධාර කර ගෙන වෘත්තයේ අරය වෘත්තය වටා චාප කරමින් වෘත්තය සමාන කොටස් හයකට බෙදා ගන්න. එම ලක්ෂා යා කොට ෂඩුසුය ඇඳ ගන්න. (10 වන ශේණියේ පෙළපොතෙහි දක්වේ.)
- ෂඩසුය ඉහළින් AB රේඛවට සමාන්තර ව තිරස් සරල රේඛාවක් ඇඳ විහිත චතුරසු ආධාරයෙන් ෂඩසුයේ ලක්ෂා ලම්බක ව තිරස් රේඛාවට දිගුකොට ඒවාට අදළ අංක දක්වන්න.
- එම ලක්ෂා ති්රස් තලයට ලම්බක ව 25 mm දක්වා ඉහළට දිගු කර ඒවා යා කරමින් ඉදිරි පෙනුම ඇඳගන්න.


- තිරස් රේඛාවක් ඇඳ, එහි පාදවල දිග සලකුණු කර අංක 1,2,3,4,5,6,1 සලකුණු කර ඒවාට ලම්බක ඇඳ පිස්මයේ උස සලකුණු කර තිරස් රේඛාවකින් ලක්ෂා යා කරන්න.
- පියන සහ පතුල පිුස්මයේ කැමති පාදයකට එකතු කර විකසනය සම්පූර්ණ කරන්න.
- ඉම් රේඛා තද පාටින් සහ නැමෙන රේඛා කඩ ඉරි යොද නිම කරන්න.
- ඉහත විකසනය ඇඳිය හැකි තවත් කුම ඇත.



06. පාදයක දිග හා ලම්බක උස දුන්විට සවිධි පංචසු පිුස්මයක විකසනය

ඇඳීම. (උදහරණයට මිනුම් දී ඇත.)

- 15 mm දිග AB සරල රේඛාවක් අඳින්න. (සවිධි බහුඅසු ඇඳීම 10 ශේණියේ දී හඳුන්වා දී ඇත.)
- AB සරල රේඛාවට ලම්ඛ සමච්ජේදකයක් ඇඳ එය AB හමු වූ ලක්ෂාය O ලෙස හඳුන්වන්න.
- AO අරය වශයෙන් ගෙන O කේන්ද කර ගනිමින් ලම්බ සමච්ඡේදකය කැපෙන සේ චාපයක් ඇඳ එම කැපුණ ලක්ෂාය 4 ලෙස හඳුන්වන්න.
- ඉන්පසු AB අරය වශයෙන් ගෙන B කේන්දු කරමින් ලම්බකය කැපෙන ලෙස තවත් චාපයක් ඇඳ, එම කැපුණු ලක්ෂාය 6 ලෙස හඳුන්වන්න.
- 4 සහ 6 ලක්ෂා අතර දුර සමච්ඡේද කොට 5 වැනි ලක්ෂාය සොයා ගෙන 5 සිට A දක්වා දුර අරය වශයෙන් ගෙන 5 කේන්දු කොට ගෙන වෘත්තයක් ඇඳ, එම වෘත්තය වටා AB දුර සලකුණු කරමින් ABCDE සවිධි පංචසුය ඇඳ ගන්න.
- AB ට සමාන්තර ව පහළින් තිරස් රේඛාවක් ඇඳ, එය මත වෘත්තයේ EABCD ලක්ෂාවලට ලම්බක ව ලක්ෂා 05 ක් සලකුණු කොට එම





- ලක්ෂාවලට රූපයේ දක්වෙන පරිදි 40 mm දිග ලම්බ රේඛා 4 සහ කඩ රේඛාව ඇඳ එම රේඛා කෙළවරවල් තිරස් සරල රේඛාවකින් යා කොට පුිස්මයේ ඉදිරි පෙනුම සම්පූර්ණ කරන්න.
- සරල රේඛාවක් ඇඳ, පංචාසුයේ පාද එහි සලකුණු කොට, පුිස්මයේ පැති පහ සෘජුකෝණි ව එයට එකතු කර සැලැස්මෙහි මිණුම් භාවිතයෙන් පියන සහ පතුල විකසනයට එක් කරන්න.
- ඉම් රේඛා තද පාටින් ද, ඉතිරි රේඛා කඩ ඉරිවලින් ද ඇඳ විකසනය සම්පූර්ණ කරන්න.

සවිධි (පාද සමාන වූ) බහු අසුයක පාද සංඛ්‍යාව අනන්තයක් වූ විට එය වෘත්තයක් වේ. එසේ ම පිස්මයක සමාන පාද සංඛ්‍යාව අනන්තයක් වූ විට එය සිලින්ඩරයක් වේ.

07. අරය හා ලම්බක උස දුන්විට සිලින්ඩරයක විකසනය ඇඳීම.

- දී ඇති අරයට අනුව වෘත්තයක් ඇඳ එහි මධාය ලක්ෂා හරහා තිරස් සරල රේඛාවක් අදින්න.
- එම රේඛාවට ලම්බ සමච්ඡේදයක් අඳිමින් වෘත්තය සමාන කොටස් 4 කට බෙදන්න.
- වෘත්තයේ අරය කවකටුවකට ගෙන චාප කරමින් වෘත්තය සමාන කොටස් 12 කට බෙද ගන්න.
- බෙදු සමාන කොටස් සංඛ්‍යාව වැඩි වූ තරමට නිරවදානාව ද වැඩි වේ.
- වෘත්තයට පහළින් ති්රස් සරල රේඛාවක් ඇඳ වෘත්තය කැපුණු ලක්ෂාය ලම්බක ව පහළට දික් කරන්න.
- එම රේඛාවල සිලින්ඩරයේ උස සලකුණු කොට තිරස් ඉරකින් යා කර, ඉදිරි පෙනුම සම්පූර්ණ කරන්න.
- තිරස් සරල රේඛාවක් ඇඳ එහි සිලින්ඩර සැලැස්මේ කොටස් 12 සලකුණු කර සිලින්ඩරයේ උස ද ඒවායේ සලකුණු කොට යා කරන්න. එම ලම්බ රේඛා 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,1 ලෙස හඳුන්වන්න.
- සුදුසු ලක්ෂා දෙකකට පියන හා පතුල යා කරන්න.






පිස්මය හෝ සිලින්ඩරය හෝ ආනත තලයකින් කැපී ඇති විට ඉතිරි කොටසේ විකසනය ඇඳීම සඳහා ඉදිරි පෙනුම හා සැලැස්ම ඇඳීම අනිවාර්ය වුව ද එසේ නො වන විට එක වර ම වුව ද විකසනය ඇඳිය හැකි බව දන් ඔබට වැටහෙනු ඇත. එහෙත් පිස්මය හෝ සිලින්ඩරය ආනත රේඛාවකින් කැපී ඇති විට එම කැපුම් රේඛාව දක්වා උස විකසනයේ අදළ රේඛාවල සලකුණු කර පිස්මයක නම්, සරල රේඛා කොටස් ලෙස ද, සිලින්ඩරයක නම් වකු රේඛාවකින් ද, ඇඳගත යුතු බව සලකන්න.


08. කුහරාකාර, ලුප්ත (ඡේදිත) ඝන වස්තුවල විකසන ඇඳීම.

මෙහි පහත දක්වෙන්නේ කුහරාකාර (ලුප්ත) ඝන වස්තු කිහිපයක් ආනත තලයකින් ඡේදනය කිරීමෙන් පසු ඉතිරි කොටසේ විකසනය අඳින ආකාරයයි.


01. ලුප්ත (ඡේදිත) පුිස්මයක විකසනය ඇඳීම.




02. ලුප්ත (ඡේදිත) ෂඩාසු පුිස්මයක විකසනනය ඇඳීම.



03. ලුප්ත (ඡේදිත) සිලින්ඩරයක පිුශ්මයක විකසනනය ඇඳීම.



09. ඝන කඩදසි මත පහත නිර්මාණවල විකසන ඇඳ කපා නවා තනා ගන්න.





සන වස්තුවල සෘජු පුක්ෂේපණ රූප ඇඳීම.


අෑත අතීතයේ සිට මිනිසුන් සන්නිවේදනය සඳහා විවිධ චිතු භාවිත කොට ඇත. තාක්ෂණික දියුණුවත් සමග ම බිහි වූ නව නිර්මාණ පිළිබඳ තොරතුරු නිර්මාණකරුවන් අතරේ සන්නිචේදනය කර ගැනීමට විධිමත් චිතු කුමයක් අවශා විය. එහෙයින් එම චිතු සඳහා විවිධ සම්මත, සම්මුති, සංකේත අන්තර්ගත කරගත් අතර, එම චිතු ජගත් භාෂාවක් ලෙස වාාප්ත විය.


මෙම චිතු තාක්ෂණික ඇඳීම (Technical Drawing), යාන්තික ඇඳීම (Mechanical Drawing), ඉංජිනේරු ඇඳීම (Engineering Drawing), ආදී විවිධ නම්වලින් හැඳින්විය.

මෙහි දකුණු පස ඇති රූප විමර්ශනය කිරීමේ දී ද්වීමාන රූපවලට වඩා කිුමාන රූපවලින් වස්තුවක හැඩරුව මනාව පැහැදිලි වන බව පෙනේ.


30º බැගින් දෙපසට සමාන ව ආනත වන මෙම තිුමාන රූප සමාංශක පුක්ෂේපණ (Isometric Projection) යනුවෙන් හැඳින්වේ. වම්පසින් පෙනෙන ද්වීමාන රූප සෘජු පුක්ෂේපණ (Orthographic Projection) ලෙස හැඳින්වේ.

මෙහි දකුණු පස දක්වෙන සමාංශක පුක්ෂේපණ චිතුය (Isometric Projection) ඉතා පැහැදිලි වුව ද, එහි වම්පස ඇති ආතත කොටස දකුණු පැත්තේ තිබේ ද? ඉහළ ඇති සිදුරේ ගැඹුර කොපමණ ද? යට ඇති කාණුව අනෙක් පැත්තට පසා වී ඇත් ද? යන තොරතුරු තීරණය කළ නො හැක. එසේ ම එහි මිනුම් සියල්ල ම දුක්විය නො හැකි ය.






එහෙත් එයට පහළිත් දක්වෙත සෘජු පුක්ෂේපණ (Orthographic projection) රූප තුනෙන්, A දෙසින් බැලූ විට පෙනෙන ඉදිරි පෙනුම (Front elevation) B දෙසින් පෙනෙන පැති පෙනුම (Side elevation) ඉහළින් පෙනෙන සැලැස්ම (Plan) වෙන වෙන ම පුදර්ශනය වන අතර, අදළ සියලු ම මිනුම් ද පැහැදිලි ව දක්විය හැකි ය.




එහෙයින් මෙම සෘජු පුක්ෂේපණ රූප ඉංජිනේරුවරුන්ට, තාක්ෂණික ශිල්පීන්ට ගෘහ සැලසුම් ශිල්පීන්ට, නිර්මාණකරුවන්ට අධායනය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. එසේ ම සෘජු පුක්ෂේපණ රූප තුළින් සමාංශක රූපය මනසින් දකීම හා ඇඳීම මේ හැමට ම අතාවශා නිපුණතාවකි. සමාංශක පුක්ෂේපණ රූපීය පෙනුමකින් ඝන වස්තුවක හෝ යන්තු කොටසක සියලු විස්තරාත්මක තොරතුරු දක්විය නො හැකි හෙයින් ඒ සඳහා සෘජු පුක්ෂේපණ රූප භාවිත වේ.

සෘජු පුක්ෂේපණ පෙනුම් අඳින ජාතාන්තර කුම දෙකක් සඳහා වූ සංකේත පහත දැක්වේ.

01. පුථම කෝණ කුමය (First angle method)




02. තෙ වන කෝණ කුමය (Third angle method)




තහඩු හතරකින් සැකසුණු සෘජු කෝණ හතරක් අංකනය කොට ඇති අයුරු මෙහි දක්වේ. මෙහි පුථම සහ තෙ වන කෝණ ඔබට පහසුවෙන් හඳුනා ගත හැකි ය.

සන වස්තුවක් පුථම කෝණයේ පිහිටා ඇති අයුරින් සලකා ඇඳීම පුථම කෝණ කුමයට ඇඳීම ලෙසත් තෙවන කෝණයේ පිහිටා ඇති අයුරින් සලකා ඇඳීම තෙ වන කෝණ කුමයට ඇඳීම ලෙසත් සැලකේ.




පුථම කෝණ කුමය (First angle method)

පුථම කෝණය තුළ ඒ ඒ තලවලට සමාන්තර ව එල්ලන ලද ඝන වස්තුවක් මෙම රූපයෙන් දැක්වේ. ඝන වස්තුවේ ඊතලය දෙසින් බැලු විට පෙනෙන ලක්ෂා එක එල්ලේ ඉදිරි පෙනුමට පුක්ෂේප කොට එම ලක්ෂා යා කිරීමෙන් ඉදිරි පෙනුම ද, ඉහළ සිට ඝන වස්තුව බැලු විට පෙනන ලක්ෂා පහත ඇති සැලැස්මට ද, ඝන වස්තුවේ වම් පසින් බැලු විට පෙනෙන ලක්ෂා දකුණු පස පැති තලයට ද පුක්ෂේප කොට එම ලක්ෂා යා කිරීමෙන් ඉදිරි පෙනුම, සැලැස්ම හා පැති පෙනුම ලැබේ. ඝන වස්තුවේ ඒ ඒ පැතිවලින් ආලෝක ධාරාවන් යැවීම මගින් පුතිවිරුද්ධ තලවල සෙවණැලි ඇති කිරීම මෙයට සමාන බැවින් මෙම පුථම




කෝණ කුමය සෙවණැලි කුමය ලෙස ද හැඳින්විය හැකි ය.

ඉන් පසු ඉදිරි පෙනුම අඳින ලද තලය එසේ ම තිබිය දී සැලැස්ම අඳින ලද තලය පහළටත්, පැති පෙනුම අඳින ලද තලය දකුණු පසටත් දිග හැර තල තුන සමතලයක් මත තැබීමෙන් ඉදිරි පෙනුමත් එයට පහළින් සැලැස්මත් ඉදිරි පෙනුමට දකුණු පසින් පැති පෙනුමත් රූප එකිනෙක පුක්ෂේප වන අයුරින් පෙනේ. පුථම කෝණ කුමයට සෘජු පුක්ෂේපණ ඇඳීම මෙසේ දක්විය හැකි වුව ද දෙන ලද රූපීය පෙනුමක සෘජු පුක්ෂේපණ පෙනුම් ඇඳීමේ දී අදළ තල තුන මනඃකල්පිත ව සිතා ගෙන රූප තුන එක ම තලයක ඇඳීම කළ යුතු වේ.



යම් විටෙක රූපීය පෙනුමේ වම් පස ඉදිරි පෙනුම වශයෙන් ඊතලයෙන් දක්වා ඇත්නම් එයට සාපේක්ෂ ව ඉදිරි පෙනුමත් සැලැස්මත් ඇඳ, පැති පෙනුම වම් පසින් ඇදිය යුතු බව සලකන්න.




තෙ වන කෝණ කුමය (Third angle method)

තෙ වන කෝණය තුළ ඒ ඒ තලවලට සමාත්තර ව එල්ලන ලද සන වස්තුවක් මෙම රූපයෙන් දක් වේ. ඊතලය දෙසින් ඇති විනිවිද පෙනෙන තලය තුළින් එක එල්ලේ සන වස්තුව බැලීමෙන් පෙනෙන වස්තුවෙන් පුක්ෂේපිත ලක්ෂා එම ඉදිරි තලයේ මාකර් පැනකින් සලකුණු කොට එම ලක්ෂා යා කිරීමෙන් ඉදිරි පෙනුමත්, එසේ ම ඉහළින් ඇති විනිවිද පෙනෙන තලය තුළින් එක එල්ලේ සන වස්තුව බැලීමෙන් පෙනෙන වස්තුවෙන් පුක්ෂේපිත ලක්ෂා ඉහළ තලයේ සලකුණු කොට එම ලක්ෂා යා කිරීමෙන් සැලැස්මත්, වම්පස විනිවිද පෙනෙන තලය තුළින් සන වස්තුව බැලීමෙන් පෙනෙන පුක්ෂේපිත ලක්ෂා එම වම්පස තලයේ සලකුණු කොට ඒවා යා කිරීමෙන් පැති පෙනුමක් ලබා ගත හැකි ය.


ඉන් පසු ඉදිරි පෙනුම එසේ ම තිබිය දී සැලැස්ම අදින ලද මතු තලය ඉහළටත් වම් පැති තලය වම් පසටත් දිග හැර සම තලයක තැබීමෙන් ඉදිරි පෙනුමත් එයට ඉහළින් සැලැස්මත් ඉදිරි පෙනුමට වම්පසින් පැති පෙනුමත් රූප එකිනෙක පුක්ෂේප වන අයුරින් පෙනේ.


තෙ වන කෝණ කුමයට සෘජු පුක්ෂේපණ ඇඳීම මෙසේ දක්විය හැකි වුව ද දෙන ලද රූපීය පෙනුමක සෘජු පුක්ෂේපණ පෙනුම් ඇඳීමේ දී අදළ තල තුන මන:කල්පිත ව සිතා ගෙන රූප තුන එක ම තලයක ඇඳීම කළ යුතු වේ.

යම් විටෙක රුපීය පෙනුමේ වම් පස ඉදිරි පෙනුම වශයෙන් ඊ තලයෙන් දක්වා ඇත්නම් එයට සාපේක්ෂ ව ඉදිරි පෙනුමත් සැලැස්මත් ඇඳ පැති පෙනුම දකුණු පසින් ඇඳිය යුතු බව සලකන්න.



පහත දක්වෙන නිදසුන් නිරීක්ෂණය කරමින් සෘජු පෙනුම එකිනෙක පුක්ෂේප වන අයුරුත්, පුථම සහ තෙ වන කෝණ කුම දෙකත්, ඊතලය වෙනස් වීමෙන් රූප වෙනස් වන අයුරුත් අධායනය කරන්න.






සෘජු පුක්ෂේපණ

_ රෑප

සමාංශක පුක්ෂේපණ රූපය	පුථම කෝණ කුමය	තෙ වන කෝණ කුමය
\$ FOR	A gift angle total angle	Continue Age only
	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	旧巴
		回回



සමාංශක පුක්ෂේපණ රූපීය පෙනුම් හතරකට අදළ සෘජු පුක්ෂේපණ රූප පුථම හා තෙ වන කෝණ කුමවලට වෙන වෙන ම ඇඳ අදළ සංකේත දක්වා ඇත. අංක 1 සහ 4 රූපවල ඉදිරි පෙනුම් දකුණු පසින් ද 2 සහ 3 රූපවල ඉදිරි පෙනුම් වම් පසින් ද ඊතල යොද දක්වා ඇත.


මෙම රූප මැනවින් අධාායනය කර පසුව දක්වෙන පුශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

සමාංශක


සෘජු පුක්ෂේපණ රූප

පුක්ෂේපණ රූප පුථම කෝණ කුමය තෙ වන කෝණ කුමය 10


සරල සත වස්තු කිහිපයක සෘජු පුක්ෂේපණ රූප පහත දක්වේ. ඒ එකිනෙකට අදළ රූප තුනෙන් දෙකක් පමණක් දක්වා ඇත. පුශ්නාර්ථ ලකුණ යෙදූ ස්ථානයට අදළ රූපය ඇඳ දක්වන්න.



ඉංජිනේරු ඇඳීමේ දී භාවිත වන රේඛා වර්ග (TYPES OF LINES)



සෘජු පුක්ෂේපණ රූපයක් ඇඳීමේ පියවර කුමය.





වැඩිදුර තාක්ෂණික අධනපන අවස්ථා.

හැඳින්වීම

පාසල් අධාාපනය හදරමින් සිට අතර මග දී පාසල් හැර යන හෝ අධාාපන පොදු සහතික පතු සාමානා පෙළ විභාගයට පෙනී සිට අසමත් වන හෝ සාමානා පෙළ සමත් වුවත් තව දුරටත් ශාස්තීය අධාාපනය ලැබීමට හැකියාවක් හෝ අවශාතාවක් නැති හෝ අධාාපන පොදු සහතික පතු උසස් පෙළ හදරා විශ්ව විදාාලයට ඇතුළත් වීමට සුදුසුකම් නො ලබන ශිෂා ශිෂාාවන්ට යම් වෘත්තියකට අදළ වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා ගැනීමෙන් වෘත්තියට අදළ රැකියා අවස්ථා උද කර ගත හැකි ය.

ශීු ලංකාව තුළ වැඩි ම රැකියා අවස්ථා පවතින වෘත්තීන්.

වර්තමානයේ ශී ලංකාව තුළ වැඩි ම රැකියා අවස්ථා පවතින වෘත්තීන් පිළිබඳ ව මුදිත මාධාය මගින් හා ශුවා දෘශා මාධායන් මගින් දනගත හැකි ය. එහෙත් වෘත්තීය පුහුණුවකට අදළ රැකියා අවස්ථා පිළිබඳ ව අවධානය යොමු කිරීමේ දී ශී ලංකාව තුළ වැඩි ම රැකියා අවස්ථා පවතින ක්ෂේතු කිහිපයක් ඇත. උදහරණ ලෙස ඉදිකිරීම් ක්ෂේතුය හා මෝටර් කාර්මික ක්ෂේතුය හඳුන්වා දිය හැකි ය. මෙහි දී ඉදිකිරීම් ක්ෂේතුය තුළ ඇති පෙදරේරු වෘත්තිය, ජලනළ කාර්මික වෘත්තිය, හා ඇලුමිනියම් පිළිසකරකරු වැනි වෘත්තින් ද, මෝටර් කාර්මික ක්ෂේතුය තුළ ඇති මෝටර් වාහන කාර්මික ශිල්පී සහ මෝටර් සයිකල් අලුත්වැඩියාව වැනි වෘත්තීන් සඳහා රැකියා අවස්ථා විශාල වශයෙන් පවතී. මෙවැනි වෘත්තීන් සඳහා වෘත්තීය පාඨමාලාවක් හදරා ඉන් නිපුණතාව ලබා ගැනීමෙන් පහසුවෙන් රැකියා අවස්ථාවක් ලබා ගත හැකි ය.

විදේශීය වල වැඩි ම රැකියා අවස්ථා පවතීන වෘත්තීන්

විදේශීය ව රැකියා අවස්ථා පවතින වෘත්තීන් පිළිබඳ ව මුදිත හා ශුවා දෘශා මාර්ගයෙන් දන ගත හැකි ය. එහෙත් වෘත්තීය පුහුණුවකට අදළ රැකියා පිළිබඳ ව, පුහුණු ශුමිකයින්ට විශාල වශයෙන් ඉල්ලුමක් ඇති බව දන ගත හැකි ය. විදේශීය ව රැකියා අවස්ථා උදකර ගැනීමේ දී වැඩි ම රැකියා අවස්ථා පවතින ක්ෂේතු කිහිපයක් ඇත. එම ක්ෂේතුවල විවිධ වෘත්තීන් සඳහා ආකර්ෂණීය ඉහළ වැටුප් ලබා දීම සිදු වෙයි. උදහරණ ලෙස ඉදිකිරීම් ක්ෂේතුය හා බර වාහාන කාර්මික ක්ෂේතුය වැනි ක්ෂේතු තුළ විශාල වශයෙන් රැකියා අවස්ථා ඇත. මෙවැනි ක්ෂේතුයන්ට අදළ වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා හැදැරීමෙන් විදේශීය රැකියා අවස්ථා ද උදු කර ගත හැකි වෙයි.

ඒ ඒ වෘත්තීන්, රැකියාවන් සඳහා තෝරා ගැනීමේ දී එම වෘත්තිය පිළිබඳ ව නිපුණතාව ලබා ගැනීම.

යම් වෘත්තීය ක්ෂේතුයක වෘත්තියකට අදළ කුසලතාව, දැනුම හා ආකල්ප ලබා සිටීම නිපුණතාව ලෙස හැඳින්විය හැකි ය. ඒ ඒ රැකියා ක්ෂේතු තුළ ඇති විවිධ වෘත්තීන්වල ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (National Vocational Qualification) ලබා ගැනීම සඳහා ලිය වී ඇති නිපුණතා සම්මතවල නිපුණතාවන් සඳහන් කර ඇත. ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් කෙටියෙන් N.V.Q. ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.

රටවල් රාශියක භාවිත වන ජාතාන්තර ව හඳුනා ගත් N.V.Q. සහතික කුමයට අනුකූල වන පරිදි ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් ශී ලංකාවේ කි්යාත්මක වෙයි. එක් එක් වෘත්තියකට අදළ ව වැඩ කිරීමට අවශා කුසලතාව, දනුම හා ආකල්ප මත ඉටු කළ යුතු මිනුම් විශ්ලේෂණය කොට සකස් කළ ලේඛනයක් වූ ජාතික නිපුණතා සම්මතය (National skills standard) මත පදනම් වූ මට්ටම් 7 ක වෘත්තීය සුදුසුකම් මෙමගින් හඳුන්වා දෙයි. මෙම මට්ටම් 7 කින් යුත් වෘත්තීය සහතිකවල 1 මට්ටමේ සිට 4 මට්ටම දක්වා සහතික ජාතික සහතික ලෙස ද, 5 මට්ටමේ සිට 6 මට්ටම දක්වා සහතික ඩිප්ලෝමා සහතික ලෙස ද, 7 මට්ටමේ සහතිකය උපාධි සහතිකය ලෙස හැඳින්විය හැකි ය.

යම් වෘත්තියකට අයත් කුසලතා ලබා ගැනීම, වෘත්තීය පුහුණුවක් වන අතර මෙහි දී එක් වෘත්තියක් පමණක් පුහුණු කරන බැවින් අදළ පුහුණු ව කෙටි කලකින් ලබා ගත හැකි ය. එහෙත් කාර්මික අධාාපනයෙන් යම් ක්ෂේතුයකට අයත් නිපුණතාව මෙන් ම එම ක්ෂේතුය පිළිබඳ නාායන් ද, අවශා පුමාණයට ලබා දීම සිදු වෙයි. මේ සඳහා උපකාරක විෂයයන් ද අවශා වන අතර, ඒවා යාන්තික ඇදීම, ගණිතය, විදාාව, පරිගණක තාක්ෂණය ද වෙයි. කාර්මික අධාාපනය හදරන සිසු සිසුවියන්ට එම ක්ෂේතුයේ ඕනෑ ම වෘත්තියක් සඳහා යොමු විය හැකි අතර යම් නිර්මාණශීලි හැකියාවන් ද ලබා ගත හැකි ය.

කාර්මික අධාාපනයක් හෝ වෘත්තීය අධාාපනයක් ලබා ගැනීමට ශී ලංකාවේ රාජා, අර්ධ රාජා හෝ පෞද්ගලික ආයතන රැසක් ඇත. මෙම කුමන හෝ ආයතනයකින් පාඨමාලාවක් හැදෑරීමට පෙර එම පාඨමාලාව තෘතීයික අධාාපන කොමිෂන් සභාවේ Tertiary and Vocational Education Commission (TVEC) ලියාපදිංචි වී පුතීතනය (Accridation) කර ඇත්දයි සොයා බැලිය යුතු ය.

රාජා, අර්ධ රාජා ආයතනවල පවත්වා ගෙන යන බොහෝ වෘත්තීය පාඨමාලා, තෘතියික අධාාපන කොමිෂන් සභාවේ (TVEC) ලියාපදිංචි වී පුතීතනය ලබා ගෙන ඇත. එවැනි ආයතන පුහුණු පාඨමාලාව අවසානයේ ඇගයීම් සිදු කර N.V.Q. සහතික ලබා දීම සිදු කරයි. මෙවැනි ආයතන පාඨමාලා හැදැරීමෙන් ලබා ගන්නා N.V.Q. සහතික මගින් පහසුවෙන් වෘත්තියට අදළ රැකියා අවස්ථා උද කර ගත හැකි වෙයි. තව ද මෙවැනි ආයතන පාඨමාලා හැදුරීම සඳහා මුදල් අය කරනු නො ලැබේ.

රාජා සහ අර්ධ රාජා ආයතනවල පුහුණු පාඨමාලා හැදෑරීමෙන් එම ආයතනවලින් ලබා ගත හැකි N.V.Q. සහතිකපත්වල මට්ටම්.

- කාර්මික අධාාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවට (Department of Technical Education & Training DTET) අයත් කාර්මික විදාහලවල සහ තාක්ෂණ විදාහලවල පාඨමාලා හදුරා ලබා ගත හැකි N.V.Q. සහතික පත්වල මට්ටම් 3,4,5,6 ලෙස වෙයි.
- වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියට (Vocational Training Authority) අයත් ආයතනවල පාඨමාලා හදුරා ලබා ගත හැකි සහතික පත්වල මට්ටම් 3 හා 4 ලෙස වෙයි.
- ජාතික ආධුතිකත්ව සහ පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය (National Apprentice ship and Industrial Training Authority NAITA) අයත් ආයතනවල පාඨමාලා හදරා ලබාගත හැකි සහතික පත්වල මට්ටම් 3 හා 4 ලෙස වෙයි.
- ජාතික තරුණ සේවා සභාවට (National Youth Service Council NYSC) අයත් ආයතන තුළ පාඨමාලා හදරා ලබා ගත හැකි සහතික පත්වල මට්ටම 3 හා 4 ලෙස වෙයි.
- ලංකා ජර්මාණු කාර්මික අභානස ආයතනයේ (Ceylon German Technical Training Institite CGTTI) පාඨමාලා හදුරා ලබා ගත හැකි N.V.Q. සහතික පත්වල මට්ටම් 3 හා 4 ලෙස වෙයි.
- රත්මලාතේ පිහිටුවා ඇති වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විදාහලයේ (UNIVO TEC) හි වෘත්තීය උපාධි පාඨමාලාව හදරා ලබා ගත හැකි N.V.Q. සහතික පතුයේ මට්ටම 7 ලෙස වෙයි.

පෞද්ගලික පුහුණු කිරීම් ආයතනයකින් පුහුණු පාඨමාලාවක් හැදෑරීමේ දී එම පෞද්ගලික ආයතනය පිළිබඳ ව සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණු

- පුහුණු ආයතන T.V.E.C හි ලියාපදිංචි වී, පාඨමාලාව පුතීතනය කර N.V.Q. සහතික ලබා දෙන ආයතනයක් ද,
- පුහුණු ආයතන T.V.E.C හි ලියාපදිංචි වී, පාඨමාලාව පුතීතනය නො කර N.V.Q. සහතික ලබා දෙන ආයතනයක් ද,
- පුහුණු ආයතන T.V.E.C හි ලියාපදිංචි නො වී, පාඨමාලාව පුතීතනය නො කර N.V.Q. සහතික ලබා දෙන ආයතනයක් ද,

එහෙත් ඉහත සඳහන් සියලු ආයතන එම ආයතනවල පාඨමාලා හදුරන අයට පාඨමාලා අවසානයේ පරීක්ෂණ පවත්වා ආයතනයෙන් සහතික පත් ලබා දීම සිදු කරනු ලබයි. පෞද්ගලික ආයතනයකින් වෘත්තීය පාඨමාලාවක් හැදැරීම සඳහා මුදල් අය කරනු ලබන අතර බොහෝ විට ඉතා කෙටි කලකින් පාඨමාලාව අවසන් කර සහතිකපත් ලබා දෙයි. එහෙත් පාඨමාලාවක් කඩිනමින් අවසන් කිරීමෙන් වෘත්තිය පිළිබඳ ව නිපුණතාවක් ලබා ගතහැකිවේ ද? එම ආයතනයෙන් ලබා දෙන සහතික පතුය රැකියාවක් සඳහා වලංගු ද?

වසරක් පාසා මෙම ආයතනවලින් නිකුත් කරනු ලබන අත් පතිකා මගින් සහ ඒ ඒ ආයතනයට අයත් වෙබ් අඩවිවලට පිවිසීමෙන් එම ආයතන පිළිබඳ ව තොරතුරු දන ගත හැකි ය. එසේ නැතහොත් එම ආයතනවලට ගොස් විමසීමෙන් තොරතුරු දනගත හැකි ය.

රාජා සහ අර්ධ රාජා ආයතන කිහිපයක වෙබ් අඩවි

T.V.E.C - www.tvec.gov.lk
UNIVOTEC - www.univotec.ac.lk
DTET - www.tecedu.gov.lk
VTA - www.vtasl.gov.lk
NAITA - www.naita.gov.lk
NYSC - www.srilankayouth.lk
CGTTI - www.cgtti.lk

තෘතීයික හා වෘත්තීය අධාාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි වී පුතීතනය ලබා පුහුණු පාඨමාලා පවත්වා ගෙන යනු ලබන විවිධ ආයතන වෘත්තීය පුහුණුවක් හෝ කාර්මික අධාාපන පුහුණුවක් ලබා දෙයි. ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (N.V.Q) සහතික ලබා දෙන මෙම ආයතනවල පුහුණු පාඨමාලා හැදෑරීමෙන් මට්ටම 1 - 7 දක්වා වූ දිවයිනේ රැකියා අවස්ථා ලබා දෙන ආයතන පිළිගන්නා සහතිකයක් නිකුත් කරනු ලබයි.

N.V.Q මට්මට්වලට අදළ නිපුණතා

- 01. මට්ටම ජාතික සහතිකය මූලික හා ආරම්භක හැකියාවක් ඇති ශිල්පීන්.
- 02. මට්ටම ජාතික සහතිකය නිරන්තර අධීක්ෂණය යටතේ කිුයා කරන ශිල්පීන්.
- 03. මට්ටම ජාතික සහතිකය යම් මට්ටමක අධීක්ෂණයක් යටතේ කිුයා කළ හැකි ශිල්පීන්.
- 04. මට්ටම ජාතික සහතිකය ස්වාධීන ව කටයුතු කළ හැකි ශිල්පීන්.
- 05. මට්ටම ජාතික ඩිප්ලෝමා සුපරීක්ෂකවරුන්.
- 06. මට්ටම ජාතික ඩිප්ලෝමා කළමනාකරුවන්.
- 07. මට්ටම උපාධි මට්ටම සැලසුම්කරුවන්.

පුහුණු ආයතනවල පුහුණු ආචාර්යවරුන් හෝ භෞතික සම්පත් මත ආයතනවල තත්ත්වයන් හා කාර්යභාරයන් වරින් වර වෙනස් විය හැකි ය. මේ නිසා පාඨමාලාවන් හැදෑරීමේ දී පාඨමාලාවේ තත්ත්වය පිළිබඳ ව හොඳින් සොයා බලා පාඨමාලාව හැදෑරීම කළ යුතු ය.

වෘත්තීය අධාාපනයෙන් පසු ලබා ගත හැකි සහතික පත්

පාසල් අධාාපනයෙන් පසු වෘත්තීය අධාාපනයට යොමු වී නිපුණතා පාදක පුහුණු (Compitancy based training - C.B.T) පාඨමාලාවක් හැදෑරීම තුළින් "ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම්" (National Vocational Qualitication - N.V.Q) සහතිකයක් ලබා ගත හැකි ය. නිපුණතා පාදක පුහුණු පාඨමාලා, C.B.T පාඨමාලා යනුවෙන් ද හැඳින්වෙන අතර පුහුණුව ලබන පුද්ගලයාගේ නිපුණතාව අඛණ්ඩ ව ඇගයීමට ලක් වන නිසා N.V.Q සහතිකයට අවශා නිපුණතාව ලබා ගැනීමට පහසු වෙයි. එමගින් වෘත්තීය මට්ටමට අදළ N.V.Q සහතික පතුයක් ලබා ගැනීමට හැකි වෙයි.

බොහෝ පුහුණු ආයතන N.V.Q සහතිකයට අමතර ව පුහුණු පාඨමාලාව අවසානයේ පරීක්ෂණ පවත්වා තම ආයතනයෙන් ද සහතිකයක් නිකුත් කරයි.

N.V.Q සහතිකයක පවතින වලංගුතාව

N.V.Q සහතිකයක් පිරිතැමීම සඳහා පුහුණු පාඨමාලා පවත්වා ගෙන යන ආයතන තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව (T.V.E.C) හි ලියාපදිංචි වී පාඨමාලාව පුතීතනය කරගත යුතු ය. C.B.T පාඨමාලාවක් හදරා ලබාගන්නා N.V.Q සහතිකය තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ හා පුහුණු ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂගේ (ඇගයීම්) අත්සනින් පිරිනමනු ලැබේ. මෙවන් N.V.Q සහතිකයක් රැකියා අවස්ථා පවතින ශී ලංකාවේ රාජා, අර්ධ රාජා හෝ පෞද්ගලික ආයතන මහත් ඉහළින් පිළිගනු ලබයි.

විවිධ වෘත්තීන් N.V.Q සඳහා සහතික ලබා ගැනීම.

විවිධ වෘත්තීන් සඳහා N.V.Q සහතික ලබා ගැනීමට බාධාවක් නොමැත. එක් වෘත්තියකට අදළ පුහුණු පාඨමාලාවක් හදරා N.V.Q සහතිකයක් ලබා ගැනීමෙන් පසු තමන්ට තවත් ක්ෂේතුයක වෘත්තීය පාඨමාලාවක් හදරා N.V.Q සහතිකයක් ලබා ගත හැකි ය. තව ද එක ම ක්ෂේතුයේ විවිධ නිපුණතා සඳහා ද N.V.Q සහතික ලබා ගැනීමට බාධාවක් නොමැත. (උදහරණයක් ලෙස ගොඩනැගිලි ක්ෂේතුයේ පෙදරේරු C.B.T පාඨමාලාවක් හදරා ඉන් නිපුණතාව ලබා N.V.Q සහතිකය ලබා ගැනීමෙන් පසු එම ක්ෂේතුයේ ඇලුමීනියම් පිළිසකර කර C.B.T පාඨමාලාව හදරා ඉන් නිපුණතාව ලබා N.V.Q සහතිකයක් ලබා ගැනීම.)

මේ අනුව අවශාතාව හා කැප වීම මත එක ම ක්ෂේතුයේ විවිධ වෘත්තීන්වල හා විවිධ ක්ෂේතුවල C.B.T පාඨමාලා හදරා ඉන් නිපුණතාව ලබා N.V.Q සහතික ලබා ගත හැකි ය.

පාඨමාලාවක් හදුරා N.V.Q සහතිකයක් ලබා ගැනීම

කාර්මික අධාාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් කාර්මික විදහාලවල දී හෝ V.T.A, NAITA, NYSC, CGETTI යන ආයතනවලට අයත් පුහුණු මධාස්ථානවල දී වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා හදරා නිපුණතාව ලබා ගැනීමෙන් N.V.Q සහතික ලබා ගැනීමට හැකි වෙයි. මෙහි දී වෘත්තියට අදළ නිපුණතාව ලබා ගත හැකි වන්නේ හදරන වෘත්තියට අදළ නිපුණතා සම්මත (Skill Standord) වල සඳහන් නිපුණතාවක් ලබා ඇති බව තහවුරු කිරීම මගිනි.

නිපුණතා ඇගයීමක දී පුහුණුව ලැබූ පුද්ගලයා ඇගයුම් ලාභියා ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර ඇගයීම සිදු කරන පරීක්ෂකවරු ඇගයුම්කරුවන් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.

පෙර ඇගයීම සහ අවසන් ඇගයීම

නිපුණතා ඇගයීම් සිදු කිරීම, වෘත්තීය පුවීණයන් විසින් සිදු කරන අතර ඔවුන්ගේ ඇගයීම් කුම පිළිබඳව පුහුණු කිරීම (UNIVOTEC) ආයතනය මගින් සිදු කරනු ලබයි. ඇගයීම් කුම පිළිබඳ ව පුහුණුවක් ලත් මෙම ඇගයුම්කරුවන් (ඇගයුම් නිලධාරින්) NAITA ආයතනයේ ලියාපදිංචි වීමෙන් ඇගයීම් සඳහා සුදුසුකම් ලබයි.

පුහුණු පාඨමාලාවක් අවසානයේ දී පුහුණු ආයතනය පුහුණුව අවසන් බව NAITA ආයතනයට දතුම් දීමෙන් පසු පුහුණු ක්ෂේතුයට අදළ ලියාපදිංචි ඇගයුම්කරුවන් පුහුණු ආයතනයට යොමු කර ඇගයුම් ලාභීන්ගේ පෙර ඇගයීම සිදු කරනු ලබයි. පෙර ඇගයීම සිදු කරනු ලබයි. පෙර ඇගයීම සිදු කරනු ලබයි. පෙර ඇගයීමක දී ඇගයුම්කරුවන් විසින් ඇගයුම් ලාභියාගේ පායෝගිකව වැඩ කිරීම සම්බන්ධ ව විමසන අතර පුහුණුවට අදළ පුහුණුවන්නාගේ වාර්තා පොත, සටහන් පොත / පොත්, පායෝගික අභහාස පිළිබඳ වහාපෘති ආදිය පරීක්ෂා කරනු ලබයි. මෙම සාක්ෂි පුබල නො වන අවස්ථාවේ නහායික පරීක්ෂණයක් ද පවත්වනු ලබයි. පෙර ඇගයීම අසාර්ථක වීමෙන් ඇගයුම් ලාභියා පහසු දිනයක/දිනයන්හි දී ආයතනය තුළ දී අවසන් ඇගයීම සිදු කරනු ලබයි. බොහෝ විට පෙර ඇගයීම සඳහා එක් ඇගයුම්කරුවෙකු (පරීක්ෂකවරයකු) සහභාගී වන අතර අවසන් ඇගයීම සඳහා ඇගයුම්කරුවෝ දෙදෙනෙක් සහභාගි වෙති.

පෙර දැනුම හඳුනා ගැනීම (Recognition of Prior Leaning - RPL) මගින් N.V.Q සහතික පිරිනැමීම

රැකියාස්ථ පුහුණු ව තුළින් හෝ රැකියාවේ පළපුරුද්ද හෝ ගනු ලබන නිපුණතාව (කුසලතාව, දනුම, ආකල්ප) වෘත්තියට අදළ ව ජාතික නිපුණතා සම්මතයේ (National skill standars) දක්වෙන නිපුණතා ඒකකයට අනුව ඉටු කිරීමේ හැකියාවක් ඇත්නම් ඒ බවට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමෙන් N.V.Q සහතිකයක් ලබා ගත හැකි ය. පෙර ලබා ඇති නිපුණතාව පිළිගැනීමෙන් මෙම සහතිකය ලබා දෙන බැවින් එම කුමය R.P.L ඇගයීම් කුමය ලෙස හඳුන්වා දිය හැකි ය.

R.P.L කුමයේ දී නිපුණතාවක් ලබා ඇති බව ඔප්පු කිරීමට ඉදිරිපත් කළ යුතු සාක්ෂි

- පුවීණ අධීක්ෂණ, නිලධාරියකු විසින් සහතික කරන ලද පුහුණුව/රැකියාවට අදළ ලබා ගත් නිපුණතාවන් තහවුරු කරන දෛනික වාර්තා.
- තමාගේ නිර්මාණ හා වැඩ ආදර්ශන (Sample)
- තම නිපුණතාවන් තහවුරු කෙරෙන සේවා සහතික
- වෘත්තියේ පුවීණයන් විසින් ඉදිරිපත් කරන නිර්දේශ
- පුහුණුවට/රැකියාවට අදළ කාර්යයන් කෙරෙන ආකාරයන් පිළිඹිබු වන දෘශා තැටි
- කාර්යයන් කිරීම නිරීක්ෂණයට ලක් කිරීම.
- පුායෝගික / නාාායික පරීක්ෂණවලට පෙනී සිටීම.

තව ද RPL කුමයෙන් ඇගයීම සඳහා අවුරුදු දෙකක එම වෘත්තියේ පළපුරුද්ද සහිත සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

RPL කුමයෙන් නිපුණතා සහතිකයක් ලබා ගැනීමට තම වෘත්තියට අදළ ජාතික නිපුණතා සම්මතයන් තෘතීයික හා වෘත්තීය අධාාපන කොමිෂන් සභාවෙන් මිල දී ගෙන අවශා වෘත්තීය සුදුසුකමට අවශා නිපුණතාවක් ලබා ඇති බව තහවුරු කිරීමට සාක්ෂි ගොනු කළ යුතු ය. සාක්ෂි පුමාණවත් නම් RPL ඇගයීමක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතු ය. ඒ සඳහා වැලිකඩ රාජගිරියේ පිහිටුවා ඇති ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියට (NAITA) ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එහි දී ඇගයීම් ගාස්තු එම ආයතනයෙන් දන්වනු ලබයි. කොළඹින් පිට පළාත්වල අයදුම්කරුවන් සඳහා තම පුදේශයට ආසන්න NAITA පුහුණු මධාස්ථානයකින් ඉල්ලුම් කළ හැකි ය.

R.P.L - N.V.Q. ඇගයීමේ පියවර

ජාතික ආධුනිකත්ව හා පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය (NAITA) ආයතනය විසින් ඔබගේ නිපුණතාවක් ඇගයීම සඳහා ඇගයුම්කරුවෙකු (ඇගයීම් නිලධාරියකු) පත් කරනු ලැබේ. ඉන් පසු ඇගයීම් නිලධාරියා විසින් පෙර ඇගයීම් උපදෙස් ලබා දීම සඳහා ඔබට කැඳවීමක් කරනු ඇත.

ඇගයීම් නිලධාරියාගේ හෝ ඔබගේ හෝ, එකඟතාව මත පහසු දිනක දී, නිපුණතා පිළිබඳ සාක්ෂි, ලිපි ගොනු පරීක්ෂා කිරීම, පායෝගික ව වැඩ කිරීම නිරික්ෂණය කිරීම හා සාක්ෂි පබල නොවන අවස්ථාවක දී පයෝගික හා නාායික පරීක්ෂණයක් ද සිදු කරනු ඇත. පෙර ඇගයීම සාර්ථක වුවහොත් අවසන් ඇගයීම සඳහා ඔබගේ එකඟතාව මත පහසු දිනයක දී අවසන් ඇගයීම ඇගයුම් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු කරනු ලබයි. ඇගයීම තම වැඩ බිමේ දී හෝ ඊට අදළ පහසුකම් සහිත ස්ථානයක දී හෝ සිදු කරනු ලබයි. මෙහි දී පායෝගික කියාකාරකම්වලට අමතර ව ඇගයුම්කරුවන්/ඇගයුම් නිලධාරීන් විසින් ඒ ඒ ක්ෂේතයට අදළ වාචික පශ්න විචාරීමකින් සාක්ෂි ලබාගැනේ. ඇගයීම සාර්ථක වුවහොත් ඇගයීම් නිලධාරීන් N.V.Q සහතික ලබා දීමට පියවර ගනු ලබයි. ඇගයීම අසාර්ථක වුවහොත් අසාර්ථක වූ හේතු ඔබට දන්වනු ලබයි.

අසමත් වීමට හේතු වූ කරුණු නිවැරදි කර ගැනීමෙන් නැවත අවසන් ඇගයීමක් සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇගයීම සාර්ථක කර ගැනීමෙන් RPL - N.V.Q සහතිකය ලබා ගත හැකි ය.